Montáž a péče

Sekačky a robotické sekačky

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Nože, šrouby a vnější příslušenství uvedené pro daný model sekačky. Návod nepovoluje přestavbu na jiný žací systém.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Před zahájením

Před výměnou zařízení vypněte, odpojte vnější napájení a zabraňte automatickému nebo dálkovému spuštění. Vyčkejte zastavení pohyblivých částí. Akumulátor a jiné zdroje energie odpojte způsobem uvedeným výrobcem zařízení; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Vyměňujte pouze díly určené k uživatelské výměně. Vnitřní elektrické a konstrukční opravy patří kvalifikovanému servisu.

Montáž

Odpojte všechny zdroje energie a zajistěte stroj podle jeho návodu. Při manipulaci se stojícími noži používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte kotouč, závity a spojovací prvky. Typ nože, šroubů, uspořádání a utahovací moment zvolte podle návodu zařízení. Vyměňte požadovanou kompletní sadu i upevnění. Pohyb ověřujte jen předepsaným způsobem při odpojené energii; před zkouškou nasaďte kryty.

Upozornění

Nebezpečí pořezání a vymrštění: lidé a zvířata musí být mimo bezpečnostní prostor stroje. Rukavice nechrání před pohybujícími se noži. Nože robotu nepoužívejte ve vyžínači, neobcházejte kryty, nenarovnávejte prasklé či ohnuté nože a nebrzděte kotouč rukou. Po nárazu nebo při nezvyklých vibracích zastavte.

Kontrola před každým spuštěním

Před každým zahájením práce robota nebo sekačky zkontrolujte nože, správné dotažení a zajištění všech šroubů a ostatních upevňovacích prvků, žací kotouč, kryty a bezpečnostní zařízení. Všechny požadované součásti musí být přítomné, nepoškozené a správně namontované. Nespouštějte stroj s uvolněnými upevňovacími prvky ani nefunkčními bezpečnostními zařízeními. Snímače a blokovací zařízení kontrolujte pouze postupy uvedenými výrobcem stroje.

Kontrola a vymrštění čepele

Před prací a po montáži, čištění nebo nárazu kontrolujte čepele, šrouby, závity, kotouč a kryty: praskliny, odštípnutí, ohnutí, výraznou korozi, opotřebení otvorů, chybějící části a poškození hlav či závitů šroubů. VAROVÁNÍ: opotřebené, poškozené nebo nevhodné upevnění může při práci uvolnit čepel. Čepel pohybující se s kotoučem může být vymrštěna zpod krytu, zasáhnout člověka a způsobit hluboké rány a vážná zranění. Poškozené či nesprávně upevněné části nepoužívejte.

Výkyvné čepele robotů

Vyměňte požadovanou úplnou sadu spolu s vhodnými novými šrouby upevňujícími čepele. Nemíchejte různé typy ani nové a opotřebené čepele. Nemontujte více čepelí na jeden šroub; ověřte, že nejsou slepené. Nevhodná či neúplná sada může způsobit nevyváženost, vibrace a poškození. Výkyvné čepele musí zachovat konstrukční pohyb při správně utažených a zajištěných šroubech. Šrouby kvůli pohybu nepovolujte a chybnou montáží čepel nezablokujte. Pohyb kontrolujte pouze při izolované energii podle návodu stroje. Náhradní čepele robotů YIVO neostřete, nebruste, nesvařujte, nezahřívejte, nerovnejte a nezvětšujte otvory; změna geometrie či hmotnosti může narušit vlastnosti. Opotřebené či poškozené čepele vyměňte.

Pevně upevněné nože

Upevnění nesmí mít vůli. Dodržte orientaci, pořadí dílů a utahovací moment daného stroje; univerzální moment ani počet nožů neexistuje. Poškozené závity neopravujte provizorním upevněním, náhodnými šrouby, podložkami ani lepidlem. Ostření je dovoleno jen podle návodu stroje odborným servisem s kontrolou vyvážení. Prasklé, ohnuté či konstrukčně poškozené nože vyměňte; neopravujte je broušením, svařováním ani rovnáním.

Výška sečení a úpravy

Výšku nastavujte jen původními mechanismy v rozsahu výrobce. Neupravujte seřizování ani polohu kotouče či nožů nepovolenými distančními díly, podložkami, adaptéry, jinými koly ani přestavbami. Neodstraňujte, nezkracujte ani neměňte kryty řezného systému, výhozu, ochranné zástěry či jiná zabezpečení. Všechny kryty požadované pro režim musí být nepoškozené a správně namontované. Sundávejte je jen při dovolené údržbě po zastavení a izolaci energie a před startem je vraťte. Neobcházejte snímače zvednutí, náklonu a přítomnosti obsluhy, blokování startu, nouzové vypínače ani jiné ochrany, ani úpravou softwaru. Nepřekračujte stanovené otáčky řezného systému. VAROVÁNÍ: změny geometrie či krytů mohou způsobit kolize, vymrštění částí a kontakt s noži. Čepele YIVO nepoužívejte v přestavěném systému nebo s nefunkční ochranou.

Bezpečné zastavení a zkouška

STOP ani příkaz z aplikace nenahrazuje požadovanou izolaci energie. Odpojte síť, vyjměte přístupný akumulátor či bezpečnostní klíč nebo zajistěte zapalování spalovacího motoru, pokud to návod vyžaduje; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Zajistěte stroj proti převržení a pádu. Před zkouškou vraťte kryty, odeberte nářadí a postavte stroj do běžné polohy. Nespouštějte jej zvednutý či převrácený a neobcházejte snímače. Děti nesmí čepele měnit ani čistit. Po nárazu, neobvyklém hluku či vibracích nebo zjištění chybějící části zastavte a izolujte energii; před spuštěním vyjasněte pochybnosti se servisem.

Úlomky a čištění

Chybí-li čepel či úlomek, zamezte vstupu lidí a zvířat do oblasti. Přístupné kusy opatrně vyhledejte a seberte rukavicemi a vhodnými nástroji. Je-li hledání nebezpečné nebo riziko trvá, oblast ponechte zabezpečenou a vyhledejte pomoc. Nepokračujte pouze po montáži nového nože; úlomky v trávě mohou zranit i po vypnutí. Čistěte pouze stojící části po izolaci energie vhodným kartáčem či nástrojem; neveďte prsty ani látku po ostří a nepřemáhejte zablokovanou výkyvnou čepel. Mytí sejmutých čepelí nedovoluje mytí celého stroje. Uchovejte označení výrobku, šarže a poškozené části pro posouzení a události hlaste YIVO. Při bezprostředním ohrožení zdraví či života přivolejte pomoc.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlaste na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřebené díly třiďte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/