Instalação e cuidados

Corta-relvas e robôs corta-relva

Leia antes de utilizar e guarde as instruções.

Utilização prevista

Lâminas, parafusos e acessórios externos indicados para o modelo. Este guia não autoriza conversão para outro sistema de corte.

Utilize apenas o acessório YIVO indicado para o modelo, dimensões e sistema de fixação do aparelho. Guarde a embalagem ou registo de compra que identifique o produto e o lote, se indicado. Estas instruções de categoria complementam o manual do aparelho; não confirmam compatibilidade com todos os modelos. Perante instruções contraditórias ou encaixe incorreto, pare e contacte a YIVO.

Antes de começar

Antes da substituição, desligue o aparelho, retire a alimentação externa e impeça o arranque automático ou remoto. Aguarde a paragem das peças móveis. Isole baterias e outras fontes de energia conforme o fabricante do aparelho; não desmonte uma bateria integrada. Substitua apenas peças destinadas a intervenção do utilizador. Entregue reparações elétricas ou estruturais internas a assistência qualificada.

Instalação

Isole todas as fontes de energia e proteja a máquina conforme o manual. Use luvas de proteção para manusear lâminas paradas. Verifique disco, roscas e fixações. Tipo de lâmina e parafuso, disposição e binário de aperto devem seguir o manual do aparelho. Troque o conjunto completo e fixações exigidos. Verifique movimento apenas como prescrito com energia isolada; coloque as proteções antes do teste.

Avisos

Risco de corte e projeção: pessoas e animais devem ficar fora da zona de segurança. Luvas não protegem de lâminas em movimento. Não coloque lâminas de robô numa roçadora, contorne proteções, endireite lâminas rachadas ou dobradas nem trave o disco à mão. Pare após impacto ou vibração anormal.

Inspeção e projeção de peças

Antes do trabalho e após montagem, limpeza ou impacto, verifique lâminas, parafusos, roscas, disco e proteções: fendas, lascas, deformação, corrosão importante, desgaste dos orifícios, peças em falta e cabeças de parafuso ou roscas danificadas. AVISO: uma fixação gasta, danificada ou inadequada pode libertar uma lâmina em funcionamento. A lâmina que gira com o disco pode ser projetada debaixo da carcaça e atingir alguém, causando feridas profundas e lesões graves. Não use peças danificadas ou mal fixadas.

Lâminas articuladas dos robôs

Substitua o conjunto completo exigido juntamente com parafusos novos e adequados de fixação das lâminas. Não misture tipos nem lâminas novas e gastas. Não sobreponha várias lâminas num parafuso; confirme que não estão coladas entre si. Um conjunto incorreto ou incompleto pode causar desequilíbrio, vibrações e danos. As lâminas articuladas devem manter o movimento previsto com parafusos corretamente apertados e seguros. Não desaperte os parafusos para obter movimento nem bloqueie a lâmina por montagem incorreta. Verifique o movimento apenas com energia isolada e segundo a máquina. Não volte a afiar, esmerilar, soldar, aquecer ou endireitar lâminas de robô YIVO, nem alargue os orifícios: alterar geometria ou massa pode afetar as propriedades. Substitua as gastas ou danificadas.

Lâminas de fixação rígida

Não pode existir folga na fixação. Respeite orientação, sequência e binário de aperto específicos da máquina; não há binário nem número de lâminas universais. Não repare roscas com fixações improvisadas, parafusos ou anilhas quaisquer ou cola. A afiação só é permitida se prevista nas instruções da máquina, por assistência competente e com verificação da equilibragem. Substitua lâminas rachadas, dobradas ou estruturalmente danificadas; não as repare por afiação, soldadura ou endireitamento.

Altura de corte e alterações

Regule a altura apenas pelos mecanismos de fábrica e dentro do intervalo definido pelo fabricante. Não altere o ajuste ou posição do disco e lâminas com espaçadores, anilhas, adaptadores, rodas diferentes ou outras modificações não previstas. Não retire, encurte ou modifique proteções de corte, de descarga, saias ou outros dispositivos de segurança. Cada modo de trabalho exige todas as proteções indicadas, intactas e bem montadas. Retire-as apenas para manutenção permitida após paragem e isolamento, voltando a montá-las antes do arranque. Não contorne sensores de elevação, inclinação ou presença do operador, bloqueios de arranque, paragens de emergência ou outras seguranças, nem por software. Não ultrapasse a velocidade de corte prevista. AVISO: alterar a geometria ou as proteções pode causar colisões, projeção de peças e contacto com lâminas. Não use lâminas YIVO num sistema alterado ou com seguranças avariadas.

Paragem segura e teste

STOP ou um comando na aplicação não substituem o isolamento energético exigido. Desligue a rede, retire bateria acessível ou chave de segurança, ou proteja a ignição de um motor de combustão, se exigido pelas instruções; não desmonte baterias integradas. Imobilize contra tombamento e queda. Antes do teste, monte proteções, retire ferramentas e coloque a máquina na posição normal. Não a ligue elevada ou invertida nem contorne sensores. As crianças não devem trocar ou limpar lâminas. Pare e isole a energia após impactos, ruído ou vibrações anormais, ou peças em falta; esclareça dúvidas com assistência competente antes de reiniciar.

Fragmentos e limpeza

Se faltar uma lâmina ou fragmento, afaste pessoas e animais da zona. Procure e recolha cuidadosamente peças acessíveis com luvas e ferramentas adequadas. Se for perigoso ou o risco persistir, mantenha a zona protegida e peça ajuda. Não retome só porque montou uma lâmina nova: fragmentos na relva podem ferir mesmo com a máquina desligada. Limpe apenas peças paradas após isolamento, com escova ou ferramenta adequada; não passe dedos ou pano nos gumes nem force uma lâmina articulada bloqueada. Lavar lâminas retiradas não permite lavar a máquina inteira. Conserve identificação do produto e lote e peças danificadas para avaliação; comunique incidentes à YIVO. Perante perigo imediato para saúde ou vida, peça socorro.

Avisos

Mantenha pequenas peças soltas, ímanes e embalagens longe de crianças pequenas e animais. Não coloque peças na boca. Perante possível ingestão de um íman ou pilha-botão, procure assistência médica urgente. Com acessórios magnéticos, siga as recomendações do fabricante de dispositivos médicos implantados. Estas peças não são brinquedos.

Deixe de utilizar peças soltas, rachadas, deformadas ou danificadas, bem como perante calor, ruído, vibração, fuga ou irritação cutânea anormais. Impeça o reinício do aparelho. Comunique riscos para kontakt@yivo.pl e reclamações para reklamacje@yivo.pl, indicando produto, modelo e problema; fotografias e número da encomenda facilitam a identificação. Em perigo imediato, chame os serviços de emergência.

Guarde limpo e seco, ao abrigo do calor e do sol. Separe embalagens e peças gastas segundo as regras locais; proteja as arestas cortantes. Peças com eletrónica ou pilhas exigem recolha separada apropriada. Estas instruções não limitam direitos legais perante o vendedor. A eventual garantia comercial é adicional.

Fabricante e assistência

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/