Montaj și întreținere

Mașini și roboți de tuns gazonul

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Lame, șuruburi și accesorii externe indicate pentru mașina precizată. Ghidul nu autorizează conversia la alt sistem de tăiere.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Înainte de începere

Opriți dispozitivul, deconectați alimentarea externă și împiedicați pornirea automată sau de la distanță înainte de înlocuire. Așteptați oprirea pieselor mobile. Izolați bateriile și celelalte surse de energie conform producătorului dispozitivului; nu demontați bateria încorporată. Înlocuiți numai piesele destinate intervenției utilizatorului. Reparațiile electrice interne sau structurale revin unui service calificat.

Montaj

Izolați toate sursele de energie și asigurați mașina conform manualului. Purtați mănuși de protecție când manipulați lame oprite. Verificați discul, filetele și prinderile. Respectați tipul de lamă și șurub, aranjamentul și cuplul din instrucțiunile dispozitivului. Înlocuiți setul complet și elementele de fixare cerute. Verificați mișcarea numai conform indicațiilor, cu energia izolată; remontați apărătorile înainte de probă.

Avertismente

Pericol de tăiere și proiectare: țineți oamenii și animalele în afara zonei de siguranță a mașinii. Mănușile nu protejează de lame în mișcare. Nu montați lame de robot pe un trimmer, nu ocoliți apărătorile, nu îndreptați lame fisurate sau îndoite și nu opriți discul cu mâna. Opriți după impact sau vibrații neobișnuite.

Verificare înainte de fiecare pornire

Înainte de fiecare pornire a robotului sau mașinii de tuns iarba, verificați lamele, strângerea și asigurarea corectă a tuturor șuruburilor și celorlalte elemente de fixare, discul de tăiere, apărătorile și dispozitivele de siguranță. Toate componentele necesare trebuie să fie prezente, nedeteriorate și montate corect. Nu porniți mașina cu elemente de fixare slăbite sau dispozitive de siguranță defecte. Verificați senzorii și dispozitivele de blocare numai prin metodele indicate de producătorul mașinii.

Verificare și proiectarea lamei

Înainte de lucru și după montaj, curățare sau impact verificați lamele, șuruburile, filetele, discul și apărătorile: fisuri, ciobiri, îndoiri, coroziune importantă, uzura găurilor, piese lipsă și capete de șurub ori filete deteriorate. AVERTISMENT: fixarea uzată, deteriorată sau nepotrivită poate elibera lama în funcționare. Lama care se rotește cu discul poate fi proiectată de sub carcasă și lovi o persoană, provocând răni adânci și leziuni grave. Nu utilizați piese deteriorate sau fixate incorect.

Lame pivotante ale roboților

Înlocuiți întregul set cerut, împreună cu șuruburi noi și potrivite pentru fixarea lamelor. Nu amestecați tipuri diferite ori lame noi și uzate. Nu suprapuneți mai multe lame pe un șurub; verificați să nu fie lipite între ele. Setul greșit sau incomplet poate cauza dezechilibru, vibrații și avarii. Lamele pivotante trebuie să păstreze mișcarea prevăzută cu șuruburile strânse și asigurate corect. Nu slăbiți șuruburile pentru mișcare și nu blocați lama prin montaj greșit. Verificați mișcarea numai cu energia izolată, conform mașinii. Nu reascuțiți, polizați, sudați, încălziți sau îndreptați lamele de robot YIVO și nu lărgiți găurile; schimbarea geometriei ori masei poate afecta proprietățile. Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.

Lame fixate rigid

Fixarea nu trebuie să aibă joc. Respectați orientarea, ordinea pieselor și cuplul specifice mașinii; nu există cuplu sau număr universal de lame. Nu reparați filete cu fixări improvizate, șuruburi sau șaibe oarecare ori adeziv. Ascuțirea este permisă numai dacă o prevăd instrucțiunile mașinii, de către un service competent, cu verificarea echilibrării. Înlocuiți lamele crăpate, îndoite sau deteriorate structural, fără reparații prin ascuțire, sudare ori îndreptare.

Înălțimea de tăiere și modificările

Reglați înălțimea numai prin mecanismele din fabrică și în intervalul producătorului. Nu modificați reglajul sau poziția discului și lamelor prin distanțiere, șaibe, adaptoare, alte roți sau transformări neprevăzute. Nu scoateți, scurtați sau modificați apărători de tăiere, evacuare, fuste de protecție ori alte dispozitive de siguranță. Pentru modul folosit trebuie să existe toate apărătorile cerute, intacte și montate corect. Scoateți-le doar pentru întreținerea permisă, după oprire și izolarea energiei, și remontați înainte de pornire. Nu ocoliți senzori de ridicare, înclinare ori prezență a operatorului, blocări de pornire, opriri de urgență sau alte protecții, nici prin software. Nu depășiți viteza de tăiere prescrisă. AVERTISMENT: geometria modificată ori protecțiile afectate pot cauza coliziuni, proiectarea pieselor și contactul cu lamele. Nu folosiți lame YIVO într-un sistem modificat ori cu protecții defecte.

Oprire sigură și probă

STOP sau o comandă din aplicație nu înlocuiesc izolarea energiei cerută. Deconectați rețeaua, scoateți bateria accesibilă sau cheia de siguranță ori asigurați aprinderea motorului cu combustie, dacă instrucțiunile cer; nu demontați bateria integrată. Asigurați mașina împotriva răsturnării și căderii. Înainte de probă remontați apărătorile, îndepărtați sculele și puneți mașina în poziție normală. Nu porniți ridicată sau răsturnată și nu ocoliți senzorii. Copiii nu trebuie să schimbe ori să curețe lame. După impact, zgomot sau vibrații neobișnuite ori piese lipsă opriți și izolați energia; clarificați îndoielile cu un service înainte de repornire.

Fragmente și curățare

Dacă lipsește o lamă sau un fragment, țineți persoanele și animalele departe. Căutați și strângeți cu grijă bucățile accesibile cu mănuși și scule potrivite. Dacă este periculos sau riscul rămâne, mențineți zona protejată și cereți ajutor. Nu reluați doar pentru că ați montat o lamă nouă; fragmentele din iarbă pot răni și după oprire. Curățați doar piesele nemișcate după izolarea energiei, cu perie sau sculă potrivită; nu treceți degete ori lavetă de-a lungul tăișului și nu forțați o lamă pivotantă blocată. Spălarea lamelor scoase nu permite spălarea întregii mașini. Păstrați identificarea produsului, lotului și piesele deteriorate pentru evaluare și raportați incidentele către YIVO. În pericol imediat pentru sănătate sau viață solicitați ajutor urgent.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magneții și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriți utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformate sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/