Namestitev in vzdrževanje

Pasivna pisala in nadomestne konice

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Pisala brez napajanja in konice za združljive interaktivne zaslone; infrardeča in kapacitivna tehnologija nista samodejno zamenljivi.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Pred začetkom

Pred menjavo izklopite napravo, odklopite zunanje napajanje in preprečite samodejni ali oddaljeni zagon. Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo. Baterije in druge vire energije ločite po navodilih proizvajalca naprave; ne razstavljajte vgrajene baterije. Menjajte le dele, namenjene uporabniški menjavi. Notranja električna in konstrukcijska popravila prepustite usposobljenemu servisu.

Namestitev

Preverite tehnologijo zaslona in vrsto konice. Konico pritrdite le s predvidenim navojem ali sponko, brez lepila ali sile. Preverite držanje ter čisto in gladko stično površino. Pišite z rahlim pritiskom. Magnetno shranjevanje uporabljajte le na določenem mestu in preverite trdnost.

> Proste konice in magneti pomenijo nevarnost zaužitja. Ne razstavljajte magnetov, ne mečite pisala in ne usmerjajte ga v obraz. Otroci naj uporabljajo pod ustreznim nadzorom odraslega. Prenehajte, če konica razkrije trdo jedro, praska zaslon ali se razrahlja. Pisala z napajanjem potrebujejo lastna električna navodila.

Čiščenje in shranjevanje

Pasivna pisala in nadomestne konice

Brišite z mehko krpo po nasvetih proizvajalca zaslona. Konice naj bodo brez peska; obrabljene zamenjajte. Ne namakajte. Rezervne konice hranite stran od majhnih otrok.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Opozorila

Proste majhne dele, magnete in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magneta ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/