Монтаж и поддръжка

Косачки и роботизирани косачки

Прочетете преди употреба и запазете инструкциите.

Предназначение

Ножове, винтове и външни аксесоари за посочената косачка. Ръководството не разрешава преустройство към друга режеща система.

Използвайте само аксесоар YIVO, подходящ за модела, размерите и закрепването на устройството. Запазете опаковката или данните за покупката за идентифициране на продукта и означената партида. Тези инструкции за категорията допълват ръководството на устройството и не потвърждават съвместимост с всички модели. При противоречие или неподходяща част спрете и се свържете с YIVO.

Преди започване

Преди смяна изключете устройството, откачете външното захранване и предотвратете автоматично или дистанционно стартиране. Изчакайте движещите се части да спрат. Изолирайте батериите и другите енергийни източници според производителя на устройството; не разглобявайте вградена батерия. Сменяйте само части, предназначени за обслужване от потребителя. Вътрешни електрически и конструктивни ремонти се извършват от квалифициран сервиз.

Монтаж

Изолирайте всички енергийни източници и обезопасете машината според ръководството. Носете защитни ръкавици при работа със спрели ножове. Проверете диска, резбите и закрепванията. Използвайте определения тип нож и винт, подредба и момент на затягане от инструкцията на устройството. Сменете изисквания пълен комплект и крепежите. Проверявайте движението само както е указано, с изолирана енергия; върнете защитите преди проба.

Предупреждения

Опасност от порязване и изхвърляне: хората и животните трябва да са извън зоната за безопасност на машината. Ръкавиците не защитават от движещи се ножове. Не монтирайте роботни ножове на тример, не заобикаляйте защитите, не изправяйте напукани или огънати ножове и не спирайте диск с ръка. Спрете след удар или необичайни вибрации.

Проверка преди всяко стартиране

Преди всяко започване на работа на робота или косачката проверявайте ножовете, правилното затягане и осигуряване на всички винтове и други крепежни елементи, режещия диск, предпазните кожуси и защитните устройства. Всички необходими части трябва да са налични, неповредени и правилно монтирани. Не стартирайте машината с разхлабени крепежни елементи или неизправни защитни устройства. Проверявайте датчиците и блокировките само по методите, посочени от производителя на машината.

Проверка и изхвърляне на острие

Преди работа и след монтаж, почистване или удар проверете острието, винтове, резби, диск и предпазители за пукнатини, отчупвания, огъване, значителна корозия, износени отвори, липсващи части и повредени глави или резби. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: износено, повредено или неподходящо закрепване може да освободи острието при работа. Движещото се с диска острие може да бъде изхвърлено изпод корпуса и да удари човек, причинявайки дълбоки рани и тежки наранявания. Не използвайте повредени или неправилно закрепени части.

Шарнирни ножчета на роботи

Сменете целия изискван комплект заедно с подходящи нови винтове за закрепване на ножчетата. Не смесвайте различни видове или нови и износени ножчета. Не наслагвайте няколко на един винт; проверете дали не са слепени. Неподходящ или непълен комплект може да причини дисбаланс, вибрации и повреди. Подвижните ножчета трябва да запазят предвиденото движение при правилно затегнати и осигурени винтове. Не разхлабвайте винтовете за движение и не блокирайте ножчето чрез грешен монтаж. Проверявайте движението само при изолирана енергия според машината. Не заточвайте, шлифовайте, заварявайте, нагрявайте или изправяйте резервните ножчета YIVO за роботи и не разширявайте отворите; промените в геометрията или масата могат да нарушат свойствата. Износените или повредени ножчета сменете.

Твърдо закрепени остриета

Закрепването не трябва да има луфт. Спазвайте ориентацията, реда на монтаж и момента на затягане за конкретната машина; няма универсален момент или брой острието. Не поправяйте резби с импровизирани крепежи, случайни винтове, шайби или лепило. Заточване се допуска само ако е предвидено в указанията на машината, от подходящ сервиз с проверка на баланса. Напукани, огънати или конструктивно повредени острието сменете, без ремонт чрез заточване, заваряване или изправяне.

Височина на косене и промени

Регулирайте височината само с фабричните механизми в диапазона на производителя. Не променяйте настройката или положението на диска и острието чрез непредвидени дистанционни елементи, шайби, адаптери, други колела или преработки. Не сваляйте, скъсявайте или променяйте предпазителите на режещата система, отвора за изхвърляне, защитните престилки или други защити. Всички предпазители за режима трябва да са здрави и правилно монтирани. Сваляйте ги само за разрешена поддръжка след спиране и изолиране на енергията и ги връщайте преди включване. Не заобикаляйте датчици за повдигане, наклон и присъствие на оператор, блокировки за пускане, аварийни изключватели или други защити, включително чрез софтуер. Не превишавайте предвидената скорост на режещата система. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: промяна на геометрията или защитите може да причини сблъсъци, изхвърляне на части и контакт с острието. Не използвайте острието YIVO в преработена система или с неизправни защити.

Безопасно спиране и проба

STOP или команда от приложение не заменят изискваното изолиране на енергията. Разкачете мрежата, извадете достъпната батерия или предпазния ключ или осигурете запалването на двигател с вътрешно горене, ако указанията го изискват; не разглобявайте вградена батерия. Осигурете машината срещу преобръщане и падане. Преди проба върнете предпазителите, махнете инструментите и поставете в нормално положение. Не пускайте повдигната или обърната машина и не заобикаляйте датчици. Деца не трябва да сменят или чистят остриета. След удар, необичаен шум, вибрации или липсваща част спрете и изолирайте енергията; изяснете съмненията със сервиз преди ново пускане.

Липсващи фрагменти и почистване

При липсващо острие или фрагмент не допускайте хора и животни в района. Внимателно намерете и съберете достъпните части с ръкавици и подходящи инструменти. Ако търсенето е опасно или рискът остава, дръжте района обезопасен и потърсете помощ. Не продължавайте само защото сте сложили ново острие; фрагменти в тревата могат да наранят и след изключване. Чистете само неподвижни части след изолиране на енергията с подходяща четка или инструмент; не плъзгайте пръсти или плат по ръбовете и не насилвайте блокирано шарнирно ножче. Миенето на свалени остриета не разрешава миене на цялата машина. Запазете обозначенията на продукта, партидата и повредените части за оценка и съобщете инцидентите на YIVO. При непосредствена опасност за здраве или живот потърсете спешна помощ.

Предупреждения

Дръжте свободните малки части, магнити и опаковки далеч от малки деца и животни. Не поставяйте части в устата. При възможно поглъщане на магнит или батерия тип копче потърсете спешна медицинска помощ. Край магнитни аксесоари следвайте указанията на производителите на имплантирани устройства. Тези части не са играчки.

Спрете употребата на разхлабена, напукана, деформирана или повредена част, както и при необичайна топлина, шум, вибрации, теч или кожно дразнене. Предпазете устройството от повторен старт. За проблеми с безопасността пишете на kontakt@yivo.pl, а за рекламации на reklamacje@yivo.pl, с продукт, модел на устройството и описание; снимки и номер на поръчката помагат. При непосредствена опасност потърсете спешна помощ.

Съхранявайте чисто и сухо, далеч от топлина и слънце. Разделяйте опаковки и износени части по местните правила за събиране; защитете острите ръбове. Частите с електроника или батерии изискват съответното разделно събиране. Инструкциите не ограничават законните права спрямо продавача. Търговската гаранция е допълнителна.

Производител и поддръжка

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/