

Montáž a péče

Pasivní stylusy a výměnné hroty

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Nenapájené stylusy a hroty pro kompatibilní interaktivní displeje; IR a kapacitní technologie nejsou automaticky zaměnitelné.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Před zahájením

Před výměnou zařízení vypněte, odpojte vnější napájení a zabraňte automatickému nebo dálkovému spuštění. Vyčkejte zastavení pohyblivých částí. Akumulátor a jiné zdroje energie odpojte způsobem uvedeným výrobcem zařízení; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Vyměňujte pouze díly určené k uživatelské výměně. Vnitřní elektrické a konstrukční opravy patří kvalifikovanému servisu.

Montáž

Ověřte technologii displeje a typ hrotu. Výměnný hrot nasadte jen určeným závitem nebo klipem, bez lepidla a síly. Ověřte uchycení a čistou hladkou kontaktní plochu. Pište lehkým tlakem. Magnetické odložení používejte jen na určeném místě a ověřte stabilitu stylusu.

Volné hroty a magnety představují riziko spolknutí. Magnety nerozebírejte, stylusem neházejte ani nemiřte do obličeje. Děti mají pracovat pod přiměřeným dohledem dospělého. Přestaňte při obnaženém tvrdém jádru, poškrábání displeje nebo uvolnění hrotu. Napájené stylusy potřebují vlastní elektrické pokyny.

Čištění a skladování

Pasivní stylusy a výměnné hroty

Otírejte měkkým hadříkem podle pravidel čištění displeje. Udržujte hroty bez písku a opotřebené vyměňte. Nenamáčejte. Náhradní hroty uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Začněte měkkým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Odnímatelný neporézni povrch odolný vůči vodě otřete hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů a elektrických kontaktů. Nenamáčejte kůži, pěnu, lepené vrstvy ani filtry bez označení omyvatelnosti. Rozpouštědla, abraziva, bělidla, páru a přímé teplo nepoužívejte, nejsou-li výslovně povoleny pro příslušenství i povrch.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlase na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřebené díly třídte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>