Montering og pleje

Plæneklippere og robotplæneklippere

Læs før brug, og gem anvisningerne.

Tilsigtet brug

Knive, skruer og udvendigt tilbehør angivet til plæneklippermodellen. Vejledningen tillader ikke ombygning til et andet skæresystem.

Brug kun det YIVO-tilbehør, der er angivet til enhedens model, mål og fastgørelse. Gem emballage eller købsoplysninger, som identificerer produkt og eventuelt angivet parti. Denne kategorivejledning supplerer enhedens manual og bekræfter ikke kompatibilitet med alle modeller. Stop, og kontakt YIVO ved modstridende instruktioner eller forkert pasform.

Før du begynder

Sluk enheden, afbryd ekstern strøm, og undgå automatisk eller fjernstyret start før udskiftning. Vent, til bevægelige dele står stille. Isolér batterier og andre energikilder efter enhedsproducentens anvisning; adskil ikke et indbygget batteri. Udskift kun dele, som brugeren må udskifte. Interne elektriske eller konstruktionsmæssige reparationer skal udføres af kvalificeret service.

Montering

Isolér alle energikilder, og sikr maskinen efter manualen. Brug beskyttelseshandsker ved håndtering af stillestående knive. Kontrollér skive, gevind og beslag. Vælg kniv- og skruetype, placering og tilspændingsmoment efter enhedens manual. Udskift det krævede komplette sæt og fastgørelser. Kontrollér kun bevægelse som foreskrevet med isoleret energi; montér værn før afprøvning.

Advarsler

Fare for snit og udslyngede genstande: hold mennesker og dyr uden for maskinens sikkerhedsområde. Handsker beskytter ikke mod bevægelige knive. Brug ikke robotknive på en trimmer, omgå ikke værn, ret ikke revnede eller bøjede knive, og brems ikke skiven med hånden. Stop efter sammenstød eller unormal vibration.

Kontrol før hver start

Kontrollér før hver start af robotten eller plæneklipperen knivene, korrekt tilspænding og sikring af alle skruer og øvrige fastgørelser, knivskiven, afskærmningerne og sikkerhedsanordningerne. Alle nødvendige dele skal være til stede, ubeskadigede og korrekt monterede. Start ikke maskinen med løse fastgørelser eller defekte sikkerhedsanordninger. Kontrollér kun sensorer og sikkerhedslåse med de metoder, maskinproducenten angiver.

Kontrol og udslyngning af kniv

Kontrollér knive, skruer, gevind, skive og afskærmninger før arbejde og efter montering, rengøring eller slag: revner, afslag, bøjning, væsentlig korrosion, slidte huller, manglende dele samt skadede skruehoveder eller gevind. ADVARSEL: slidt, beskadiget eller forkert fastgørelse kan frigøre en kniv under drift. Kniven, som bevæger sig med skiven, kan slynges ud under huset og ramme en person med dybe sår og alvorlige skader til følge. Brug ikke beskadigede eller forkert fastgjorte dele.

Robotters drejelige knive

Udskift hele det krævede sæt sammen med passende nye knivskruer. Bland ikke typer eller nye og slidte knive. Sæt ikke flere knive på én skrue; kontrollér, at de ikke hænger sammen. Forkert eller ufuldstændigt sæt kan give ubalance, vibrationer og skader. Drejelige knive skal bevare den tilsigtede bevægelse med korrekt tilspændte og sikrede skruer. Løsn ikke skruerne for at opnå bevægelse, og fastklem ikke kniven ved forkert montering. Kontrollér kun bevægelse med isoleret energi efter maskinens anvisninger. YIVO-robotknive må ikke genopslibes, slibes, svejses, opvarmes, rettes eller få hullerne udvidet; ændret geometri eller masse kan forringe egenskaberne. Udskift slidte eller beskadigede knive.

Stift monterede knive

Fastgørelsen må ikke have slør. Følg maskinens retning, monteringsrækkefølge og tilspændingsmoment; der findes intet universelt moment eller antal knive. Reparér ikke gevind med provisoriske fastgørelser, tilfældige skruer, skiver eller lim. Slibning er kun tilladt, hvis maskinens vejledning foreskriver det, ved egnet service med kontrol af afbalancering. Revnede, bøjede eller konstruktivt beskadigede knive skal udskiftes, ikke repareres ved slibning, svejsning eller opretning.

Klippehøjde og ændringer

Indstil højden kun med fabrikkens mekanismer inden for producentens område. Ændr ikke indstilling eller skivens og knivenes placering med uforudsete afstandsstykker, skiver, adaptere, andre hjul eller ombygning. Fjern, afkort eller ændr ikke skære- og udkastskærme, beskyttelsesskørter eller andre sikkerhedsdele. Alle nødvendige skærme til driftsformen skal være intakte og korrekt monteret. Fjern dem kun til tilladt vedligehold efter stop og energiisolering og montér igen før start. Omgå ikke løfte-, hældnings- eller operatørfølere, startspærrer, nødstop eller andre sikringer, heller ikke via software. Overskrid ikke den angivne skærehastighed. ADVARSEL: ændret geometri eller nedsat afskærmning kan føre til sammenstød, udslyngning og kontakt med knivene. Brug ikke YIVO-knive i ombyggede systemer eller med defekte sikringer.

Sikkert stop og afprøvning

STOP eller en appkommando erstatter ikke den krævede energiisolering. Frakobl elnet, fjern tilgængeligt batteri eller sikkerhedsnøgle eller sikr tændingen på en forbrændingsmotor, hvis anvisningerne kræver det; adskil ikke et indbygget batteri. Sikr mod væltning og fald. Montér skærme, fjern værktøj og stil maskinen normalt før afprøvning. Kør ikke løftet eller på hovedet og omgå ikke følere. Børn må ikke skifte eller rense knive. Stop og isolér ved slag, unormal støj, vibrationer eller manglende dele; få tvivl afklaret af service før genstart.

Manglende stykker og rengøring

Hold mennesker og dyr væk, hvis en kniv eller et stykke mangler. Find og saml tilgængelige dele forsigtigt med handsker og egnet værktøj. Er søgning farlig eller risikoen fortsat til stede, hold området sikret og søg hjælp. Genoptag ikke blot fordi en ny kniv er monteret; stykker i græsset kan skade efter slukning. Rens kun stillestående dele efter energiisolering med egnet børste eller værktøj; før ikke fingre eller klud langs skærene og tving ikke en fastklemt drejekniv. Vask af afmonterede knive tillader ikke vask af hele maskinen. Gem produkt- og partiidentifikation samt beskadigede dele til vurdering og meld hændelser til YIVO. Tilkald hjælp ved umiddelbar fare for helbred eller liv.

Advarsler

Hold løse smådele, magneter og emballage væk fra små børn og dyr. Put ikke dele i munden. Søg straks lægehjælp ved mulig indtagelse af en magnet eller knapcelle. Ved magnetisk tilbehør skal anvisninger fra producenten af implanteret medicinsk udstyr følges. Delene er ikke legetøj.

Stop brug af løse, revnede, deforme eller beskadigede dele samt ved unormal varme, lyd, vibration, lækage eller hudirritation. Sikr mod genstart. Meld sikkerhedsproblemer til kontakt@yivo.pl og reklamationer til reklamacje@yivo.pl med produkt, enhedsmodel og problem; fotos og ordrenummer hjælper identifikationen. Ring efter akut hjælp ved umiddelbar fare.

Opbevar rent og tørt, væk fra varme og sol. Sortér emballage og slidte dele efter lokale regler; beskyt skarpe kanter. Dele med elektronik eller batterier skal til passende særskilt indsamling. Anvisningerne begrænser ikke lovbestemte rettigheder mod sælgeren. En eventuel handelsmæssig garanti er et supplement.

Producent og support

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/