Montage und Pflege

Rasierköpfe, Scherfolien und Messer

Vor Gebrauch lesen und aufbewahren.

Verwendungszweck

Austauschbare Rasierköpfe, Folien, Messer und deren Halterungen.

Verwenden Sie nur das für Ihr Gerätemodell, die Abmessungen und das Befestigungssystem vorgesehene YIVO-Zubehör. Bewahren Sie Verpackung oder Kaufnachweis zur Identifizierung des Produkts und einer gegebenenfalls angegebenen Charge auf. Diese Gruppenanleitung ergänzt die Geräteanleitung; sie bestätigt keine Kompatibilität mit allen Modellen. Bei widersprüchlichen Anweisungen oder mangelnder Passform abbrechen und YIVO kontaktieren.

Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch aus, trennen Sie externe Stromquellen und verhindern Sie automatisches oder ferngesteuertes Einschalten. Warten Sie den Stillstand beweglicher Teile ab. Trennen Sie Akkus oder andere Energiequellen gemäß Geräteanleitung; zerlegen Sie keinen eingebauten Akku. Tauschen Sie nur vom Benutzer austauschbare Teile aus. Interne elektrische oder konstruktive Reparaturen gehören in einen qualifizierten Fachbetrieb.

Montage

Vollständige Rasierermodellnummer und Kopftyp prüfen. Ladeverbindung trennen. Alte Baugruppe nach Geräteanleitung lösen; am Gehäuse, nicht an der Folie greifen. Zusammengehörige Rotationsmesser und Scherkörbe gegebenenfalls paarweise zusammenhalten. Ersatzteil richtig ausrichten und alle Verriegelungen schließen. Sitz vor einem kurzen Probelauf ohne Hautkontakt prüfen.

> Durchlöcherte, rissige oder eingedrückte Folien, beschädigte Messer und lose Köpfe nicht verwenden. Nicht stark aufdrücken oder verletzte Haut rasieren. Bei Ziepen, Schnitten, ungewöhnlicher Wärme oder Schmerzen stoppen. Hautkontaktteile nicht ohne angemessene Hygiene gemeinsam benutzen.

Reinigung und Aufbewahrung

Rasierköpfe, Scherfolien und Messer

Haare vorsichtig entfernen; empfindliche Folie nicht bürsten, durchstechen oder reiben, sofern die Geräteanleitung dies nicht erlaubt. Nur waschbare Baugruppen abspülen und lufttrocknen. Öl oder Desinfektionsmittel nur bei Verträglichkeit und entsprechender Empfehlung verwenden. Ein waschbarer Kopf macht nicht den gesamten Rasierer waschbar.

Beginnen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Abnehmbare, nicht poröse und wasserverträgliche Oberflächen mit einem leicht mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen und natürlich trocknen lassen. Flüssigkeit von Öffnungen und elektrischen Kontakten fernhalten. Leder, Schaumstoff, geklebte Schichten und nicht als waschbar gekennzeichnete Filter nicht einweichen. Lösungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Dampf und direkte Wärme nur verwenden, wenn ausdrücklich für Zubehör und Oberfläche zugelassen.

Warnhinweise

Lose Kleinteile, Magnete und Verpackungen von Kleinkindern und Tieren fernhalten. Teile nicht in den Mund nehmen. Bei möglichem Verschlucken eines Magneten oder einer Knopfzelle sofort medizinische Hilfe suchen. Bei magnetischem Zubehör die Hinweise des Herstellers eines implantierten Medizinprodukts beachten. Diese Teile sind kein Spielzeug.

Lose, rissige, verformte oder beschädigte Teile nicht weiterverwenden. Auch bei ungewöhnlicher Wärme, Geräuschen, Vibrationen, Flüssigkeitsaustritt oder Hautreizung den Gebrauch einstellen. Gerät gegen Neustart sichern. Sicherheitsprobleme an kontakt@yivo.pl und Reklamationen an reklamacje@yivo.pl melden; Produkt, Gerätemodell und Problem angeben. Fotos und Bestellnummer erleichtern die Zuordnung. Bei unmittelbarer Gefahr den Notdienst verständigen.

Sauber und trocken, vor Wärme und Sonnenlicht geschützt lagern. Verpackungen und Altteile nach örtlichen Sammelregeln entsorgen; scharfe Kanten sichern. Elektronik- oder batterienhaltige Teile gehören in die entsprechende getrennte Sammlung. Diese Anleitung beschränkt keine gesetzlichen Rechte gegenüber dem Verkäufer. Eine Herstellergarantie besteht zusätzlich.

Hersteller und Kontakt

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/