

Montage und Pflege

Haarschneider und Trimmer

Vor Gebrauch lesen und aufbewahren.

Verwendungszweck

Schneidsätze, Aufsteckkämme, Aufsätze und äußeres Zubehör.

Verwenden Sie nur das für Ihr Gerätemodell, die Abmessungen und das Befestigungssystem vorgesehene YIVO-Zubehör. Bewahren Sie Verpackung oder Kaufnachweis zur Identifizierung des Produkts und einer gegebenenfalls angegebenen Charge auf. Diese Gruppenanleitung ergänzt die Geräteanleitung; sie bestätigt keine Kompatibilität mit allen Modellen. Bei widersprüchlichen Anweisungen oder mangelnder Passform abbrechen und YIVO kontaktieren.

Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch aus, trennen Sie externe Stromquellen und verhindern Sie automatisches oder ferngesteuertes Einschalten. Warten Sie den Stillstand beweglicher Teile ab. Trennen Sie Akkus oder andere Energiequellen gemäß Geräteanleitung; zerlegen Sie keinen eingebauten Akku. Tauschen Sie nur vom Benutzer austauschbare Teile aus. Interne elektrische oder konstruktive Reparaturen gehören in einen qualifizierten Fachbetrieb.

Montage

Modell und Befestigung prüfen, ausschalten und Netzstecker ziehen. Altteil über Verriegelung oder vorgesehene Schrauben lösen. Kamm vollständig aufsetzen; Klingenausrichtung und Schraubenanzug ausschließlich nach Geräteanleitung einstellen. Niemals laufende Klingen justieren. Befestigung und Schnittlänge vor einem kurzen Test ohne Hautkontakt kontrollieren.

Abgebrochene Kammzähne oder hervorstehende bewegliche Messer können schneiden. Keine eigenmächtige Nullspalt-Einstellung vornehmen und keinen losen Aufsatz verwenden. Finger von Messern fernhalten. Bei Ziepen, übermäßiger Wärme oder beschädigten Zähnen stoppen.

Reinigung und Aufbewahrung

Haarschneider und Trimmer

Haare mit einer geeigneten weichen Bürste entfernen. Falls vorgeschrieben, nur vorgesehene Stellen mit geeignetem Haarschneideröl schmieren und Überschuss entfernen. Nur nach Freigabe für das Teil waschen oder desinfizieren. Vor Gebrauch trocknen; Schneiden bei Lagerung schützen.

Beginnen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Abnehmbare, nicht poröse und wasserverträgliche Oberflächen mit einem leicht mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen und natürlich trocknen lassen. Flüssigkeit von Öffnungen und elektrischen Kontakten fernhalten. Leder, Schaumstoff, geklebte Schichten und nicht als waschbar gekennzeichnete Filter nicht einweichen. Lösungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Dampf und direkte Wärme nur verwenden, wenn ausdrücklich für Zubehör und Oberfläche zugelassen.

Warnhinweise

Lose Kleinteile, Magnete und Verpackungen von Kleinkindern und Tieren fernhalten. Teile nicht in den Mund nehmen. Bei möglichem Verschlucken eines Magneten oder einer Knopfzelle sofort medizinische Hilfe suchen. Bei magnetischem Zubehör die Hinweise des Herstellers eines implantierten Medizinprodukts beachten. Diese Teile sind kein Spielzeug.

Lose, rissige, verformte oder beschädigte Teile nicht weiterverwenden. Auch bei ungewöhnlicher Wärme, Geräuschen, Vibrationen, Flüssigkeitsaustritt oder Hautreizung den Gebrauch einstellen. Gerät gegen Neustart sichern. Sicherheitsprobleme an kontakt@yivo.pl und Reklamationen an reklamacje@yivo.pl melden; Produkt, Gerätemodell und Problem angeben. Fotos und Bestellnummer erleichtern die Zuordnung. Bei unmittelbarer Gefahr den Notdienst verständigen.

Sauber und trocken, vor Wärme und Sonnenlicht geschützt lagern. Verpackungen und Altteile nach örtlichen Sammelregeln entsorgen; scharfe Kanten sichern. Elektronik- oder batteriehaltige Teile gehören in die entsprechende getrennte Sammlung. Diese Anleitung beschränkt keine gesetzlichen Rechte gegenüber dem Verkäufer. Eine Herstellergarantie besteht zusätzlich.

Hersteller und Kontakt

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>