Montage und Pflege

Uhrenarmbänder, Metallbänder und Adapter

Vor Gebrauch lesen und aufbewahren.

Verwendungszweck

Armbänder, Metallbänder, Federstege, Adapter, Schnallen und Bandschlaufen.

Verwenden Sie nur das für Ihr Gerätemodell, die Abmessungen und das Befestigungssystem vorgesehene YIVO-Zubehör. Bewahren Sie Verpackung oder Kaufnachweis zur Identifizierung des Produkts und einer gegebenenfalls angegebenen Charge auf. Diese Gruppenanleitung ergänzt die Geräteanleitung; sie bestätigt keine Kompatibilität mit allen Modellen. Bei widersprüchlichen Anweisungen oder mangelnder Passform abbrechen und YIVO kontaktieren.

Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch aus, trennen Sie externe Stromquellen und verhindern Sie automatisches oder ferngesteuertes Einschalten. Warten Sie den Stillstand beweglicher Teile ab. Trennen Sie Akkus oder andere Energiequellen gemäß Geräteanleitung; zerlegen Sie keinen eingebauten Akku. Tauschen Sie nur vom Benutzer austauschbare Teile aus. Interne elektrische oder konstruktive Reparaturen gehören in einen qualifizierten Fachbetrieb.

Montage

Anstoßbreite und Befestigung prüfen: Schnellwechsel-Federsteg, QuickFit-artiger Clip, Schiebeadapter oder Schrauben. Vorgesehenen Mechanismus lösen; unpassende Verbinder nicht gewaltsam einsetzen. Beide Enden einsetzen und verriegeln. Uhr festhalten und zur Sitzprüfung vorsichtig am Band ziehen. Bequem einstellen und schließen; zum Ablegen das Band aus den Schlaufen schieben statt nach oben zu reißen.

> Lose Befestigungen können zum Herunterfallen der Uhr führen. Nicht zu eng tragen und bei Hautreizung ablegen. Nicht jedes Material eignet sich für Allergiker, Wasser oder Sport. Magnetverschlüsse erfordern die Magnethinweise. Armbänder sind keine Personensicherungen.

Reinigung und Aufbewahrung

Uhrenarmbänder, Metallbänder und Adapter

Schmutz, Schweiß und Feuchtigkeit regelmäßig entfernen. Leder trocken halten; unbekannte Oberflächen vorsichtig trocken reinigen. Haut und Band reinigen und trocknen. Schlaufen, Stifte und Verschlüsse prüfen; Bandkürzung oder Schraubenjustierung nur mit geeigneten Werkzeugen durchführen.

Beginnen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Abnehmbare, nicht poröse und wasserverträgliche Oberflächen mit einem leicht mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen und natürlich trocknen lassen. Flüssigkeit von Öffnungen und elektrischen Kontakten fernhalten. Leder, Schaumstoff, geklebte Schichten und nicht als waschbar gekennzeichnete Filter nicht einweichen. Lösungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Dampf und direkte Wärme nur verwenden, wenn ausdrücklich für Zubehör und Oberfläche zugelassen.

Warnhinweise

Lose Kleinteile, Magnete und Verpackungen von Kleinkindern und Tieren fernhalten. Teile nicht in den Mund nehmen. Bei möglichem Verschlucken eines Magneten oder einer Knopfzelle sofort medizinische Hilfe suchen. Bei magnetischem Zubehör die Hinweise des Herstellers eines implantierten Medizinprodukts beachten. Diese Teile sind kein Spielzeug.

Lose, rissige, verformte oder beschädigte Teile nicht weiterverwenden. Auch bei ungewöhnlicher Wärme, Geräuschen, Vibrationen, Flüssigkeitsaustritt oder Hautreizung den Gebrauch einstellen. Gerät gegen Neustart sichern. Sicherheitsprobleme an kontakt@yivo.pl und Reklamationen an reklamacje@yivo.pl melden; Produkt, Gerätemodell und Problem angeben. Fotos und Bestellnummer erleichtern die Zuordnung. Bei unmittelbarer Gefahr den Notdienst verständigen.

Sauber und trocken, vor Wärme und Sonnenlicht geschützt lagern. Verpackungen und Altteile nach örtlichen Sammelregeln entsorgen; scharfe Kanten sichern. Elektronik- oder batterienhaltige Teile gehören in die entsprechende getrennte Sammlung. Diese Anleitung beschränkt keine gesetzlichen Rechte gegenüber dem Verkäufer. Eine Herstellergarantie besteht zusätzlich.

Hersteller und Kontakt

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/