Montage und Pflege

Fahrradcomputer-Hüllen und Zubehör

Vor Gebrauch lesen und aufbewahren.

Verwendungszweck

Schutzhüllen und Abdeckungen für den angegebenen Fahrradcomputer, einschließlich kompatibler Garmin-Edge-Modelle; keine tragenden Fahrradteile.

Verwenden Sie nur das für Ihr Gerätemodell, die Abmessungen und das Befestigungssystem vorgesehene YIVO-Zubehör. Bewahren Sie Verpackung oder Kaufnachweis zur Identifizierung des Produkts und einer gegebenenfalls angegebenen Charge auf. Diese Gruppenanleitung ergänzt die Geräteanleitung; sie bestätigt keine Kompatibilität mit allen Modellen. Bei widersprüchlichen Anweisungen oder mangelnder Passform abbrechen und YIVO kontaktieren.

Montage

Computer und Hülle reinigen, Öffnungen ausrichten und ohne Gewalt anbringen. Prüfen, dass die originale Lenkerhalterung vollständig einrastet und ein vorgeschriebenes Sicherungsband nutzbar bleibt. Tasten und Ladezugang prüfen. Am stehenden Fahrrad sicherstellen, dass Lenkung, Bremsen und Kabel frei bleiben.

> Die Hülle ist keine Montagehalterung, kein Unfallschutz und kein Sicherungsband. Den Computer während der Fahrt nicht bedienen oder verstellen, wenn dies vom Verkehr ablenkt. Vor Korrektur loser Befestigungen anhalten. Keine beschädigten Halterungen oder Hüllen verwenden, die die Verriegelung behindern.

Reinigung und Aufbewahrung

Fahrradcomputer-Hüllen und Zubehör

Sand und Feuchtigkeit unter der Hülle entfernen, natürlich trocknen und Halt regelmäßig prüfen. Wetter- und Reinigungsgrenzen des Geräteherstellers beachten; das Zubehör erhöht die Wasserdichtigkeit nicht.

Beginnen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Abnehmbare, nicht poröse und wasserverträgliche Oberflächen mit einem leicht mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen und natürlich trocknen lassen. Flüssigkeit von Öffnungen und elektrischen Kontakten fernhalten. Leder, Schaumstoff, geklebte Schichten und nicht als waschbar gekennzeichnete Filter nicht einweichen. Lösungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Dampf und direkte Wärme nur verwenden, wenn ausdrücklich für Zubehör und Oberfläche zugelassen.

Warnhinweise

Lose Kleinteile, Magnete und Verpackungen von Kleinkindern und Tieren fernhalten. Teile nicht in den Mund nehmen. Bei möglichem Verschlucken eines Magneten oder einer Knopfzelle sofort medizinische Hilfe suchen. Bei magnetischem Zubehör die Hinweise des Herstellers eines implantierten Medizinprodukts beachten. Diese Teile sind kein Spielzeug.

Lose, rissige, verformte oder beschädigte Teile nicht weiterverwenden. Auch bei ungewöhnlicher Wärme, Geräuschen, Vibrationen, Flüssigkeitsaustritt oder Hautreizung den Gebrauch einstellen. Gerät gegen Neustart sichern. Sicherheitsprobleme an kontakt@yivo.pl und Reklamationen an reklamacje@yivo.pl melden; Produkt, Gerätemodell und Problem angeben. Fotos und Bestellnummer erleichtern die Zuordnung. Bei unmittelbarer Gefahr den Notdienst verständigen.

Sauber und trocken, vor Wärme und Sonnenlicht geschützt lagern. Verpackungen und Altteile nach örtlichen Sammelregeln entsorgen; scharfe Kanten sichern. Elektronik- oder batterienhaltige Teile gehören in die entsprechende getrennte Sammlung. Diese Anleitung beschränkt keine gesetzlichen Rechte gegenüber dem Verkäufer. Eine Herstellergarantie besteht zusätzlich.

Hersteller und Kontakt

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/