Τοποθέτηση και φροντίδα

Χλοοκοπτικά και ρομποτικά χλοοκοπτικά

Διαβάστε πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις οδηγίες.

Προβλεπόμενη χρήση

Λεπίδες, βίδες και εξωτερικά εξαρτήματα για το αναφερόμενο χλοοκοπτικό. Ο οδηγός δεν επιτρέπει μετατροπή σε άλλο σύστημα κοπής.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξάρτημα YIVO κατάλληλο για το μοντέλο, τις διαστάσεις και το σύστημα στερέωσης της συσκευής. Φυλάξτε τη συσκευασία ή τα στοιχεία αγοράς για αναγνώριση προϊόντος και παρτίδας, εφόσον αναγράφεται. Οι οδηγίες κατηγορίας συμπληρώνουν το εγχειρίδιο της συσκευής· δεν επιβεβαιώνουν συμβατότητα με όλα τα μοντέλα. Σε αντίφαση οδηγιών ή ακατάλληλη εφαρμογή, σταματήστε και επικοινωνήστε με τη YIVO.

Πριν ξεκινήσετε

Πριν την αντικατάσταση, σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία και εμποδίστε αυτόματη ή απομακρυσμένη εκκίνηση. Περιμένετε να σταματήσουν τα κινούμενα μέρη. Απομονώστε μπαταρίες και άλλες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τον κατασκευαστή· μην αποσυναρμολογείτε ενσωματωμένη μπαταρία. Αντικαθιστάτε μόνο μέρη που προορίζονται για συντήρηση από τον χρήστη. Εσωτερικές ηλεκτρικές ή δομικές επισκευές απαιτούν ειδικευμένο τεχνικό.

Τοποθέτηση

Απομονώστε κάθε πηγή ενέργειας και ασφαλίστε το μηχάνημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά τον χειρισμό ακίνητων λεπίδων. Ελέγξτε δίσκο, σπειρώματα και στερεώσεις. Ακολουθήστε τον προβλεπόμενο τύπο λεπίδας και βίδας, διάταξη και ροπή σύσφιξης του εγχειριδίου. Αλλάξτε ολόκληρο το απαιτούμενο σετ και τις στερεώσεις. Ελέγξτε την κίνηση μόνο όπως ορίζεται, με απομονωμένη ενέργεια· επαναφέρετε προφυλακτήρες πριν τη δοκιμή.

Προειδοποιήσεις

Κίνδυνος κοπής και εκτίναξης: άνθρωποι και ζώα πρέπει να μένουν εκτός της ζώνης ασφάλειας. Τα γάντια δεν προστατεύουν από κινούμενες λεπίδες. Μην τοποθετείτε λεπίδες ρομπότ σε θαμνοκοπτικό, μην παρακάμπτετε προστασίες, μην ισιώνετε ραγισμένες ή λυγισμένες λεπίδες και μη σταματάτε δίσκο με το χέρι. Σταματήστε μετά από πρόσκρουση ή ασυνήθιστους κραδασμούς.

Έλεγχος πριν από κάθε εκκίνηση

Πριν από κάθε έναρξη εργασίας του ρομπότ ή της χλοοκοπτικής μηχανής, ελέγχετε τις λεπίδες, τη σωστή σύσφιξη και ασφάλιση όλων των βιδών και των άλλων συνδέσμων, τον δίσκο κοπής, τα προστατευτικά και τις διατάξεις ασφαλείας. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα πρέπει να υπάρχουν, να μην έχουν ζημιές και να είναι σωστά τοποθετημένα. Μην εκκινείτε τη μηχανή με χαλαρές στερεώσεις ή ελαττωματικές διατάξεις ασφαλείας. Ελέγχετε αισθητήρες και διατάξεις αλληλοασφάλισης μόνο με τις μεθόδους που ορίζει ο κατασκευαστής της μηχανής.

Έλεγχος και εκτίναξη λεπίδας

Πριν από εργασία και μετά από τοποθέτηση, καθαρισμό ή πρόσκρουση, ελέγχετε λεπίδες, βίδες, σπειρώματα, δίσκο και προφυλακτήρες για ρωγμές, σπασίματα, στρέβλωση, σημαντική διάβρωση, φθαρμένες οπές, ελλείποντα μέρη και χαλασμένες κεφαλές ή σπειρώματα βιδών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: φθαρμένη, κατεστραμμένη ή ακατάλληλη στερέωση μπορεί να απελευθερώσει λεπίδα σε λειτουργία. Η λεπίδα που κινείται με τον δίσκο μπορεί να εκτιναχθεί κάτω από το περίβλημα και να χτυπήσει άνθρωπο, προκαλώντας βαθιές πληγές και σοβαρούς τραυματισμούς. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή λανθασμένα στερεωμένα μέρη.

Αρθρωτές λεπίδες ρομπότ

Αντικαταστήστε ολόκληρο το απαιτούμενο σετ μαζί με κατάλληλες καινούργιες βίδες στερέωσης λεπίδων. Μην αναμειγνύετε τύπους ή νέες και φθαρμένες λεπίδες. Μην τοποθετείτε πολλές λεπίδες σε μία βίδα· ελέγξτε ότι δεν έχουν κολλήσει μεταξύ τους. Λανθασμένο ή ελλιπές σετ μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία, κραδασμούς και βλάβη. Οι αρθρωτές λεπίδες πρέπει να διατηρούν την προβλεπόμενη κίνηση με σωστά σφιγμένες και ασφαλισμένες βίδες. Μη χαλαρώνετε τις βίδες για κίνηση ούτε ακινητοποιείτε τη λεπίδα με λάθος τοποθέτηση. Ελέγχετε κίνηση μόνο με απομονωμένη ενέργεια σύμφωνα με το μηχάνημα. Μην ακονίζετε, λειαίνετε, συγκολλάτε, θερμαίνετε ή ισιώνετε ανταλλακτικές λεπίδες ρομπότ YIVO και μη διευρύνετε οπές· η αλλαγή γεωμετρίας ή μάζας μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες. Αντικαταστήστε φθαρμένες ή χαλασμένες λεπίδες.

Άκαμπτα στερεωμένες λεπίδες

Η στερέωση δεν πρέπει να έχει τζόγο. Ακολουθείτε προσανατολισμό, σειρά συναρμολόγησης και ροπή του συγκεκριμένου μηχανήματος· δεν υπάρχει καθολική ροπή ή αριθμός λεπίδων. Μην επισκευάζετε σπειρώματα με αυτοσχέδιες στερεώσεις, τυχαίες βίδες, ροδέλες ή κόλλα. Ακόνισμα επιτρέπεται μόνο αν προβλέπεται στις οδηγίες του μηχανήματος, από κατάλληλο συνεργείο με έλεγχο ζυγοστάθμισης. Αντικαταστήστε ραγισμένες, στραβές ή δομικά κατεστραμμένες λεπίδες χωρίς επισκευή με ακόνισμα, συγκόλληση ή ίσιωμα.

Ύψος κοπής και μετατροπές

Ρυθμίζετε το ύψος μόνο με εργοστασιακούς μηχανισμούς εντός ορίων του κατασκευαστή. Μην αλλάζετε ρύθμιση ή θέση δίσκου και λεπίδων με μη προβλεπόμενους αποστάτες, ροδέλες, προσαρμογείς, αλλαγές τροχών ή άλλες μετατροπές. Μην αφαιρείτε, κονταίνετε ή τροποποιείτε προφυλακτήρες κοπής, εκτόξευσης, προστατευτικές ποδιές ή άλλες ασφάλειες. Όλα τα προστατευτικά για τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να είναι άθικτα και σωστά τοποθετημένα. Αφαιρείτε μόνο για επιτρεπόμενη συντήρηση μετά από στάση και απομόνωση και επανατοποθετείτε πριν από εκκίνηση. Μην παρακάμπτετε αισθητήρες ανύψωσης, κλίσης ή παρουσίας χειριστή, ασφάλειες εκκίνησης, διακόπτες έκτακτης ανάγκης ή άλλες προστασίες, ούτε μέσω λογισμικού. Μην υπερβαίνετε την προβλεπόμενη ταχύτητα κοπής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αλλαγή γεωμετρίας ή προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις, εκτίναξη μερών και επαφή με λεπίδες. Μη χρησιμοποιείτε YIVO σε μετασκευασμένο σύστημα ή με χαλασμένες ασφάλειες.

Ασφαλής στάση και δοκιμή

STOP ή εντολή εφαρμογής δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη απομόνωση ενέργειας. Αποσυνδέστε το ρεύμα, αφαιρέστε προσβάσιμη μπαταρία ή κλειδί ασφαλείας ή ασφαλίστε την ανάφλεξη κινητήρα καύσης όπου απαιτείται· μην αποσυναρμολογείτε ενσωματωμένη μπαταρία. Ασφαλίστε το μηχάνημα από ανατροπή και πτώση. Πριν από δοκιμή βάλτε προφυλακτήρες, απομακρύνετε εργαλεία και τοποθετήστε το κανονικά. Μη λειτουργείτε ανυψωμένο ή ανεστραμμένο και μην παρακάμπτετε αισθητήρες. Παιδιά δεν πρέπει να αλλάζουν ή καθαρίζουν λεπίδες. Μετά από πρόσκρουση, ασυνήθιστο θόρυβο, κραδασμούς ή έλλειψη μέρους σταματήστε και απομονώστε· λύστε αμφιβολίες με συνεργείο πριν από επανεκκίνηση.

Θραύσματα και καθαρισμός

Αν λείπει λεπίδα ή θραύσμα, κρατήστε ανθρώπους και ζώα εκτός περιοχής. Αναζητήστε και συλλέξτε προσεκτικά προσβάσιμα κομμάτια με γάντια και κατάλληλα εργαλεία. Αν είναι επικίνδυνο ή ο κίνδυνος παραμένει, κρατήστε την περιοχή ασφαλισμένη και ζητήστε βοήθεια. Μην συνεχίσετε απλώς επειδή τοποθετήθηκε νέα λεπίδα· θραύσματα στο γρασίδι τραυματίζουν και μετά το σβήσιμο. Καθαρίζετε μόνο ακίνητα μέρη μετά από απομόνωση, με κατάλληλη βούρτσα ή εργαλείο· μην περνάτε δάχτυλα ή πανί κατά μήκος ακμών και μη ζορίζετε μπλοκαρισμένη αρθρωτή λεπίδα. Πλύσιμο αφαιρεμένων λεπίδων δεν επιτρέπει πλύσιμο όλου του μηχανήματος. Κρατήστε στοιχεία προϊόντος, παρτίδας και χαλασμένα μέρη για αξιολόγηση και αναφέρετε συμβάντα στη YIVO. Σε άμεσο κίνδυνο υγείας ή ζωής καλέστε βοήθεια.

Προειδοποιήσεις

Κρατήστε ελεύθερα μικρά μέρη, μαγνήτες και συσκευασίες μακριά από μικρά παιδιά και ζώα. Μην τοποθετείτε μέρη στο στόμα. Αν ενδέχεται να έχει καταποθεί μαγνήτης ή μπαταρία-κουμπί, ζητήστε επειγόντως ιατρική βοήθεια. Κοντά σε μαγνητικά εξαρτήματα ακολουθήστε τις οδηγίες των κατασκευαστών εμφυτευμένων συσκευών. Τα μέρη αυτά δεν είναι παιχνίδια.

Διακόψτε τη χρήση χαλαρού, ραγισμένου, παραμορφωμένου ή φθαρμένου μέρους, καθώς και σε ασυνήθιστη θερμότητα, θόρυβο, κραδασμούς, διαρροή ή ερεθισμό δέρματος. Αποτρέψτε την επανεκκίνηση. Αναφέρετε θέματα ασφάλειας στο kontakt@yivo.pl και παράπονα στο reklamacje@yivo.pl, με προϊόν, μοντέλο συσκευής και πρόβλημα· φωτογραφίες και αριθμός παραγγελίας βοηθούν. Σε άμεσο κίνδυνο ζητήστε επείγουσα βοήθεια.

Φυλάξτε καθαρά και στεγνά, μακριά από θερμότητα και ήλιο. Διαχωρίστε συσκευασίες και φθαρμένα μέρη σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες συλλογής· προστατεύστε αιχμηρές ακμές. Μέρη με ηλεκτρονικά ή μπαταρίες απαιτούν κατάλληλη χωριστή συλλογή. Οι οδηγίες δεν περιορίζουν νόμιμα δικαιώματα έναντι του πωλητή. Η εμπορική εγγύηση είναι πρόσθετη.

Κατασκευαστής και υποστήριξη

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/