Instalación y cuidado

Cabezales, láminas y cuchillas de afeitadoras

Leer antes del uso y conservar.

Uso previsto

Cabezales de afeitado, láminas, cuchillas y soportes sustituibles.

Utilice únicamente el accesorio YIVO indicado para el modelo, dimensiones y sistema de fijación de su dispositivo. Conserve el embalaje o registro de compra que identifique producto y lote, si figura. Estas instrucciones de categoría complementan el manual del dispositivo; no confirman compatibilidad con todos los modelos. Si hay instrucciones contradictorias o la pieza no encaja, deténgase y contacte con YIVO.

Antes de empezar

Antes de sustituir, apague el dispositivo, desconecte la alimentación externa e impida el arranque automático o remoto. Espere a que se detengan las piezas móviles. Aísle baterías u otras fuentes de energía como indique el fabricante; no desmonte una batería integrada. Sustituya solo piezas previstas para cambio por el usuario. Las reparaciones eléctricas o estructurales internas corresponden a un servicio cualificado.

Instalación

Compruebe el modelo completo y tipo de cabezal. Desconecte la carga. Suelte el conjunto antiguo según el manual; sujete la carcasa, no la lámina. Mantenga juntas las cuchillas rotativas y sus protectores emparejados cuando corresponda. Oriente el recambio correctamente y cierre todos los bloqueos. Revise el asiento antes de una breve prueba lejos de la piel.

Higiene personal

Una cabeza y sus elementos de corte deben ser utilizados por una sola persona, incluso después de una limpieza normal o un enjuague. Compartirlos puede transmitir suciedad y microorganismos, también mediante restos de sangre de pequeños cortes. El enjuague no es una esterilización.

Inspección y uso

Antes de cada uso, después de limpiar y montar de nuevo, y tras una caída, compruebe la lámina, las cuchillas, la carcasa y los cierres. No utilice una lámina perforada, agrietada, abollada, levantada o desprendida, una cuchilla expuesta, cierres dañados ni piezas sueltas o ausentes. No presione la lámina con el dedo para comprobarla. ADVERTENCIA: una lámina dañada o una cabeza mal fijada puede dejar expuestas piezas cortantes y causar cortes. No encienda una cabeza dañada, ni siquiera para probarla. No pegue, enderece ni vuelva a encajar una lámina desprendida. Sustituya las piezas dañadas y contacte con YIVO. No presione excesivamente ni afeite piel lesionada o irritada. No compense un afeitado deficiente aumentando la presión. Deténgase ante tirones, dolor, cortes, calor, ruido o vibraciones anormales.

Lavado después de cada uso

Todas las cabezas de afeitado YIVO pueden lavarse con agua corriente. Después de cada uso, apague, desconecte el cargador, espere a que las cuchillas se detengan y retire la cabeza sujetando la carcasa, no la lámina. Enjuáguela con agua corriente tibia para eliminar pelo y residuos cosméticos: su acumulación puede dificultar el movimiento y reducir el afeitado. No fuerce la apertura de un cartucho no desmontable ni levante la lámina. Si persiste la suciedad o el funcionamiento anormal, deje de usarla y contacte con YIVO. La cabeza lavable no implica que lo sean la afeitadora completa o el cargador; proteja contactos y componentes eléctricos según sus instrucciones.

Protección, secado y conservación

No perfore, deforme, frote ni cepille la lámina; no la seque con toalla, papel o paño. La presión y el roce pueden dañarla y favorecer cortes posteriores. No utilice aire comprimido. Deje secar de forma natural y por completo en un lugar ventilado. Puede apoyar la carcasa de forma estable sobre papel de cocina nuevo que no desprenda fibras, únicamente como base; no apoye la lámina, no envuelva ni frote la cabeza. No use secador, radiador ni calor directo. Utilice solo después del secado completo y no guarde húmeda en un envase cerrado. Proteja la lámina contra aplastamiento. No use disolventes, lejía ni abrasivos. Aceites y desinfectantes requieren compatibilidad confirmada y sus instrucciones de uso. No utilice estaciones automáticas ni sus líquidos salvo confirmación expresa de compatibilidad por YIVO. Poder lavar con agua no confirma compatibilidad con el líquido ni el ciclo de una estación. Tras un incidente, apague y evite el reinicio; conserve la cabeza dañada y el envase sin volver a limpiar, desmontar o reparar, y comuníquelo a YIVO.

Advertencias

Mantenga piezas pequeñas sueltas, imanes y embalajes fuera del alcance de niños pequeños y animales. No introduzca piezas en la boca. Ante posible ingestión de un imán o pila de botón, solicite atención médica urgente. Con accesorios magnéticos, siga las indicaciones del fabricante de cualquier dispositivo médico implantado. Estas piezas no son juguetes.

Deje de usar piezas sueltas, agrietadas, deformadas o dañadas, y si aparece calor, ruido, vibración, fuga o irritación cutánea anormal. Impida que el dispositivo vuelva a arrancar. Comunique riesgos a kontakt@yivo.pl y reclamaciones a reklamacje@yivo.pl, indicando producto, modelo y problema; fotos y número de pedido facilitan la identificación. En caso de peligro inmediato, llame a emergencias.

Guarde limpio y seco, lejos del calor y del sol. Separe embalajes y piezas gastadas según las normas locales; proteja bordes afilados. Las piezas con electrónica o pilas requieren recogida separada adecuada. Estas instrucciones no limitan los derechos legales frente al vendedor. La garantía comercial, si existe, es adicional.

Fabricante y asistencia

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/