

Asennus ja hoito

Ruohonleikkurit ja robottiruohonleikkurit

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

Ilmoitettuun leikkuriin tarkoitetut terät, ruuvit ja ulkoiset tarvikkeet. Ohje ei oikeuta vaihtamaan koneeseen toisenlaista leikkuujärjestelmää.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erotä akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Asennus

Erota kaikki energialähteet ja varmista koneen turvallisuus sen käyttöohjeen mukaisesti. Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi pysähtyneitä teriä. Tarkista terälevy, kierteet ja kiinnikkeet. Käytä laitteen ohjeessa määrättyä terä- ja ruuvityyppiä, osajärjestystä ja kiristysmomenttia. Vaihda vaadittu koko teräsarja ja kiinnikkeet. Tarkista liikkuminen vain ohjeen mukaisesti energialähteet erotettuina; asenna suojat ennen koekäyttöä.

Leikkautumisen ja sinkoutuvien esineiden vaara: pidä ihmiset ja eläimet koneen turva-alueen ulkopuolella. Käsineet eivät suojaa liikkuvilta teriltä. Älä asenna robotin teriä trimmeriin, ohita suojia, suorista haljenneita tai vääntyneitä teriä tai pysäytä terälevyä käsin. Keskeytä osuman tai poikkeavan tärinän jälkeen.

Puhdistus ja säilytys

Ruohonleikkurit ja robottiruohonleikkurit

Tarkasta ennen käyttöä ja esteeseen osumisen jälkeen. Vaihda vaurioituneet, löysät tai liikaa kuluneet osat. Puhdista vain energialähteet erotettuina. Suojaa teräsarmat säilytystä ja hävittämistä varten.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävän pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltty, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, tärinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>