

Asennus ja hoito

Passiiviset kosketuskynät ja vaihtokärjet

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

Sähköttömät kynät ja kärjet yhteensopiviin interaktiivisiin näyttöihin; infrapuna- ja kapasitiivinen tekniikka eivät ole automaattisesti vaihtokelpoisia.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erotä akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Asennus

Tarkista näyttötekniikka ja kärjen tyyppi. Asenna vaihtokärki vain tarkoitettulla kierteellä tai klipsillä ilman liimaa tai voimaa. Tarkista kiinnitys sekä puhdas, sileä kosketuspinta. Kirjoita kevyesti painaen. Käytä magneettisäilytystä vain tarkoitettussa kohdassa ja varmista kynän pysyminen paikallaan.

Irralliset kärjet ja magneetit voivat joutua niellyiksi. Älä pura magneetteja, heitä kynää tai osoita sillä kasvoihin. Lasten tulee käyttää kynää asianmukaisessa aikuisen valvonnassa. Lopeta, jos kova ydin paljastuu, kärki naarmuttaa näyttöä tai irtoaa. Sähköiset kynät tarvitsevat omat sähköä koskevat ohjeensa.

Puhdistus ja säilytys

Passiiviset kosketuskynät ja vaihtokärjet

Pyyhi pehmeällä liinalla näytön valmistajan puhdistusohjeita noudattaen. Pidä kärjet puhtaina hiekasta ja vaihda kuluneet. Älä liota. Säilytä varakärjet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävän pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltty, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, värinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>