Installation et entretien

Tondeuses à cheveux et appareils de précision

À lire avant utilisation et à conserver.

Utilisation prévue

Blocs de coupe, sabots, peignes et accessoires externes.

Utilisez uniquement l'accessoire YIVO indiqué pour le modèle, les dimensions et la fixation de votre appareil. Conservez l'emballage ou la preuve d'achat permettant d'identifier le produit et le lot éventuellement indiqué. Cette notice de catégorie complète celle de l'appareil ; elle ne confirme pas la compatibilité avec tous les modèles. En cas d'instructions contradictoires ou de mauvais ajustement, arrêtez et contactez YIVO.

Avant de commencer

Avant le remplacement, éteignez l'appareil, débranchez son alimentation externe et empêchez tout démarrage automatique ou à distance. Attendez l'arrêt des pièces mobiles. Isolez la batterie et les autres sources d'énergie conformément aux instructions du fabricant ; ne démontez pas une batterie intégrée. Remplacez uniquement les pièces prévues pour être changées par l'utilisateur. Confiez les réparations électriques ou structurelles internes à un professionnel qualifié.

Installation

Vérifiez modèle et fixation, éteignez et débranchez. Retirez l'ancienne pièce par le loquet ou les vis prévus. Insérez complètement le sabot ; réglez l'alignement des lames et le serrage strictement selon la notice. Ne réglez jamais une lame en mouvement. Vérifiez fixation et longueur de coupe avant un bref essai loin de la peau.

> Des dents de sabot cassées ou une lame mobile saillante peuvent couper la peau. N'improvisez pas un réglage sans écart entre les lames et n'utilisez pas de sabot desserré. Éloignez les doigts des lames. Arrêtez en cas de tiraillement, chaleur excessive ou dents endommagées.

Nettoyage et rangement

Tondeuses à cheveux et appareils de précision

Retirez les cheveux avec une brosse douce adaptée. Si requis, lubrifiez uniquement les points indiqués avec une huile compatible pour tondeuse, puis retirez l'excédent. Lavez ou désinfectez uniquement selon l'autorisation applicable à la pièce. Séchez avant usage et protégez les lames au rangement.

Commencez avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Pour une surface amovible non poreuse compatible avec l'eau, utilisez un chiffon légèrement humidifié d'eau propre, puis laissez sécher naturellement. Évitez toute pénétration de liquide dans les ouvertures et contacts électriques. Ne faites tremper ni cuir, ni mousse, ni couches collées, ni filtres sans indication de lavabilité. Évitez solvants, abrasifs, eau de Javel, vapeur et chaleur directe sauf autorisation explicite pour l'accessoire et la surface.

Avertissements

Gardez les petites pièces détachées, aimants et emballages hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Ne mettez pas les pièces en bouche. En cas d'ingestion possible d'un aimant ou d'une pile bouton, consultez immédiatement un service médical. Avec les accessoires magnétiques, suivez les recommandations du fabricant de tout dispositif médical implanté. Ces pièces ne sont pas des jouets.

Cessez d'utiliser toute pièce desserrée, fissurée, déformée ou endommagée, ainsi qu'en cas de chaleur, bruit, vibrations, fuite ou irritation cutanée inhabituels. Empêchez le redémarrage de l'appareil. Signalez les problèmes de sécurité à kontakt@yivo.pl et les réclamations à reklamacje@yivo.pl, en précisant produit, modèle et problème ; photos et numéro de commande facilitent l'identification. En cas de danger immédiat, appelez les secours.

Rangez propre et sec, à l'abri de la chaleur et du soleil. Triez emballages et pièces usagées selon les règles locales ; protégez les arêtes coupantes. Les pièces contenant de l'électronique ou des piles relèvent des collectes séparées appropriées. Cette notice ne limite pas les droits légaux envers le vendeur. Toute garantie commerciale s'y ajoute.

Fabricant et assistance

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/