Suiteáil agus cúram

Lomairí faiche agus lomairí róbatacha

Léigh roimh úsáid agus coinnigh na treoracha seo.

Úsáid bheartaithe

Lanna, scriúnna agus gabhálais sheachtracha don lomaire sonraithe. Ní údaraíonn an treoir athrú go córas gearrtha eile.

Ná húsáid ach gabhálas YIVO a oireann do mhúnla, toisí agus córas ceangail do ghléis. Coinnigh an pacáistiú nó taifead an cheannaigh chun an táirge agus an bhaisc mharcáilte a aithint. Cuireann na treoracha catagóire seo le lámhleabhar an ghléis; ní dhearbhaíonn siad comhoiriúnacht le gach múnla. Má thagann na treoracha salach ar a chéile nó mura n-oireann an chuid, stop agus déan teagmháil le YIVO.

Sula dtosaíonn tú

Múch an gléas, dícheangail an soláthar cumhachta seachtrach agus cuir cosc ar thosú uathoibríoch nó cianda roimh athsholáthar. Fan go stopfaidh na codanna gluaisteacha. Leithlisigh cadhnraí agus foinsí fuinnimh eile de réir threoracha mhonaróir an ghléis; ná díchóimeáil cadhnra ionsuite. Ná hathraigh ach codanna atá ceaptha lena n-athrú ag an úsáideoir. Fág deisiúcháin inmheánacha leictreacha nó struchtúracha faoi sheirbhís cháilithe.

Suiteáil

Leithlisigh gach foinse fuinnimh agus daingnigh an meaisín de réir a lámhleabhair. Caith lámhainní cosanta agus lanna stoptha á láimhseáil. Seiceáil an diosca, snáitheanna agus feistis. Úsáid an cineál lann agus scriú, an leagan amach agus an chasmhóimint teannaithe atá sonraithe i dtreoracha an ghléis. Athraigh an tacar iomlán agus na feistis riachtanacha. Ná seiceáil gluaiseacht ach mar a ordaítear, le fuinneamh leithlisithe; cuir gardaí ar ais roimh thástáil.

Rabhaidh

Baol gearrtha agus teilgthe: coinnigh daoine agus ainmhithe lasmuigh de limistéar sábháilteachta an mheaisín. Ní chosnaíonn lámhainní ar lanna gluaisteacha. Ná cuir lanna róbait ar thrimeálaí, ná seachain gardaí, ná dírigh lanna scoilte nó lúbtha agus ná stop diosca de láimh. Stop tar éis imbhuailte nó creathadh neamhghnách.

Seiceáil roimh gach tosú

Roimh gach tosú oibre den róbat nó den lomaire, seiceáil na lanna, géarú agus daingniú ceart na scriúnna uile agus na gceanglóirí eile, an diosca gearrtha, na gardaí agus na gairis sábháilteachta. Caithfidh gach comhpháirt riachtanach a bheith i láthair, gan damáiste agus suiteáilte i gceart. Ná tosaigh an meaisín má tá ceanglóirí scaoilte nó gairis sábháilteachta lochtacha ann. Ná seiceáil braiteoirí agus idirghlais ach leis na modhanna a shonraíonn monaróir an mheaisín.

Seiceáil agus lann á teilgean

Roimh obair agus tar éis suiteála, glantacháin nó imbhuailte, seiceáil lanna, scriúnna, snáitheanna, diosca agus gardaí le haghaidh scoilteanna, scealptha, lúbtha, creimthe throm, poill chaite, páirteanna ar iarraidh, agus cinn scriúnna nó snáitheanna damáistithe. RABHADH: féadfaidh feiste chaite, damáistithe nó mhícheart lann a scaoileadh le linn oibre. Féadfar an lann, atá ag gluaiseacht leis an diosca rothlach, a theilgean amach faoin gcásáil agus duine a bhualadh, rud a chruthaíonn créachtaí doimhne agus gortuithe tromchúiseacha. Ná húsáid páirteanna damáistithe ná suite go mícheart.

Lanna inseacha róbait

Athsholáthair an tacar iomlán riachtanach agus úsáid scriúnna nua cearta do na lanna. Ná measc cineálacha ná lanna nua agus caite. Ná cuir níos mó ná lann amháin ar scriú; seiceáil nach bhfuil lanna greamaithe dá chéile. Is féidir le tacar mícheart nó neamhiomlán éagothroime, creathadh agus damáiste a chruthú. Ní mór do lanna inseacha a ngluaiseacht dheartha a choinneáil agus na scriúnna teannaithe agus daingnithe i gceart. Ná scaoil scriúnna chun gluaiseacht a cheadú agus ná teanntar an lann de bharr suiteála mícheart. Seiceáil gluaiseacht agus an fuinneamh scoite de réir threoracha an mheaisín amháin. Ná hathghéaraigh, ná meileann, ná táthaigh, ná téigh, ná dírigh lanna athsholáthair róbait YIVO agus ná méadaigh a bpoill. Féadfaidh athrú céimseata nó maise a n-airíonna a athrú. Athsholáthair lanna caite nó damáistithe.

Lanna daingnithe go docht

Níor cheart súgradh a bheith sa fheistiú. Lean treoshuíomh, ord cóimeála agus chasmhóimint theannaithe an mheaisín shonraigh; níl chasmhóimint ná líon lanna uilíoch ann. Ná deisigh snáitheanna le ceangail shealadacha, scriúnna randamacha, leicneáin ná gliú. Ní cheadaítear géarú ach má cheadaíonn treoracha an mheaisín é, ag seirbhís chuí agus an chothromaíocht á seiceáil. Athsholáthair lanna scoilte, lúbtha nó a bhfuil damáiste struchtúrach déanta dóibh; ná deisigh trí ghéarú, táthú ná díriú.

Airde gearrtha agus modhnuithe

Socraigh an airde leis na meicníochtaí monarchan amháin agus laistigh de theorainneacha an déantóra. Ná hathraigh an coigeartú ná suíomh an diosca nó na lann le spásairí, leicneáin, cuibheoirí, rothaí eile ná tiontuithe nach bhfuil ceadaithe. Ná bain, ná giorraigh agus ná hathraigh gardaí gearrtha nó sceite, sciortaí cosanta ná cosaintí eile. Ní mór gach garda a theastaíonn don mhodh oibre a bheith slán agus suite i gceart. Ná bain iad ach le haghaidh cothabhála ceadaithe, agus an meaisín stoptha agus an fuinneamh scoite; athfheistigh roimh atosú. Ná seachain braiteoirí ardaithe, claonta ná láithreachta oibreora, comhghlais tosaithe, stad éigeandála ná cosaintí eile, fiú trí bhogearraí. Ná sáraigh an luas gearrtha ceaptha. RABHADH: is féidir le céimseata nó cosaintí athraithe imbhuailtí, teilgean páirteanna agus teagmháil leis na lanna a chruthú. Ná húsáid lanna YIVO i gcóras tiontaithe ná le cosaintí lochtacha.

Stopadh agus tástáil shábháilte

Ní hionann STOP nó ordú aip agus an t-aonrú fuinnimh riachtanach. Dícheangail an príomhlíonra, bain ceallra inrochtana nó eochair shábháilteachta, nó daingnigh adhainte innill dócháin nuair a éilíonn treoracha an mheaisín é; ná díchóimeáil ceallra ionsuite. Daingnigh ar iompú nó titim. Roimh thástáil, athfheistigh gardaí, bain uirlisí agus cuir an meaisín ina ghnáthshuíomh oibre. Ná cuir ar siúl agus é ardaithe nó bunoscionn agus ná seachain braiteoirí. Ní ceadmhach do leanaí lanna a athrú ná a ghlanadh. Tar éis imbhuailte, torainn neamhghnáigh, creathaidh nó páirte ar iarraidh, stop agus scoith an fuinneamh; réitigh aon amhras le seirbhís sula n-atosóidh tú.

Blúirí ar iarraidh agus glanadh

Má tá lann nó blúire ar iarraidh, coinnigh daoine agus ainmhithe amach as an limistéar. Cuardaigh agus bailigh páirteanna inrochtana go cúramach le lámhainní agus uirlisí cuí. Má tá an cuardach contúirteach nó má fhanann baol, coinnigh an limistéar daingnithe agus iarr cúnamh. Ná lean ar aghaidh díreach toisc gur cuireadh lann nua isteach; is féidir le blúirí san fhéar gortú a dhéanamh fiú agus an meaisín múchta. Glan páirteanna stoptha leis an bhfuinneamh scoite agus le scuab nó uirlis chuí; ná sleamhnaigh méara ná éadach feadh an fhaobhair agus ná bog lann inseach sáinnithe le fórsa. Ní cheadaíonn níochán lann bainte an meaisín iomlán a ní. Coinnigh sainaithint an táirge agus an bhaisc agus páirteanna damáistithe le haghaidh measúnaithe; tuairiscigh teagmhais do YIVO. I gcás contúirt láithreach don tsláinte nó don bheatha, iarr cúnamh éigeandála.

Rabhaidh

Coinnigh páirteanna beaga scaoilte, maighnéid agus pacáistiú ar shiúl ó pháistí beaga agus ainmhithe. Ná cuir codanna sa bhéal. Má d'fhéadfadh maighnéad nó cadhnra cnaipe a bheith slogtha, lorg cabhair leighis phráinneach. Lean comhairle mhonaróirí gléasanna ionchlannaithe gar do ghabhálais mhaighnéadacha. Ní bréagáin iad na codanna seo.

Stop d'úsáid cuid scaoilte, scoilte, dífhoirmithe nó damáistithe, agus má bhíonn teas, torann, creathadh, sceitheadh neamhghnách nó greannú craicinn ann. Cuir cosc ar atosú an ghléis. Tuairiscigh saincheisteanna sábháilteachta chuig kontakt@yivo.pl agus éilimh chuig reklamacje@yivo.pl, agus an táirge, múnla an ghléis agus an fhadhb á n-aithint; cabhraíonn grianghraif agus uimhir ordaithe. I mbaol láithreach lorg cúnamh éigeandála.

Stóráil glan agus tirim, ar shiúl ó theas agus ó sholas na gréine. Sórtáil pacáistiú agus codanna caite de réir rialacha bailithe áitiúla; cosain imill ghéara. Teastaíonn bailiú ar leith cuí ó chodanna le leictreonaic nó cadhnraí. Ní chuireann na treoracha seo srian ar chearta reachtúla in aghaidh an díoltóra. Tá aon ráthaíocht tráchtála sa bhreis orthu.

Monaróir agus tacaíocht

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/