Sigurnosne informacije

Kosilice i robotske kosilice

Pročitajte prije uporabe i sačuvajte ove upute.

> Prije zamjene isključite uređaj, odspojite vanjsko napajanje i spriječite automatsko ili daljinsko pokretanje. Pričekajte zaustavljanje pokretnih dijelova. Izolirajte baterije i ostale izvore energije prema uputama proizvođača uređaja; ne rastavljajte ugrađenu bateriju. Mijenjajte samo dijelove predviđene za korisničku zamjenu. Unutarnje električne i konstrukcijske popravke prepustite osposobljenom servisu.

Namjena

Noževi, vijci i vanjski dodaci navedeni za određenu kosilicu. Ovaj vodič ne dopušta preinaku na drugi sustav rezanja.

Koristite samo YIVO dodatak koji odgovara modelu, dimenzijama i sustavu pričvršćivanja vašeg uređaja. Sačuvajte ambalažu ili podatke o kupnji radi identifikacije proizvoda i označene serije. Ove upute za kategoriju dopunjuju upute uređaja i ne potvrđuju kompatibilnost sa svim modelima. Ako se upute razlikuju ili dio ne pristaje, prekinite i obratite se YIVO-u.

Prije početka

Prije zamjene isključite uređaj, odspojite vanjsko napajanje i spriječite automatsko ili daljinsko pokretanje. Pričekajte zaustavljanje pokretnih dijelova. Izolirajte baterije i ostale izvore energije prema uputama proizvođača uređaja; ne rastavljajte ugrađenu bateriju. Mijenjajte samo dijelove predviđene za korisničku zamjenu. Unutarnje električne i konstrukcijske popravke prepustite osposobljenom servisu.

Ugradnja

Odvojite sve izvore energije i osigurajte stroj prema njegovim uputama. Nosite zaštitne rukavice pri rukovanju zaustavljenim noževima. Provjerite disk, navoje i pričvršćenja. Koristite propisanu vrstu noža i vijka, raspored i moment pritezanja iz uputa uređaja. Zamijenite zahtijevani cijeli komplet i pričvrsne elemente. Pokretljivost provjeravajte samo kako je propisano, uz odvojenu energiju; vratite zaštite prije ispitivanja.

Upozorenja

Opasnost od rezanja i izbacivanja: držite ljude i životinje izvan sigurnosnog područja stroja. Rukavice ne štite od pokretnih noževa. Ne montirajte robotske noževe na trimer, ne zaobilazite zaštite, ne ravnajte napuknute ili savijene noževe i ne zaustavljajte disk rukom. Zaustavite nakon udara ili neuobičajenih vibracija.

Pregled i izbacivanje noža

Prije rada i nakon montaže, čišćenja ili udarca pregledajte noževe, vijke, navoje, disk i štitnike radi pukotina, krhotina, savijanja, znatne korozije, istrošenih otvora, nedostajućih dijelova i oštećenih glava vijaka ili navoja. UPOZORENJE: istrošćeno, oštećeno ili neprikladno pričvršćenje može tijekom rada osloboditi nož. Nož koji se okreće s diskom može biti izbačen ispod kućišta i pogoditi osobu, uz duboke rane i teške ozljede. Ne koristite oštećene ili nepravilno pričvršćene dijelove.

Zakretni nožići robota

Zamijenite cijeli potrebni komplet zajedno s odgovarajućim novim vijcima za pričvršćenje nožića. Ne miješajte različite vrste niti nove i istrošene nožiće. Ne postavljajte više nožića na jedan vijak; provjerite da nisu slijepljeni. Pogrešan ili nepotpun komplet može uzrokovati neuravnoteženost, vibracije i oštećenje. Zakretni nožići moraju zadržati predviđeni pomak uz pravilno zategnute i osigurane vijke. Ne otpuštajte vijke radi pomicanja niti pogrešnom montažom blokirajte nožić. Pomak provjeravajte samo uz izoliranu energiju prema uputama stroja. Zamjenske nožiće robota YIVO ne oštrite, ne brusite, ne zavarujte, ne zagrijavajte, ne ravnajte niti proširujte otvore; izmjena geometrije ili mase može narušiti svojstva. Istrošene ili oštećene zamijenite.

Kruto pričvršćeni noževi

U pričvršćenju ne smije biti zazora. Poštujte orijentaciju, redoslijed dijelova i moment zatezanja pojedinog stroja; univerzalni moment ili broj noževa ne postoji. Oštećene navoje ne popravljajte improviziranim pričvršćenjima, proizvoljnim vijcima, podloškama ili ljepilom. Oštrenje je dopušteno samo ako ga predviđaju upute stroja, u odgovarajućem servisu uz provjeru uravnoteženosti. Napuknute, savijene ili strukturno oštećene noževe zamijenite; ne popravljajte ih oštrenjem, zavarivanjem ili ravnanjem.

Visina košnje i preinake

Visinu podešavajte samo tvorničkim mehanizmima unutar raspona proizvođača. Ne mijenjajte podešavanje ni položaj diska ili noževa nepredviđenim odstojnicima, podloškama, adapterima, izmjenom kotača ili drugim preinakama. Ne skidajte, ne skraćujte i ne mijenjajte štitnike rezanja i izbacivanja, zaštitne zavjese ili druge sigurnosne dijelove. Svi štitnici potrebni za način rada moraju biti čitavi i pravilno postavljeni. Skinite ih samo za dopušteno održavanje nakon zaustavljanja i izolacije energije te vratite prije pokretanja. Ne zaobilazite senzore podizanja, nagiba ili prisutnosti rukovatelja, blokade pokretanja, hitno zaustavljanje ili druge zaštite, ni softverom. Ne prekoračujte propisanu brzinu rezanja. UPOZORENJE: promjena geometrije ili zaštita može uzrokovati sudar dijelova, izbacivanje i dodir s noževima. Ne koristite YIVO noževe u preinačenom sustavu ili s neispravnim zaštitama.

Sigurno zaustavljanje i proba

STOP ili naredba iz aplikacije ne zamjenjuju potrebnu izolaciju energije. Odspojite mrežu, uklonite dostupnu bateriju ili sigurnosni ključ ili osigurajte paljenje motora s unutarnjim izgaranjem ako to zahtijevaju upute; ugrađenu bateriju ne rastavljajte. Osigurajte stroj protiv prevrtanja i pada. Prije probe vratite štitnike, uklonite alat i postavite stroj u normalan položaj. Ne pokrećite podignut ili preokrenut stroj i ne zaobilazite senzore. Djeca ne smiju mijenjati niti čistiti noževe. Nakon udarca, neobičnog zvuka, vibracija ili nedostajućeg dijela stanite i izolirajte energiju; dvojbe riješite sa servisom prije ponovnog pokretanja.

Ulomci i čišćenje

Ako nedostaje nož ili ulomak, udaljite ljude i životinje iz područja. Dostupne dijelove pažljivo pronađite i prikupite rukavicama i prikladnim alatom. Ako je potraga opasna ili rizik nije uklonjen, zadržite područje osigurano i tražite pomoć. Ne nastavite samo zato što ste postavili novi nož; ulomci u travi mogu ozlijediti i nakon isključivanja. Čistite samo nepomične dijelove nakon izolacije energije, prikladnom četkom ili alatom; ne povlačite prste ili krpu po oštricama i ne forsirajte blokirani zakretni nožić. Pranje skinutih noževa ne dopušta pranje cijelog stroja. Sačuvajte identifikaciju proizvoda, serije i oštećene dijelove za procjenu te prijavite incidente YIVO-u. Kod neposredne opasnosti za zdravlje ili život zovite pomoć.

Upozorenja

Slobodne sitne dijelove, magnete i ambalažu držite dalje od male djece i životinja. Ne stavljajte dijelove u usta. Ako postoji mogućnost gutanja magneta ili gumbaste baterije, odmah zatražite liječničku pomoć. U blizini magnetskih dodataka slijedite savjete proizvođača ugrađenih medicinskih uređaja. Ovi dijelovi nisu igračke.

Prestanite koristiti labav, napuknut, deformiran ili oštećen dio te pri neuobičajenoj toplini, buci, vibracijama, curenju ili iritaciji kože. Osigurajte uređaj od ponovnog pokretanja. Sigurnosne probleme prijavite na kontakt@yivo.pl, a reklamacije na reklamacje@yivo.pl, uz naziv proizvoda, model uređaja i opis problema; fotografije i broj narudžbe pomažu. U neposrednoj opasnosti zatražite hitnu pomoć.

Čuvajte čisto i suho, dalje od topline i sunca. Ambalažu i istrošene dijelove razvrstajte prema lokalnim pravilima prikupljanja; zaštitite oštre rubove. Dijelovi s elektronikom ili baterijama zahtijevaju odgovarajuće odvojeno prikupljanje. Upute ne ograničavaju zakonska prava prema prodavatelju. Komercijalno jamstvo je dodatno.

Proizvođač i podrška

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/