

Ugradnja i održavanje

Kosilice i robotske kosilice

Pročitajte prije uporabe i sačuvajte ove upute.

Namjena

Noževi, vijci i vanjski dodaci navedeni za određenu kosilicu. Ovaj vodič ne dopušta preinaku na drugi sustav rezanja.

Koristite samo YIVO dodatak koji odgovara modelu, dimenzijama i sustavu pričvršćivanja vašeg uređaja. Sačuvajte ambalažu ili podatke o kupnji radi identifikacije proizvoda i označene serije. Ove upute za kategoriju dopunjuju upute uređaja i ne potvrđuju kompatibilnost sa svim modelima. Ako se upute razlikuju ili dio ne pristaje, prekinite i obratite se YIVO-u.

Prije početka

Prije zamjene isključite uređaj, odspojite vanjsko napajanje i spriječite automatsko ili daljinsko pokretanje. Pričekajte zaustavljanje pokretnih dijelova. Izolirajte baterije i ostale izvore energije prema uputama proizvođača uređaja; ne rastavljajte ugrađenu bateriju. Mijenjajte samo dijelove predviđene za korisničku zamjenu. Unutarnje električne i konstrukcijske popravke prepustite osposobljenom servisu.

Ugradnja

Odvojite sve izvore energije i osigurajte stroj prema njegovim uputama. Nosite zaštitne rukavice pri rukovanju zaustavljenim noževima. Provjerite disk, navoje i pričvršćenja. Koristite propisanu vrstu noža i vijka, raspored i moment pritezanja iz uputa uređaja. Zamijenite zahtijevani cijeli komplet i pričvrstne elemente. Pokretljivost provjeravajte samo kako je propisano, uz odvojenu energiju; vratite zaštitu prije ispitivanja.

Opasnost od rezanja i izbacivanja: držite ljude i životinje izvan sigurnosnog područja stroja. Rukavice ne štite od pokretnih noževa. Ne montirajte robotske noževe na trimmer, ne zaobilazite zaštitu, ne ravnajte napuknute ili savijene noževe i ne zaustavljajte disk rukom. Zaustavite nakon udara ili neuobičajenih vibracija.

Čišćenje i čuvanje

Kosilice i robotske kosilice

Pregledajte prije rada i nakon udara u prepreku. Zamijenite oštećene, labave ili pretjerano istrošene dijelove. Čistite samo s odvojenom energijom. Pri čuvanju i odlaganju zaštitite rezne rubove.

Počnite mekom, suhom krpom bez dlačica. Uklonjivu neporoznu površinu koja podnosi vodu obrišite krpom blago navlaženom čistom vodom i pustite da se prirodno osuši. Spriječite ulazak tekućine u otvore i električne kontakte. Ne namačite kožu, pjenu, lijepljene slojeve ili filtre bez oznake da se smiju prati. Izbjegavajte otapala, abrazive, izbjeljivač, paru i izravnu toplinu, osim ako su izričito dopušteni za dodatak i površinu.

Upozorenja

Slobodne sitne dijelove, magnete i ambalažu držite dalje od male djece i životinja. Ne stavljajte dijelove u usta. Ako postoji mogućnost gutanja magneta ili gumbaste baterije, odmah zatražite liječničku pomoć. U blizini magnetskih dodataka slijedite savjete proizvođača ugrađenih medicinskih uređaja. Ovi dijelovi nisu igračke.

Prestanite koristiti labav, napuknut, deformiran ili oštećen dio te pri neuobičajenoj toplini, buci, vibracijama, curenju ili iritaciji kože. Osigurajte uređaj od ponovnog pokretanja. Sigurnosne probleme prijavite na kontakt@yivo.pl, a reklamacije na reklamacje@yivo.pl, uz naziv proizvoda, model uređaja i opis problema; fotografije i broj narudžbe pomažu. U neposrednoj opasnosti zatražite hitnu pomoć.

Čuvajte čisto i suho, dalje od topline i sunca. Ambalažu i istrošene dijelove razvrstajte prema lokalnim pravilima prikupljanja; zaštitite oštre rubove. Dijelovi s elektronikom ili baterijama zahtijevaju odgovarajuće odvojeno prikupljanje. Upute ne ograničavaju zakonska prava prema prodavatelju. Komercijalno jamstvo je dodatno.

Proizvođač i podrška

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>