Felszerelés és ápolás

Passzív érintőceruzák és cserehegyek

Használat előtt olvassa el és őrizze meg.

Rendeltetés

Tápellátás nélküli érintőceruzák és hegyek kompatibilis interaktív kijelzőkhöz; az IR és kapacitív technológiák nem automatikusan felcserélhetők.

Kizárólag az adott készülékmodellhez, mérethez és rögzítési rendszerhez megadott YIVO tartozékot használja. Őrizze meg a terméket és a feltüntetett gyártási tételt azonosító csomagolást vagy vásárlási adatokat. Ez a kategóriaútmutató kiegészíti a készülék útmutatóját; nem igazolja minden modellel a kompatibilitást. Ellentmondó utasítás vagy rossz illeszkedés esetén álljon meg, és forduljon a YIVO-hoz.

Előkészületek

Csere előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a külső tápellátást, és akadályozza meg az automatikus vagy távoli indítást. Várja meg a mozgó alkatrészek leállását. Az akkumulátort és más energiaforrást a készülék gyártójának utasítása szerint válassza le; a beépített akkumulátort ne bontsa meg. Csak felhasználó által cserélhető alkatrészt cseréljen. Belső elektromos és szerkezeti javítást szakképzett szerviz végezzen.

Felszerelés

Ellenőrizze a kijelző technológiáját és hegytípust. Cserélhető hegyet csak a kijelölt menet vagy klipsz útján, ragasztó és erőltetés nélkül szereljen. Ellenőrizze a rögzítést és a tiszta, sima érintkezőfelületet. Enyhén nyomva írjon. Mágneses tárolást csak a kijelölt helyen használjon és ellenőrizze a biztos tartást.

> Laza hegy és mágnes lenyelhető. Mágnest ne szereljen ki, a ceruzát ne dobja és ne irányítsa arcra. Gyermekek megfelelő felnőttfelügyelettel használják. Szabad kemény mag, képernyőkarcolás vagy laza hegy esetén álljon le. Táplált tollhoz saját elektromos útmutató szükséges.

Tisztítás és tárolás

Passzív érintőceruzák és cserehegyek

Puha kendővel, a kijelzőgyártó tisztítási tanácsai szerint törölje. A hegy legyen szemcsementes, a kopottat cserélje. Ne merítse folyadékba. Tartalék hegyeket kisgyermekektől távol tároljon.

Először puha, száraz, szöszmentes kendőt használjon. A levehető, nem porózus, vízálló felületet tiszta vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölheti át, majd hagyja természetesen megszáradni. Folyadék ne kerüljön nyílásokba és elektromos érintkezőkre. Ne áztassa a bőrt, habszivacsot, ragasztott rétegeket vagy moshatóságjelölés nélküli szűrőket. Oldószert, súrolószert, fehérítőt, gőzt és közvetlen hőt csak a tartozékra és felületre vonatkozó kifejezett engedély esetén használjon.

Figyelmeztetések

A laza apró alkatrészeket, mágneseket és csomagolást tartsa kisgyermekektől és állatoktól távol. Alkatrészt ne vegyen a szájába. Mágnes vagy gombelem feltételezett lenyelésekor azonnal kérjen orvosi segítséget. Mágneses tartozéknál kövesse a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának útmutatását. Ezek az alkatrészek nem játékok.

Ne használjon laza, repedt, deformált vagy sérült alkatrészt. Szokatlan melegedés, zaj, rezgés, szivárgás vagy bőrirritáció esetén is álljon le. Biztosítsa a készüléket újraindulás ellen. Biztonsági problémát a kontakt@yivo.pl, reklamációt a reklamacje@yivo.pl címen jelezzen a termék, készülékmodell és hiba megadásával; fénykép és rendelésszám segíti az azonosítást. Közvetlen veszély esetén hívjon sürgősségi segítséget.

Tisztán és szárazon, hőtől és napfénytől védve tárolja. A csomagolást és elhasználódott alkatrészeket a helyi gyűjtési szabályok szerint kezelje; az éles széleket védje le. Elektronikát vagy elemet tartalmazó alkatrészeket a megfelelő elkülönített gyűjtőhelyen adjon le. Az útmutató nem korlátozza az eladóval szembeni törvényes jogokat. Az esetleges kereskedelmi jótállás ezeken felül érvényesül.

Gyártó és ügyfélszolgálat

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/