Installazione e cura

Testine, lamine e lame dei rasoi

Leggere prima dell'uso e conservare.

Uso previsto

Testine di rasatura, lamine, lame e relativi supporti sostituibili.

Usare solo l'accessorio YIVO indicato per il modello, le dimensioni e il fissaggio del dispositivo. Conservare confezione o documentazione d'acquisto che identifichino prodotto e lotto, se indicato. Questa guida di categoria integra il manuale del dispositivo; non conferma la compatibilità con tutti i modelli. In caso di istruzioni contrastanti o montaggio non corretto, fermarsi e contattare YIVO.

Prima di iniziare

Prima della sostituzione spegnere il dispositivo, scollegare l'alimentazione esterna e impedire l'avvio automatico o remoto. Attendere l'arresto delle parti mobili. Isolare batterie e altre fonti di energia come indicato dal produttore; non smontare una batteria integrata. Sostituire solo parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente. Affidare riparazioni elettriche o strutturali interne a un servizio qualificato.

Installazione

Controllare il modello completo del rasoio e il tipo di testina. Scollegare la ricarica. Sganciare il vecchio gruppo secondo il manuale, afferrando la scocca e non la lamina. Mantenere insieme le coppie di lame rotanti e protezioni abbinate, se applicabile. Orientare il ricambio e chiudere tutti i blocchi. Verificare l'assestamento prima di una breve prova lontano dalla pelle.

Igiene personale

Una testina e i suoi elementi di taglio devono essere usati da una sola persona, anche dopo normale pulizia o risciacquo. La condivisione può trasmettere sporco e microrganismi, anche tramite tracce di sangue di piccoli tagli. Il risciacquo non è sterilizzazione.

Controllo e utilizzo

Prima di ogni uso, dopo pulizia e rimontaggio e dopo una caduta, controllare lamina, lame, alloggiamento e fermi. Non usare una lamina forata, incrinata, ammaccata, sollevata o staccata, lame esposte, fermi danneggiati o parti allentate o mancanti. Non premere la lamina con le dita per verificarla. AVVERTENZA: una lamina danneggiata o una testina fissata male può esporre le parti taglienti e causare tagli. Non accendere una testina danneggiata neppure per prova. Non incollare, raddrizzare o reinserire a forza la lamina staccata. Sostituire le parti danneggiate e contattare YIVO. Non premere eccessivamente né radere pelle lesa o irritata. Non compensare una rasatura inefficace premendo di più. Interrompere in caso di strappi, dolore, tagli, calore, rumore o vibrazioni insoliti.

Lavaggio dopo ogni uso

Tutte le testine da barba YIVO sono lavabili sotto acqua corrente. Dopo ogni uso spegnere, scollegare il caricatore, attendere l'arresto delle lame e rimuovere la testina afferrando l'alloggiamento, non la lamina. Risciacquare con acqua corrente tiepida per eliminare peli e residui cosmetici: gli accumuli possono ostacolare le lame e ridurre l'efficacia. Non aprire a forza una cassetta non smontabile né sollevare la lamina. Se sporco o funzionamento anomalo persistono, interrompere e contattare YIVO. La lavabilità della testina non implica quella dell'intero rasoio o caricatore; proteggere contatti e parti elettriche secondo le istruzioni dell'apparecchio.

Protezione, asciugatura e conservazione

Non forare, deformare, strofinare o spazzolare la lamina, né asciugarla con asciugamano, carta o panno. Pressione e sfregamento possono danneggiarla e favorire tagli successivi. Non usare aria compressa. Lasciare asciugare naturalmente e completamente in luogo ventilato. È possibile appoggiare stabilmente l'alloggiamento su carta assorbente nuova che non lasci fibre, solo come base; non appoggiare sulla lamina, avvolgere o strofinare. Non usare asciugacapelli, radiatori o calore diretto. Usare solo dopo completa asciugatura e non chiudere una testina umida nella confezione. Proteggere la lamina dallo schiacciamento. Non usare solventi, candeggina o abrasivi. Oli e disinfettanti richiedono compatibilità confermata e relative istruzioni. Non usare stazioni automatiche o i loro liquidi salvo espressa conferma di compatibilità da parte di YIVO. La lavabilità con acqua non conferma compatibilità con liquido o ciclo di una stazione. Dopo un incidente spegnere e impedire il riavvio; conservare testina danneggiata e confezione senza ulteriori pulizie, smontaggi o riparazioni e segnalare a YIVO.

Avvertenze

Tenere piccoli componenti sciolti, magneti e imballaggi lontano da bambini piccoli e animali. Non mettere parti in bocca. Se si sospetta l'ingestione di un magnete o una pila a bottone, richiedere subito assistenza medica. Con accessori magnetici seguire le indicazioni del produttore di dispositivi medici impiantati. Questi componenti non sono giocattoli.

Interrompere l'uso di parti allentate, crepate, deformate o danneggiate, oppure in presenza di calore, rumori, vibrazioni, perdite o irritazioni cutanee anomali. Impedire il riavvio. Segnalare problemi di sicurezza a kontakt@yivo.pl e reclami a reklamacje@yivo.pl indicando prodotto, modello e problema; foto e numero d'ordine aiutano l'identificazione. In caso di pericolo immediato chiamare i soccorsi.

Conservare pulito e asciutto, lontano da calore e sole. Smaltire confezioni e parti usurate secondo la raccolta locale; proteggere i bordi taglienti. Parti con elettronica o batterie richiedono raccolta separata appropriata. Le istruzioni non limitano i diritti legali verso il venditore. L'eventuale garanzia commerciale è aggiuntiva.

Produttore e assistenza

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/