

Montavimas ir priežiūra

Pasyvūs rašikliai ir keičiami antgaliai

Perskaitykite prieš naudodami ir išsaugokite instrukciją.

Paskirtis

Be maitinimo veikiantys rašikliai ir antgaliai suderinamiems interaktyviems ekranams; infraraudonųjų spindulių ir talpinė technologijos nėra savaime pakeičiamos.

Naudokite tik jūsų įrenginio modelį, matmenis ir tvirtinimo sistemą atitinkantį YIVO priedą. Išsaugokite pakuotę ar pirkimo duomenis gaminiui ir pažymėtai partijai nustatyti. Ši kategorijos instrukcija papildo įrenginio vadovą ir nepatvirtina suderinamumo su visais modeliais. Jei nurodymai prieštarauja arba dalis netinka, sustokite ir kreipkitės į YIVO.

Prieš pradedant

Prieš keisdami išjunkite įrenginį, atjunkite išorinį maitinimą ir užkirskite kelią automatiniam ar nuotoliniam paleidimui. Palaukite, kol judančios dalys sustos. Akumuliatorius ir kitus energijos šaltinius atskirkite pagal įrenginio gamintojo nurodymus; neardykite integruoto akumuliatoriaus. Keiskite tik naudotojui keisti skirtas dalis. Vidinį elektros ir konstrukcijos remontą patikėkite kvalifikuotam servisui.

Montavimas

Patikrinkite ekrano technologiją ir antgalio tipą. Keičiamą antgalį tvirtinkite tik numatytu sriegiu ar spaustuku, be klijų ir jėgos. Patikrinkite laikymąsi bei švarų, lygų sąlyčio paviršių. Rašykite lengvai spausdami. Magnetinį laikymą naudokite tik nurodytoje vietoje ir įsitikinkite, kad rašiklis laikosi.

Laisvi antgaliai ir magnetai kelia prarijimo pavojų. Neardykite magnetų, nemėtykite rašiklio ir nenukreipkite į veidą. Vaikai turi naudoti tinkamai prižiūrimi suaugusiojo. Sustokite, jei atsiveria kietas vidus, braižomas ekranas ar antgalis atsipalaiduoja. Maitinamiems rašikliams reikia atskirų elektros instrukcijų.

Valymas ir laikymas

Pasyvūs rašikliai ir keičiami antgaliai

Valykite minkšta šluoste pagal ekrano gamintojo rekomendacijas. Antgalius saugokite nuo smėlio ir keiskite susidėvėjusius. Nemirkykite. Atsarginius antgalius laikykite mažiems vaikams nepasiekiamai.

Pradėkite minkšta, sausa, nepūkuojančia šluoste. Nuimamą neporėtą ir vandeniui tinkamą paviršių valykite švariu vandeniu vos sudrėkinta šluoste ir leiskite natūraliai išdžiūti. Saugokite angas ir elektros kontaktus nuo skysčių. Nemirkykite odos, putplasčio, klijuotų sluoksnių ar filtrų, kurių plaunamumas nepamėtas. Venkite tirpiklių, abrazyvų, baliklio, garų ir tiesioginio karščio, nebent jie aiškiai leidžiami šiam priedui ir paviršiui.

Išpėjimai

Atskiras smulkias dalis, magnetus ir pakuotes laikykite mažiems vaikams bei gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nedėkite dalių į burną. Įtarus, kad prarytas magnetas ar sagos formos baterija, skubiai kreipkitės medicinos pagalbos. Prie magnetinių priedų laikykitės implantuotų prietaisų gamintojų nurodymų. Šios dalys nėra žaislai.

Nebenaudokite atsilaisvinusios, įtrūkusios, deformuotos ar pažeistos dalies; taip pat sustokite esant neįprastam karščiui, triukšmui, vibracijai, nuotėkiui ar odos dirginimui. Apsaugokite nuo pakartotinio paleidimo. Apie saugos problemas praneškite kontakt@yivo.pl, pretenzijas siųskite reklamacje@yivo.pl, nurodydami gaminį, įrenginio modelį ir problemą; nuotraukos ir užsakymo numeris padeda. Esant tiesioginiam pavojui kreipkitės skubios pagalbos.

Laikykite švariai ir sausai, atokiau nuo šilumos bei saulės. Pakuotes ir susidėvėjusias dalis rūšiuokite pagal vietos surinkimo taisykles; apsaugokite aštrius kraštus. Dalims su elektronika ar baterijomis taikomas atskiras surinkimas. Instrukcija neriboja įstatyminių teisių pardavėjo atžvilgiu. Komerčinė garantija yra papildoma.

Gamintojas ir pagalba

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>