

Montavimas ir priežiūra

Dviračių kompiuterių dėklai ir priedai

Perskaitykite prieš naudodami ir išsaugokite instrukciją.

Paskirtis

Nurodytiems dviračių kompiuteriams, įskaitant suderinamus Garmin Edge modelius, skirti dėklai; ne konstrukcinės dviračio dalys.

Naudokite tik jūsų įrenginio modelį, matmenis ir tvirtinimo sistemą atitinkantį YIVO priedą. Išsaugokite pakuotę ar pirkimo duomenis gaminiui ir pažymėtai partijai nustatyti. Ši kategorijos instrukcija papildo įrenginio vadovą ir nepatvirtina suderinamumo su visais modeliais. Jei nurodymai prieštarauja arba dalis netinka, sustokite ir kreipkitės į YIVO.

Montavimas

Nuvalykite kompiuterį ir dėklą, sulygiuokite angas ir uždėkite be jėgos. Užtikrinkite, kad originalus vairo laikiklis visiškai užsirakina ir galima naudoti numatytą saugos dirželį. Patikrinkite mygtukus ir įkrovimo tarpą. Stovinčiam dviračiui patikrinkite, ar niekas netrukdo vairuoti, stabdyti ar judėti trosams.

Dėklas nėra tvirtinimo kronšteinas, apsauga avarijos metu ar saugos dirželis. Nenaudokite ir nereguliuokite kompiuterio važiuodami, jei tai atitraukia dėmesį nuo eismo. Prieš taisydami laisvą tvirtinimą sustokite. Nenaudokite pažeistų laikiklių ar fiksavimui trukdančių dėklų.

Valymas ir laikymas

Dviračių kompiuterių dėklai ir priedai

Šalinkite smėlį ir drėgmę po dėklu, džiovinkite natūraliai ir reguliariai tikrinkite laikymąsi. Laikykitės įrenginio gamintojo oro sąlygų ir valymo ribų; priedas nedidina atsparumo vandeniui.

Pradėkite minkšta, sausa, nepūkuojančia šluoste. Nuimamą neporėtą ir vandeniui tinkamą paviršių valykite švariu vandeniu vos sudrėkinta šluoste ir leiskite natūraliai išdžiūti. Saugokite angas ir elektros kontaktus nuo skysčių. Nemirkykite odos, putplasčio, klijuotų sluoksnių ar filtrų, kurių plaunamumas nepažymėtas. Venkite tirpiklių, abrazyvų, baliklio, garų ir tiesioginio karščio, nebent jie aiškiai leidžiami šiam priedui ir paviršiui.

Išpėjimai

Atskiras smulkias dalis, magnetus ir pakuotes laikykite mažiems vaikams bei gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nedėkite dalių į burną. Įtarus, kad prarytas magnetas ar sagos formos baterija, skubiai kreipkitės medicinos pagalbos. Prie magnetinių priedų laikykitės implantuotų prietaisų gamintojų nurodymų. Šios dalys nėra žaislai.

Nebenaudokite atsilaisvinusios, įtrūkusios, deformuotos ar pažeistos dalies; taip pat sustokite esant neįprastam karščiui, triukšmui, vibracijai, nuotėkiui ar odos dirginimui. Apsaugokite nuo pakartotinio paleidimo. Apie saugos problemas praneškite kontakt@yivo.pl, pretenzijas siųskite reklamacje@yivo.pl, nurodydami gaminį, įrenginio modelį ir problemą; nuotraukos ir užsakymo numeris padeda. Esant tiesioginiam pavojui kreipkitės skubios pagalbos.

Laikykite švariai ir sausai, atokiau nuo šilumos bei saulės. Pakuotes ir susidėvėjusias dalis rūšiuokite pagal vietos surinkimo taisykles; apsaugokite aštirus kraštus. Dalims su elektronika ar baterijomis taikomas atskiras surinkimas. Instrukcija neriboja įstatyminių teisių pardavėjo atžvilgiu. Komercinė garantija yra papildoma.

Gamintojas ir pagalba

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>