Uzstādīšana un kopšana

Zāles pļāvēji un robotizētie pļāvēji

Izlasiet pirms lietošanas un saglabājiet instrukciju.

Paredzētais lietojums

Norādītajam pļāvējam paredzēti asmeņi, skrūves un ārējie piederumi. Šī instrukcija neatļauj pārbūvi uz citu griešanas sistēmu.

Izmantojiet tikai YIVO piederumu, kas atbilst ierīces modelim, izmēriem un stiprinājuma sistēmai. Saglabājiet iepakojumu vai pirkuma datus izstrādājuma un norādītās partijas identificēšanai. Šī kategorijas instrukcija papildina ierīces rokasgrāmatu un neapstiprina saderību ar visiem modeļiem. Pretrunu vai neatbilstošas detaļas gadījumā pārtrauciet darbu un sazinieties ar YIVO.

Pirms darba

Pirms nomaiņas izslēdziet ierīci, atvienojiet ārējo barošanu un nepieļaujiet automātisku vai attālinātu ieslēgšanos. Sagaidiet kustīgo daļu apstāšanos. Atvienojiet akumulatorus un citus enerģijas avotus atbilstoši ierīces ražotāja norādēm; neizjauciet iebūvētu akumulatoru. Mainiet tikai lietotājam nomaināmas daļas. Iekšējo elektrisko un konstrukcijas remontu uzticiet kvalificētam servisam.

Uzstādīšana

Atvienojiet visus enerģijas avotus un nostipriniet mašīnu pēc tās instrukcijas. Nekustīgus asmeņus apstrādājiet aizsargcimdos. Pārbaudiet disku, vītnes un stiprinājumus. Izmantojiet ierīces instrukcijā noteikto asmeņu un skrūvju tipu, izkārtojumu un pievilkšanas momentu. Nomainiet prasīto pilno komplektu un stiprinājumus. Kustību pārbaudiet tikai norādītajā veidā ar atvienotu enerģiju; pirms pārbaudes uzlieciet aizsargus.

Brīdinājumi

Sagriešanās un izsviešanas risks: cilvēkiem un dzīvniekiem jāatrodas ārpus mašīnas drošības zonas. Cimdi neaizsargā pret kustīgiem asmeņiem. Nelieciet robota asmeņus trimmerim, neapejiet aizsargus, neiztaisnojiet saplaisājušus vai saliektus asmeņus un neapturiet disku ar roku. Pēc trieciena vai neparastas vibrācijas apturiet.

Pārbaude pirms katras iedarbināšanas

Pirms katras robota vai zāles pļāvēja iedarbināšanas pārbaudiet asmeņus, visu skrūvju un citu stiprinājumu pareizu pievilkšanu un nostiprināšanu, griezējdisku, aizsargus un drošības ierīces. Visām nepieciešamajām daļām jābūt vietā, nebojātām un pareizi uzstādītām. Neiedarbiniet ierīci ar vaļīgiem stiprinājumiem vai bojātām drošības ierīcēm. Sensorus un bloķētājus pārbaudiet tikai ar ierīces ražotāja norādītajām metodēm.

Pārbaude un asmens izsviešana

Pirms darba un pēc uzstādīšanas, tīrīšanas vai trieciena pārbaudiet asmeņus, skrūves, vītnes, disku un aizsargus: plaisas, robus, liekumus, būtisku koroziju, izdilušus caurumus, trūkstošas daļas un bojātas skrūvju galvas vai vītnes. BRĪDINĀJUMS: nodilis, bojāts vai nepiemērots stiprinājums darbības laikā var atbrīvot asmeni. Asmens, kas pārvietojas ar disku, var izlidot no korpusa apakšas un trāpīt cilvēkam, izraisot dziļas brūces un smagus ievainojumus. Nelietojiet bojātas vai nepareizi nostiprinātas daļas.

Robotu pagriežamie asmeņi

Nomainiet visu prasīto komplektu ar atbilstošām jaunām asmeņu stiprinājuma skrūvēm. Nejauciet dažādus veidus vai jaunus un nodilušus asmeņus. Nelieciet vairākus asmeņus uz vienas skrūves; pārbaudiet, ka tie nav salipuši. Nepareizs vai nepilnīgs komplekts var radīt nelīdzsvarotību, vibrāciju un bojājumus. Pagriežamajiem asmeņiem jāsaglabā paredzētā kustība ar pareizi pievilktām un nostiprinātām skrūvēm. Neatlaidiet skrūves kustības iegūšanai un neiespīlējiet asmeni ar nepareizu uzstādīšanu. Kustību pārbaudiet tikai pēc enerģijas izolēšanas saskaņā ar mašīnas norādījumiem. YIVO robotu rezerves asmeņus atkārtoti neasiniet, neslīpējiet, nemetiniet, nekarsējiet, netaisnojiet un nepaplašiniet caurumus; ģeometrijas vai masas maiņa var kaitēt īpašībām. Nodilušos vai bojātos nomainiet.

Stingri nostiprināti asmeņi

Stiprinājumā nedrīkst būt brīvkustība. Ievērojiet konkrētās mašīnas virzienu, montāžas secību un pievilkšanas momentu; universāla momenta vai asmeņu skaita nav. Vītnes nelabojiet ar pagaidu stiprinājumiem, nejaušām skrūvēm, paplāksnēm vai līmi. Asināšana atļauta tikai tad, ja to paredz mašīnas norādījumi, piemērotā servisā ar līdzsvara pārbaudi. Ieplaisājušus, saliektus vai strukturāli bojātus asmeņus nomainiet, nelabojot ar asināšanu, metināšanu vai taisnošanu.

Pļaušanas augstums un pārveides

Augstumu regulējiet tikai ar rūpnīcas mehānismiem ražotāja diapazonā. Nemainiet regulējumu vai diska un asmeņu novietojumu ar neparedzētiem starplikām, paplāksnēm, adapteriem, riteņu maiņu vai citām pārveidēm. Nenoņemiet, nesaīsiniet un nepārveidojiet griešanas un izmešanas aizsargus, aizsargpriekšautus vai citas drošības ierīces. Visiem darba režīmam vajadzīgajiem aizsargiem jābūt veseliem un pareizi uzstādītiem. Noņemiet tikai atļautai apkopei pēc apstāšanās un enerģijas izolēšanas, pirms palaišanas uzstādiet atpakaļ. Neapejiet pacelšanas, sasvēršanās vai operatora klātbūtnes sensorus, palaišanas bloķētājus, avārijas apturēšanu vai citus aizsargus, arī programmatūrā. Nepārsniedziet paredzēto griešanas ātrumu. BRĪDINĀJUMS: mainīta ģeometrija vai aizsargi var izraisīt sadursmes, daļu izsviešanu un saskari ar asmeni. Nelietojiet YIVO asmeņus pārveidotā sistēmā vai ar bojātiem aizsargiem.

Droša apturēšana un pārbaude

STOP vai lietotnes komanda neaizstāj vajadzīgo enerģijas izolēšanu. Atvienojiet elektrotīklu, izņemiet pieejamu akumulatoru vai drošības atslēgu vai nodrošiniet iekšdedzes motora aizdedzi, ja to prasa norādījumi; neizjauciet iebūvētu akumulatoru. Nostipriniet pret apgāšanos un krišanu. Pirms pārbaudes uzlieciet aizsargus, noņemiet instrumentus un novietojiet mašīnu normālā pozīcijā. Nedarbiniet paceltu vai apgrieztu un neapejiet sensorus. Bērni nedrīkst mainīt vai tīrīt asmeņus. Pēc trieciena, neparasta trokšņa, vibrācijas vai trūkstošas daļas apturiet un izolējiet enerģiju; šaubas pirms palaišanas noskaidrojiet servisā.

Trūkstoši fragmenti un tīrīšana

Ja trūkst asmens vai fragmenta, neļaujiet cilvēkiem un dzīvniekiem atrasties zonā. Pieejamās daļas uzmanīgi atrodiet un savāciet ar cimdiem un piemērotiem instrumentiem. Ja meklēšana ir bīstama vai risks paliek, saglabājiet zonu aizsargātu un meklējiet palīdzību. Neturpiniet tikai tādēļ, ka uzlikts jauns asmens; zālē palikuši fragmenti var ievainot arī pēc izslēgšanas. Tīriet tikai nekustīgas daļas pēc enerģijas izolēšanas ar piemērotu birsti vai instrumentu; nevelciet pirkstus vai drānu gar griezējmalām un nespiediet iesprūdušu pagriežamu asmeni. Noņemtu asmeņu mazgāšana neatļauj mazgāt visu mašīnu. Saglabājiet produkta, partijas identifikāciju un bojātās daļas izvērtēšanai un ziņojiet YIVO par incidentiem. Tūlītēju veselības vai dzīvības draudu gadījumā izsauciet palīdzību.

Brīdinājumi

Vaļīgas sīkas daļas, magnētus un iepakojumu glabājiet maziem bērniem un dzīvniekiem nepieejami. Nelieciet detaļas mutē. Ja iespējama magnēta vai pogveida baterijas norīšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Magnētisko piederumu tuvumā ievērojiet implantēto ierīču ražotāju ieteikumus. Šīs detaļas nav rotaļlietas.

Pārtrauciet lietot vaļīgu, saplaisājušu, deformētu vai bojātu detaļu, kā arī neparasta karstuma, trokšņa, vibrācijas, noplūdes vai ādas kairinājuma gadījumā. Nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanos. Par drošības problēmām ziņojiet kontakt@yivo.pl, pretenzijas sūtiet reklamacje@yivo.pl, norādot izstrādājumu, ierīces modeli un problēmu; fotoattēli un pasūtījuma numurs palīdz. Tūlītēju briesmu gadījumā meklējiet neatliekamo palīdzību.

Glabājiet tīri un sausi, prom no karstuma un saules. Iepakojumu un nolietotās daļas šķirojiet pēc vietējiem savākšanas noteikumiem; aizsargājiet asas malas. Daļas ar elektroniku vai baterijām nododiet atbilstošā atsevišķā savākšanā. Instrukcija neierobežo likumīgās tiesības pret pārdevēju. Komercgarantija ir papildinājums.

Ražotājs un atbalsts

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/