

Uzstādīšana un kopšana

Pulksteņu siksnīņas, aproces un adapteri

Izlasiet pirms lietošanas un saglabājiet instrukciju.

Paredzētais lietojums

Siksnīņas, aproces, atspere tapas, adapteri, sprādzes un siksnīņu cilpiņas.

Izmantojiet tikai YIVO piederumu, kas atbilst ierīces modelim, izmēriem un stiprinājuma sistēmai. Saglabājiet iepakojumu vai pirkuma datus izstrādājuma un norādītās partijas identificēšanai. Šī kategorijas instrukcija papildina ierīces rokasgrāmatu un neapstiprina saderību ar visiem modeļiem. Pretrunu vai neatbilstošas detaļas gadījumā pārtrauciet darbu un sazinieties ar YIVO.

Pirms darba

Pirms nomaiņas izslēdziet ierīci, atvienojiet ārējo barošanu un nepieļaujiet automātisku vai attālinātu ieslēgšanos. Sagaidiet kustīgo daļu apstāšanos. Atvienojiet akumulatorus un citus enerģijas avotus atbilstoši ierīces ražotāja norādēm; neizjauciet iebūvētu akumulatoru. Mainiet tikai lietotājam nomaināmas daļas. Iekšējo elektrisko un konstrukcijas remontu uzticiet kvalificētam servisam.

Uzstādīšana

Pārbaudiet stiprinājuma platumu un tipu: ātrās atbrīvošanas tapa, QuickFit veida klipsis, slīdošs adapters vai skrūves. Atbrīvojiet ar paredzēto mehānismu; nespiediet neatbilstošu savienotāju. Ievietojiet un fiksējiet abus galus. Pieturiet pulksteni un viegli pavelciet pārbaudei. Noregulējiet ērti un aizveriet sprādzi; noņemot izvelciet siksnīņu caur cilpiņām, nevelciet uz augšu.

Vaļīgi stiprinājumi var izraisīt pulksteņa nokrišanu. Nenēsāji pārk cieši un neturpiniet ādas kairinājuma gadījumā. Neuzskatiet visus materiālus par piemērotiem alerģijām, ūdenim vai sportam. Magnētiskām sprādzēm ievērojiet drošības sadaļu. Siksnīņas nav drošības fiksācijas līdzekļi.

Tīrīšana un glabāšana

Pulksteņu siksnīņas, aproces un adapteri

Regulāri noņemiet netīrumus, sviedrus un mitrumu. Ādu turiet sausu; nezināmu apdari tīriet saudzīgi sausā veidā. Notīriet un nosusiniet gan ādu, gan siksnīņu. Pārbaudiet cilpiņas, tapas un aizdares; aproces garuma vai skrūvju regulēšanai lietojiet piemērotus instrumentus.

Sāciet ar mīkstu, sausu, neplūksnājošu drānu. Noņemamu, neporainu un ūdenim piemērotu virsmu noslaukiet ar tīrā ūdenī viegli samitrinātu drānu un ļaujiet dabiski nožūt. Nepieļaujiet šķidrums iekļūšanu atverēs un elektriskajos kontaktos. Nemērcējiet ādu, putas, līmētus slāņus vai filtrus bez mazgājamības marķējuma. Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus, balinātāju, tvaiku vai tiešu karstumu, ja tie nav skaidri atļauti attiecīgajam piederumam un virsmai.

Brīdinājumi

Valīgas sīkas daļas, magnētus un iepakojumu glabājiēt maziem bērniem un dzīvniekiem nepieejami. Nelieciet detaļas mutē. Ja iespējama magnēta vai pogveida baterijas norīšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Magnētisko piederumu tuvumā ievērojiet implantēto ierīču ražotāju ieteikumus. Šīs detaļas nav rotaļlietas.

Pārtrauciet lietot valīgu, saplaisājušu, deformētu vai bojātu detaļu, kā arī neparasta karstuma, trokšņa, vibrācijas, noplūdes vai ādas kairinājuma gadījumā. Nodrošiniēt pret atkārtotu ieslēgšanos. Par drošības problēmām ziņojiet kontakt@yivo.pl, pretenzijas sūtiet reklamacje@yivo.pl, norādot izstrādājumu, ierīces modeli un problēmu; fotoattēli un pasūtījuma numurs palīdz. Tūlītēju briesmu gadījumā meklējiet neatliekamo palīdzību.

Glabājiēt tīri un sausi, prom no karstuma un saules. Iepakojumu un nolietotās daļas šķirojiēt pēc vietējiem savākšanas noteikumiem; aizsargājiēt asas malas. Daļas ar elektroniku vai baterijām nododiet atbilstošā atsevišķā savākšanā. Instrukcija neierobežo likumīgās tiesības pret pārdevēju. Komercgarantija ir papildinājums.

Ražotājs un atbalsts

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>