Uzstādīšana un kopšana

Datorpeļu slīdvirsmas

Izlasiet pirms lietošanas un saglabājiet instrukciju.

Paredzētais lietojums

Pašlīmējošas maiņas slīdvirsmas, kas atbilst peles formai un vajadzīgajam biezumam.

Izmantojiet tikai YIVO piederumu, kas atbilst ierīces modelim, izmēriem un stiprinājuma sistēmai. Saglabājiet iepakojumu vai pirkuma datus izstrādājuma un norādītās partijas identificēšanai. Šī kategorijas instrukcija papildina ierīces rokasgrāmatu un neapstiprina saderību ar visiem modeļiem. Pretrunu vai neatbilstošas detaļas gadījumā pārtrauciet darbu un sazinieties ar YIVO.

Pirms darba

Pirms nomaiņas izslēdziet ierīci, atvienojiet ārējo barošanu un nepieļaujiet automātisku vai attālinātu ieslēgšanos. Sagaidiet kustīgo daļu apstāšanos. Atvienojiet akumulatorus un citus enerģijas avotus atbilstoši ierīces ražotāja norādēm; neizjauciet iebūvētu akumulatoru. Mainiet tikai lietotājam nomaināmas daļas. Iekšējo elektrisko un konstrukcijas remontu uzticiet kvalificētam servisam.

Uzstādīšana

Izslēdziet un atvienojiet peli. Noņemiet tikai vecās maināmās slīdvirsmas un to līmi, saglabājot konstrukcijas daļas un izolāciju. Ievērojiet līmēšanas sadaļu. Ielieciet katru virsmu paredzētajā padziļinājumā, nelīmējiet jauno virs vecās un neaizsedziet sensoru. Uz tīra paliktņa pārbaudiet līdzenumu, saķeri un sekošanu.

> Nelietojiet nažus, nekarsējiet korpusu un bez vajadzības neatveriet akumulatora nodalījumu. Nepareizs biezums var traucēt sekošanu un stabilitāti. Pārtrauciet, ja malas atdalās, pele šūpojas vai skrāpē paliktni.

Tīrīšana un glabāšana

Datorpeļu slīdvirsmas

Sargājiet paliktni un slīdvirsmas no smiltīm. Slaukiet uzmanīgi, neaplejot sensoru. Nelietotas daļas glabājiet ar aizsargslāņiem. Nomainiet nolietotu komplektu, nevis pievienojiet līmes slāņus.

Sāciet ar mīkstu, sausu, neplūksnājošu drānu. Noņemamu, neporainu un ūdenim piemērotu virsmu noslaukiet ar tīrā ūdenī viegli samitrinātu drānu un ļaujiet dabiski nožūt. Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu atverēs un elektriskajos kontaktos. Nemērcējiet ādu, putas, līmētus slāņus vai filtrus bez mazgājamības marķējuma. Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus, balinātāju, tvaiku vai tiešu karstumu, ja tie nav skaidri atļauti attiecīgajam piederumam un virsmai.

Līmējamas daļas: vispirms pārbaudiet piemērotību bez līmēšanas. Uzmanīgi noņemiet veco līmi, nebojājot virsmu; tīrītāju lietojiet tikai tad, ja tas sader ar apdari. Pilnībā nožāvējiet. Noņemiet aizsargslāni, nepieskarieties līmei, savietojiet un vienmērīgi piespiediet. Ievērojiet pievienotās saķeres laika norādes. Universāla sacietēšanas laika nav. Ja mala paceļas vai daļa kustas, pārtrauciet lietošanu; nepievienojiet nezināmu līmi un nekarsējiet ierīci.

Brīdinājumi

Vaļīgas sīkas daļas, magnētus un iepakojumu glabājiet maziem bērniem un dzīvniekiem nepieejami. Nelieciet detaļas mutē. Ja iespējama magnēta vai pogveida baterijas norīšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Magnētisko piederumu tuvumā ievērojiet implantēto ierīču ražotāju ieteikumus. Šīs detaļas nav rotaļlietas.

Pārtrauciet lietot vaļīgu, saplaisājušu, deformētu vai bojātu detaļu, kā arī neparasta karstuma, trokšņa, vibrācijas, noplūdes vai ādas kairinājuma gadījumā. Nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanos. Par drošības problēmām ziņojiet kontakt@yivo.pl, pretenzijas sūtiet reklamacje@yivo.pl, norādot izstrādājumu, ierīces modeli un problēmu; fotoattēli un pasūtījuma numurs palīdz. Tūlītēju briesmu gadījumā meklējiet neatliekamo palīdzību.

Glabājiet tīri un sausi, prom no karstuma un saules. Iepakojumu un nolietotās daļas šķirojiet pēc vietējiem savākšanas noteikumiem; aizsargājiet asas malas. Daļas ar elektroniku vai baterijām nododiet atbilstošā atsevišķā savākšanā. Instrukcija neierobežo likumīgās tiesības pret pārdevēju. Komercgarantija ir papildinājums.

Ražotājs un atbalsts

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/