

Uzstādīšana un kopšana

Velodatoru apvalki un piederumi

Izlasiet pirms lietošanas un saglabāiet instrukciju.

Paredzētais lietojums

Aizsargapvalki norādītajiem velodatoriem, tostarp saderīgiem Garmin Edge modeļiem; nav velosipēda nesošās detaļas.

Izmantojiet tikai YIVO piederumu, kas atbilst ierīces modelim, izmēriem un stiprinājuma sistēmai. Saglabāiet iepakojumu vai pirkuma datus izstrādājuma un norādītās partijas identificēšanai. Šī kategorijas instrukcija papildina ierīces rokasgrāmatu un neapstiprina saderību ar visiem modeļiem. Pretrunu vai neatbilstošas detaļas gadījumā pārtrauciet darbu un sazinieties ar YIVO.

Uzstādīšana

Notīriet datoru un apvalku, savietojiet atveres un uzlieciet bez spēka. Pārliecinieties, ka oriģinālais stūres stiprinājums pilnībā fiksējas un norādītā drošības aukla paliek lietojama. Pārbaudiet pogas un uzlādes atstarpī. Stāvošam velosipēdam pārbaudiet, vai nekas netraucē stūrēšanu, bremzes vai troses.

Apvalks nav montāžas kronšteins, sadursmes aizsargs vai drošības aukla. Nedarbiniet un neregulējiet datoru braucot, ja tas novērš uzmanību no satiksmes. Pirms vaļīga stiprinājuma labošanas apstāieties. Nelietojiet bojātus turētājus vai fiksēšanu traucējošus apvalkus.

Tīrīšana un glabāšana

Velodatoru apvalki un piederumi

Iztīriet smiltis un mitrumu zem apvalka, žāvējiet dabiski un regulāri pārbaudiet stiprinājumu. Ievērojiet ierīces ražotāja laikapstākļu un tīrīšanas ierobežojumus; piederums nepalielina ūdensizturību.

Sāciet ar mīkstu, sausu, neplūksnājošu drānu. Noņemamu, neporainu un ūdenim piemērotu virsmu noslaukiet ar tīrā ūdenī viegli samitrinātu drānu un ļaujiet dabiski nožūt. Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu atverēs un elektriskajos kontaktos. Nemērcējiet ādu, putas, līmētus slāņus vai filtrus bez mazgājamības marķējuma. Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus, balinātāju, tvaiku vai tiešu karstumu, ja tie nav skaidri atļauti attiecīgajam piederumam un virsmai.

Brīdinājumi

Valīgas sīkas daļas, magnētus un iepakojumu glabājiet maziem bērniem un dzīvniekiem nepieejami. Nelieciet detaļas mutē. Ja iespējama magnēta vai pogveida baterijas norīšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Magnētisko piederumu tuvumā ievērojiet implantēto ierīču ražotāju ieteikumus. Šīs detaļas nav rotaļlietas.

Pārtrauciet lietot valīgu, saplaisājušu, deformētu vai bojātu detaļu, kā arī neparasta karstuma, trokšņa, vibrācijas, noplūdes vai ādas kairinājuma gadījumā. Nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanos. Par drošības problēmām ziņojiet kontakt@yivo.pl, pretenzijas sūtiet reklamacje@yivo.pl, norādot izstrādājumu, ierīces modeli un problēmu; fotoattēli un pasūtījuma numurs palīdz. Tūlītēju briesmu gadījumā meklējiet neatliekamo palīdzību.

Glabājiet tīri un sausi, prom no karstuma un saules. Iepakojumu un noliegtās daļas šķirojiet pēc vietējiem savākšanas noteikumiem; aizsargājiet asas malas. Daļas ar elektroniku vai baterijām nododiet atbilstošā atsevišķā savākšanā. Instrukcija neierobežo likumīgās tiesības pret pārdevēju. Komercgarantija ir papildinājums.

Ražotājs un atbalsts

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>