Informacje o bezpieczeństwie

Głowice, folie i ostrza golarek

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj instrukcję.

Przed wymianą wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie zewnętrzne i zabezpiecz je przed automatycznym lub zdalnym uruchomieniem. Zaczekaj na zatrzymanie części ruchomych. Odizoluj akumulator lub inne źródło energii zgodnie z instrukcją producenta urządzenia; nie rozbieraj wbudowanego akumulatora. Wymieniaj samodzielnie tylko części przeznaczone do obsługi przez użytkownika. Naprawy wewnętrznych układów elektrycznych i elementów konstrukcyjnych powierz odpowiedniemu serwisowi.

Przeznaczenie i zgodność

Instrukcja dotyczy wymiennych głowic, folii, ostrzy i uchwytów golarek YIVO. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem i zachowaj. Używaj części przeznaczonej do pełnego modelu golarki i jej systemu mocowania. Jeżeli część nie pasuje lub zalecenia są sprzeczne z instrukcją urządzenia, przerwij montaż i skontaktuj się z YIVO. Nie wciskaj części na siłę.

Głowica i elementy tnące są przeznaczone do osobistego użytku jednej osoby. Nie udostępniaj ich innym osobom, także po zwykłym czyszczeniu lub płukaniu. Współdzielenie może przenosić zanieczyszczenia i drobnoustroje, w tym przez kontakt ze śladami krwi po mikroskaleczeniach. Płukanie nie oznacza sterylizacji.

Kontrola przed każdym użyciem

Przed każdym użyciem, po czyszczeniu i ponownym montażu oraz po upadku sprawdź wzrokowo folię, ostrza, obudowę i mocowania. Nie używaj głowicy z folią przedziurawioną, pękniętą, wgniecioną, uniesioną lub odłączającą się od ramki, z odsłoniętym ostrzem, uszkodzonym zatrzaskiem ani z luźnymi lub brakującymi elementami. Nie sprawdzaj folii przez naciskanie palcem.

OSTRZEŻENIE. Uszkodzona folia lub nieprawidłowo zamocowana głowica może odsłonić elementy tnące i spowodować skaleczenie. Uszkodzonej głowicy nie uruchamiaj nawet w celu próby. Nie przyklejaj, nie prostuj ani nie wciskaj ponownie odłączonej folii. Przerwij używanie i skontaktuj się z YIVO.

Montaż i używanie

Wyłącz golarkę, odłącz ładowarkę i zaczekaj na zatrzymanie ostrzy. Zdejmuj i montuj wyłącznie elementy przeznaczone do obsługi przez użytkownika. Chwytaj za obudowę, nie za folię. Ustaw część prawidłowo, zamknij wszystkie blokady i sprawdź osadzenie. W głowicach rotacyjnych zachowaj dopasowane pary nożyka i osłony, jeżeli wymaga tego konstrukcja.

Nie dociskaj nadmiernie głowicy i nie gol uszkodzonej lub podrażnionej skóry. Zbyt silny docisk może podrażniać skórę. Nie zwiększaj nacisku w celu poprawienia pogarszającego się golenia. Przy szarpaniu, bólu, skaleczeniu, nietypowym nagrzewaniu, hałasie lub drganiach natychmiast przerwij używanie i sprawdź stan oraz czystość głowicy.

Czyszczenie po każdym użyciu

Wszystkie głowice golarek YIVO można myć pod bieżącą wodą. Po każdym użyciu wyłącz golarkę, odłącz ładowarkę i zaczekaj na zatrzymanie ostrzy. Zdejmij głowicę i opłucz ją pod bieżącą letnią wodą, usuwając włosy i pozostałości kosmetyków. Nagromadzone pozostałości mogą utrudniać pracę elementów tnących i pogarszać skuteczność golenia.

Nie otwieraj nierozbieralnej kasety ani nie podważaj folii, aby usunąć zabrudzenia. Jeżeli płukanie nie usuwa zabrudzeń lub głowica nadal pracuje nieprawidłowo, przerwij używanie i skontaktuj się z YIVO. Zmywalność głowicy nie oznacza zmywalności całej golarki ani ładowarki. Chroń styki i elementy elektryczne przed wodą zgodnie z instrukcją urządzenia.

Ochrona folii i całkowite suszenie

Nigdy nie przebijaj, nie odkształcaj i nie szoruj folii. Nie czyść jej szczoteczką i nie wycieraj ręcznikiem, papierem ani ściereczką. Nacisk lub pocieranie może uszkodzić folię i zwiększyć ryzyko skaleczenia podczas późniejszego golenia. Nie stosuj sprężonego powietrza do czyszczenia głowicy.

Po płukaniu pozostaw głowicę do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Możesz oprzeć ją stabilnie na obudowie, na świeżym, niepylącym ręczniku papierowym używanym wyłącznie jako podkład. Nie opieraj głowicy na delikatnej folii, nie zawijaj jej i nie wycieraj. Nie susz suszarką, na grzejniku ani innym bezpośrednim źródłem ciepła.

Używaj głowicy wyłącznie po jej całkowitym wyschnięciu. Nie zamykaj wilgotnej głowicy w opakowaniu. Przechowuj ją czystą i suchą, chroniąc folię przed zgnieceniem. Nie stosuj rozpuszczalników, wybielaczy i środków ściernych. Olej, preparat dezynfekujący lub stację czyszczącą stosuj wyłącznie przy potwierdzonej zgodności z produktem i zgodnie z zaleceniami użycia.

Nie używaj automatycznych stacji czyszczących ani płynów przeznaczonych do takich stacji, chyba że YIVO wyraźnie potwierdziło zgodność danego produktu z takim sposobem czyszczenia. Możliwość mycia głowicy pod bieżącą wodą nie oznacza zgodności z płynami ani cyklem pracy stacji czyszczącej.

Uszkodzenie i zgłoszenie problemu

Zużyte lub uszkodzone elementy wymień. Nie używaj głowicy do chwili wyjaśnienia nietypowych objawów. Małe i ostre części oraz opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Zabezpiecz ostre krawędzie zużytych części podczas usuwania.

Jeżeli doszło do zdarzenia związanego z bezpieczeństwem, wyłącz urządzenie i zabezpiecz je przed ponownym uruchomieniem. Zachowaj uszkodzoną głowicę i opakowanie do oceny; nie czyść jej dalej, nie rozbieraj i nie naprawiaj. Zgłoś produkt, model golarki oraz opis zdarzenia. Numer zamówienia i zdjęcia ułatwią identyfikację. Przy bezpośrednim zagrożeniu zdrowia lub życia wezwij pomoc.

Instrukcja i informacje bezpieczeństwa nie ograniczają ustawowych praw wobec sprzedawcy. Ewentualna gwarancja handlowa jest dodatkowa.

Producent: YIVO Sebastian Zając, ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska. Kontakt i zgłoszenia bezpieczeństwa: kontakt@yivo.pl. Reklamacje: reklamacje@yivo.pl. Wsparcie: https://yivo.pl/wsparcie/.

Producent i wsparcie

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/