

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Maszynki do strzyżenia i trymery

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj instrukcję.

Przeznaczenie

Zespoły tnące, grzebienie, nasadki i akcesoria zewnętrzne.

Używaj wyłącznie akcesorium YIVO przeznaczonego do danego modelu urządzenia, wymiarów i systemu mocowania. Zachowaj opakowanie lub zapis zakupu pozwalający rozpoznać produkt i partię, jeśli została oznaczona. Instrukcja kategorii uzupełnia instrukcję urządzenia; nie potwierdza zgodności ze wszystkimi modelami. W razie sprzeczności zaleceń lub niedopasowania części przerwij montaż i skontaktuj się z YIVO.

Przed rozpoczęciem

Przed wymianą wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie zewnętrzne i zabezpiecz je przed automatycznym lub zdalnym uruchomieniem. Zaczekaj na zatrzymanie części ruchomych. Odizoluj akumulator lub inne źródło energii zgodnie z instrukcją producenta urządzenia; nie rozbieraj wbudowanego akumulatora. Wymieniaj samodzielnie tylko części przeznaczone do obsługi przez użytkownika. Naprawy wewnętrznych układów elektrycznych i elementów konstrukcyjnych powierz odpowiedniemu serwisowi.

Montaż

Sprawdź model i system mocowania, wyłącz urządzenie i odłącz przewód. Zdejmij starą część za pomocą zatrzasku lub wskazanych śrub. Osadź grzebień do końca; wzajemne ustawienie ostrzy i moment dokręcania ustal ściśle według instrukcji urządzenia. Nigdy nie reguluj pracującego ostrza. Sprawdź mocowanie i wybraną długość cięcia przed krótką próbą z dala od skóry.

Złamane zęby grzebienia lub wysunięte ostrze ruchome mogą skaleczyć. Nie ustawiaj samodzielnie nieprzewidzianego zerowego odstępu ostrzy i nie używaj luźnej nasadki. Chroń palce przed nożami. Przerwij przy szarpaniu, nadmiernym nagrzewaniu lub uszkodzeniu zębów.

Czyszczenie i przechowywanie

Maszynki do strzyżenia i trymery

Włosy usuwaj odpowiednią miękką szczoteczką. Jeśli wymagane jest smarowanie, użyj zgodnego oleju do maszynek tylko we wskazanych miejscach i usuń nadmiar. Myj lub dezynfekuj wyłącznie w sposób dopuszczony dla części. Wysusz przed użyciem i zabezpiecz ostrza do przechowywania.

Zacznij od miękkiej, suchej, niepylącej ściereczki. Zdejmowaną, nieporowatą powierzchnię odporną na wodę możesz przetrzeć ściereczką lekko zwilżoną czystą wodą, a następnie wysuszyć naturalnie. Chroń otwory i styki elektryczne przed cieczą. Nie namaczaj skóry, pianek, warstw klejonych ani filtrów bez oznaczenia zmywalności. Unikaj rozpuszczalników, środków ściernych, wybielaczy, pary i bezpośredniego ogrzewania, chyba że wyraźnie dopuszczono je dla akcesorium i powierzchni.

Ostrzeżenia

Drobne luźne części, magnesy i opakowania trzymaj poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt. Nie wkładaj części do ust. Przy podejrzeniu połknięcia magnesu lub baterii guzikowej pilnie uzyskaj pomoc medyczną. Przy akcesoriach magnetycznych przestrzegaj zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego. Części nie są zabawkami.

Przerwij używanie części luźnej, pękniętej, odkształconej lub uszkodzonej, a także przy nietypowym nagrzewaniu, hałasie, drganiach, wycieku lub podrażnieniu skóry. Zabezpiecz urządzenie przed ponownym startem. Zagrożenia zgłaszaj na kontakt@yivo.pl, reklamacje na reklamacje@yivo.pl, podając produkt, model urządzenia i opis problemu; zdjęcia i numer zamówienia ułatwią identyfikację. Przy bezpośrednim zagrożeniu wezwij pomoc.

Przechowuj w stanie czystym i suchym, z dala od ciepła i słońca. Opakowania i zużyte części segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami; zabezpiecz ostre krawędzie. Części z elektroniką lub bateriami wymagają odpowiedniej zbiórki oddzielnej. Instrukcja nie ogranicza ustawowych praw wobec sprzedawcy. Ewentualna gwarancja handlowa jest dodatkowa.

Producent i wsparcie

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>