

Instalação e cuidados

Canetas passivas e pontas de substituição

Leia antes de utilizar e guarde as instruções.

Utilização prevista

Canetas sem alimentação e pontas para ecrãs interativos compatíveis; tecnologias IR e capacitivas não são automaticamente intercambiáveis.

Utilize apenas o acessório YIVO indicado para o modelo, dimensões e sistema de fixação do aparelho. Guarde a embalagem ou registo de compra que identifique o produto e o lote, se indicado. Estas instruções de categoria complementam o manual do aparelho; não confirmam compatibilidade com todos os modelos. Perante instruções contraditórias ou encaixe incorreto, pare e contacte a YIVO.

Antes de começar

Antes da substituição, desligue o aparelho, retire a alimentação externa e impeça o arranque automático ou remoto. Aguarde a paragem das peças móveis. Isole baterias e outras fontes de energia conforme o fabricante do aparelho; não desmonte uma bateria integrada. Substitua apenas peças destinadas a intervenção do utilizador. Entregue reparações elétricas ou estruturais internas a assistência qualificada.

Instalação

Verifique tecnologia do ecrã e tipo de ponta. Monte uma ponta substituível só pela rosca ou clipe previsto, sem cola nem força. Verifique retenção e superfície de contacto limpa e lisa. Escreva com pouca pressão. Use suporte magnético apenas no local indicado e confirme fixação segura.

Pontas soltas e ímanes podem ser engolidos. Não desmonte ímanes, atire a caneta nem a aponte ao rosto. Crianças devem usar com supervisão adulta adequada. Pare perante núcleo duro exposto, riscos no ecrã ou ponta solta. Canetas alimentadas exigem instruções elétricas próprias.

Limpeza e conservação

Canetas passivas e pontas de substituição

Limpe com pano macio segundo os cuidados do fabricante do ecrã. Mantenha pontas sem areia e troque as gastas. Não mergulhe. Guarde pontas suplentes longe de crianças pequenas.

Comece com um pano macio, seco e sem pelos. Em superfícies amovíveis não porosas compatíveis com água, use um pano ligeiramente humedecido com água limpa e deixe secar naturalmente. Evite líquidos em aberturas e contactos elétricos. Não mergulhe couro, espuma, camadas coladas nem filtros sem indicação de lavagem. Evite solventes, abrasivos, lixívia, vapor e calor direto, salvo autorização expressa para o acessório e a superfície.

Avisos

Mantenha pequenas peças soltas, ímanes e embalagens longe de crianças pequenas e animais. Não coloque peças na boca. Perante possível ingestão de um íman ou pilha-botão, procure assistência médica urgente. Com acessórios magnéticos, siga as recomendações do fabricante de dispositivos médicos implantados. Estas peças não são brinquedos.

Deixe de utilizar peças soltas, rachadas, deformadas ou danificadas, bem como perante calor, ruído, vibração, fuga ou irritação cutânea anormais. Impeça o reinício do aparelho. Comunique riscos para kontakt@yivo.pl e reclamações para reklamacje@yivo.pl, indicando produto, modelo e problema; fotografias e número da encomenda facilitam a identificação. Em perigo imediato, chame os serviços de emergência.

Guarde limpo e seco, ao abrigo do calor e do sol. Separe embalagens e peças gastas segundo as regras locais; proteja as arestas cortantes. Peças com eletrónica ou pilhas exigem recolha separada apropriada. Estas instruções não limitam direitos legais perante o vendedor. A eventual garantia comercial é adicional.

Fabricante e assistência

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>