Montaj și întreținere

Mașini și roboți de tuns gazonul

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Lame, șuruburi și accesorii externe indicate pentru mașina precizată. Ghidul nu autorizează conversia la alt sistem de tăiere.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Înainte de începere

Opriți dispozitivul, deconectați alimentarea externă și împiedicați pornirea automată sau de la distanță înainte de înlocuire. Așteptați oprirea pieselor mobile. Izolați bateriile și celelalte surse de energie conform producătorului dispozitivului; nu demontați bateria încorporată. Înlocuiți numai piesele destinate intervenției utilizatorului. Reparațiile electrice interne sau structurale revin unui service calificat.

Montaj

Izolați toate sursele de energie și asigurați mașina conform manualului. Purtați mănuși de protecție când manipulați lame oprite. Verificați discul, filetele și prinderile. Respectați tipul de lamă și șurub, aranjamentul și cuplul din instrucțiunile dispozitivului. Înlocuiți setul complet și elementele de fixare cerute. Verificați mișcarea numai conform indicațiilor, cu energia izolată; remontați apărătorile înainte de probă.

> Pericol de tăiere și proiectare: țineți oamenii și animalele în afara zonei de siguranță a mașinii. Mănușile nu protejează de lame în mișcare. Nu montați lame de robot pe un trimmer, nu ocoliți apărătorile, nu îndreptați lame fisurate sau îndoite și nu opriți discul cu mâna. Opriți după impact sau vibrații neobișnuite.

Curățare și depozitare

Mașini și roboți de tuns gazonul

Inspectați înainte de lucru și după lovirea unui obstacol. Înlocuiți piesele deteriorate, slăbite sau excesiv uzate. Curățați numai cu energia izolată. Protejați tăișurile la depozitare și eliminare.

Începeți cu o lavetă moale, uscată, fără scame. O suprafață detașabilă, neporoasă și compatibilă cu apa se poate șterge cu o lavetă ușor umezită cu apă curată, apoi se usucă natural. Nu lăsați lichide să intre în orificii sau contacte electrice. Nu înmuiați pielea, spuma, straturile lipite sau filtrele fără marcaj de spălare. Evitați solvenții, abrazivii, înălbitorul, aburul și căldura directă dacă nu sunt permise expres pentru accesoriu și suprafață.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magneții și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriți utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformate sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/