

Montaj și întreținere

Mașini de tuns și trimmere

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Seturi de tăiere, piepteni de ghidare, protecții și accesorii externe de schimb.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Înainte de începere

Opriți dispozitivul, deconectați alimentarea externă și împiedicați pornirea automată sau de la distanță înainte de înlocuire. Așteptați oprirea pieselor mobile. Izolați bateriile și celelalte surse de energie conform producătorului dispozitivului; nu demontați bateria încorporată. Înlocuiți numai piesele destinate intervenției utilizatorului. Reparațiile electrice interne sau structurale revin unui service calificat.

Montaj

Verificați modelul și prinderea, opriți și scoateți din priză. Eliberați piesa veche prin clemă sau șuruburile indicate. Așezați complet pieptenele; reglați alinierea lamelor și cuplul șuruburilor strict conform manualului. Nu reglați o lamă în mișcare. Verificați fixarea și lungimea aleasă înainte de o probă scurtă departe de piele.

Dinții rupți ai pieptenelui sau lama mobilă proeminentă pot tăia pielea. Nu improvizați reglajul fără distanță între lame și nu utilizați un ghidaj slăbit. Țineți degetele departe de cuțite. Opriți la agățare, căldură excesivă sau dinți deteriorați.

Curățare și depozitare

Mașini de tuns și trimmere

Curățați părul cu o perie moale potrivită. Ungeți numai punctele indicate cu ulei compatibil pentru mașini de tuns, dacă este necesar; ștergeți excesul. Spălați sau dezinfecțați doar conform permisiunilor pentru piesă. Uscați înainte de folosire și protejați cuțitele la depozitare.

Începeți cu o lavetă moale, uscată, fără scame. O suprafață detașabilă, neporoasă și compatibilă cu apa se poate șterge cu o lavetă ușor umezită cu apă curată, apoi se usucă natural. Nu lăsați lichide să intre în orificii sau contacte electrice. Nu înmuiați pielea, spuma, straturile lipite sau filtrele fără marcaj de spălare. Evitați solvenții, abrazivii, înălbitorul, aburul și căldura directă dacă nu sunt permise expres pentru accesoriu și suprafață.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magnetii și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriți utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformate sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>