

Montaj și întreținere

Curele, brățări și adaptoare de ceas

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Curele, brățări, bare cu arc, adaptoare, cataramă și inele de reținere.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Înainte de începere

Opriți dispozitivul, deconectați alimentarea externă și împiedicați pornirea automată sau de la distanță înainte de înlocuire. Așteptați oprirea pieselor mobile. Izolați bateriile și celelalte surse de energie conform producătorului dispozitivului; nu demontați bateria încorporată. Înlocuiți numai piesele destinate intervenției utilizatorului. Reparațiile electrice interne sau structurale revin unui service calificat.

Montaj

Verificați lățimea prinderii și tipul: bară cu eliberare rapidă, clemă tip QuickFit, adaptor glisant sau șuruburi. Eliberați prin mecanismul prevăzut; nu forțați o conexiune incompatibilă. Fixați și blocați ambele capete. Susțineți ceasul și trageți ușor pentru verificare. Reglați comod și închideți catarama; la scoatere glisați cureaua prin inele, fără a trage în sus.

Prinderile slăbite pot provoca căderea ceasului. Nu purtați prea strâns și nu continuați la iritație. Nu presupuneți că toate materialele sunt potrivite alergiilor, apei sau sportului. Închiderile magnetice necesită precauțiile din secțiunea de siguranță. Curelele nu sunt sisteme de reținere de siguranță.

Curățare și depozitare

Curele, brățări și adaptoare de ceas

Îndepărtați regulat murdăria, transpirația și umezeala. Păstrați pielea uscată; curățați uscat și delicat finisajele necunoscute. Curățați și uscați atât pielea, cât și cureaua. Verificați inelele, tijele și închiderile; ajustarea brățării sau șuruburilor necesită unelte potrivite.

Începeți cu o lavetă moale, uscată, fără scame. O suprafață detașabilă, neporoasă și compatibilă cu apa se poate șterge cu o lavetă ușor umezită cu apă curată, apoi se usucă natural. Nu lăsați lichide să intre în orificii sau contacte electrice. Nu înmuiați pielea, spuma, straturile lipite sau filtrele fără marcaj de spălare. Evitați solvenții, abrazivii, înălbitorul, aburul și căldura directă dacă nu sunt permise expres pentru accesoriu și suprafață.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magnetii și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriți utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformate sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>