Montaj și întreținere

Stilouri pasive și vârfuri de schimb

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Stilouri fără alimentare și vârfuri pentru ecrane interactive compatibile; tehnologiile IR și capacitive nu sunt automat interschimbabile.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Înainte de începere

Opriți dispozitivul, deconectați alimentarea externă și împiedicați pornirea automată sau de la distanță înainte de înlocuire. Așteptați oprirea pieselor mobile. Izolați bateriile și celelalte surse de energie conform producătorului dispozitivului; nu demontați bateria încorporată. Înlocuiți numai piesele destinate intervenției utilizatorului. Reparațiile electrice interne sau structurale revin unui service calificat.

Montaj

Verificați tehnologia ecranului și tipul vârfului. Fixați vârful de schimb numai prin filetul sau clema prevăzută, fără lipici ori forță. Verificați retenția și suprafața de contact curată și netedă. Scrieți cu presiune mică. Folosiți păstrarea magnetică numai în locul desemnat și verificați fixarea stiloului.

> Vârfurile slăbite și magneții prezintă risc de înghițire. Nu demontați magneții, nu aruncați stiloul și nu îl îndreptați spre față. Copiii au nevoie de supravegherea adecvată a unui adult. Opriți dacă vârful expune un miez dur, zgârie ecranul sau se desprinde. Stilourile alimentate au nevoie de propriile instrucțiuni electrice.

Curățare și depozitare

Stilouri pasive și vârfuri de schimb

Ștergeți cu o lavetă moale, respectând curățarea recomandată de producătorul ecranului. Păstrați vârfurile fără particule și înlocuiți-le pe cele uzate. Nu înmuiați. Țineți rezervele departe de copiii mici.

Începeți cu o lavetă moale, uscată, fără scame. O suprafață detașabilă, neporoasă și compatibilă cu apa se poate șterge cu o lavetă ușor umezită cu apă curată, apoi se usucă natural. Nu lăsați lichide să intre în orificii sau contacte electrice. Nu înmuiați pielea, spuma, straturile lipite sau filtrele fără marcaj de spălare. Evitați solvenții, abrazivii, înălbitorul, aburul și căldura directă dacă nu sunt permise expres pentru accesoriu și suprafață.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magneții și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriți utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformate sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/