

Montaj și întreținere

Huse și accesorii pentru ciclocomputere

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Huse de protecție pentru ciclocomputerele indicate, inclusiv modele Garmin Edge compatibile; nu componente structurale ale bicicletei.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Montaj

Curățați computerul și husa, aliniați orificiile și montați fără forță. Asigurați blocarea completă a suportului original de ghidon și utilizarea șnurului de siguranță prevăzut. Verificați butoanele și spațiul de încărcare. Cu bicicleta oprită, verificați să nu fie împiedicate direcția, frânele sau cablurile.

Husa nu este suport de montaj, protecție la accident sau șnur de siguranță. Nu operați ori reglați computerul în mers dacă distrage de la trafic. Opriți bicicleta înainte de corectarea unei prinderi slăbite. Nu folosiți suporturi deteriorate sau huse care împiedică blocarea.

Curățare și depozitare

Huse și accesorii pentru ciclocomputere

Eliminați nisipul și umezeala de sub husă, uscați natural și verificați periodic retenția. Respectați limitele producătorului dispozitivului privind vremea și curățarea; accesoriul nu crește rezistența la apă.

Începeți cu o lavetă moale, uscată, fără scame. O suprafață detașabilă, neporoasă și compatibilă cu apa se poate șterge cu o lavetă ușor umezită cu apă curată, apoi se usucă natural. Nu lăsați lichide să intre în orificii sau contacte electrice. Nu înmuiați pielea, spuma, straturile lipite sau filtrele fără marcaj de spălare. Evitați solvenții, abrazivii, înălbitorul, aburul și căldura directă dacă nu sunt permise expres pentru accesoriu și suprafață.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magnetii și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriti utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformată sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>