Bezpečnostné informácie

Kosačky a robotické kosačky

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

> Pred výmenou zariadenie vypnite, odpojte vonkajšie napájanie a zabráňte automatickému alebo diaľkovému spusteniu. Počkajte na zastavenie pohyblivých častí. Akumulátor a iné zdroje energie odpojte podľa výrobcu zariadenia; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Vymieňajte iba diely určené na výmenu používateľom. Vnútorné elektrické a konštrukčné opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Určené použitie

Nože, skrutky a vonkajšie príslušenstvo uvedené pre daný model kosačky. Návod nepovoľuje prestavbu na iný žací systém.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrdzuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadnutí prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

Pred začatím

Pred výmenou zariadenie vypnite, odpojte vonkajšie napájanie a zabráňte automatickému alebo diaľkovému spusteniu. Počkajte na zastavenie pohyblivých častí. Akumulátor a iné zdroje energie odpojte podľa výrobcu zariadenia; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Vymieňajte iba diely určené na výmenu používateľom. Vnútorné elektrické a konštrukčné opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Montáž

Odpojte všetky zdroje energie a zaistite stroj podľa jeho návodu. Pri manipulácii so stojacimi nožmi používajte ochranné rukavice. Skontrolujte kotúč, závity a upevnenia. Typ noža, skrutiek, usporiadanie a uťahovací moment vyberte podľa návodu zariadenia. Vymeňte požadovanú kompletnú súpravu aj upevňovacie prvky. Pohyb overujte len predpísaným spôsobom pri odpojenej energii; pred skúškou nasaďte kryty.

Upozornenia

Nebezpečenstvo porezania a vymrštenia: ľudia a zvieratá musia byť mimo bezpečnostného priestoru stroja. Rukavice nechránia pred pohybujúcimi sa nožmi. Nože robota nepoužívajte vo vyžínači, neobchádzajte kryty, nenarovnávajte prasknuté či ohnuté nože a nebrzdite kotúč rukou. Po náraze alebo pri nezvyčajných vibráciách zastavte.

Kontrola a vymrštenie čepele

Pred prácou a po montáži, čistení alebo náraze kontrolujte čepele, skrutky, závity, kotúč a kryty: praskliny, odštiepenie, ohnutie, výraznú koróziu, opotrebovanie otvorov, chýbajúce diely a poškodenie hláv či závitov skrutiek. VAROVANIE: opotrebované, poškodené alebo nevhodné upevnenie môže počas práce uvoľniť čepeľ. Čepeľ pohybujúca sa s kotúčom môže byť vymrštená spod krytu, zasiahnuť človeka a spôsobiť hlboké rany a vážne zranenia. Poškodené alebo nesprávne upevnené diely nepoužívajte.

Výkyvné čepele robotov

Vymeňte požadovanú úplnú súpravu spolu s vhodnými novými skrutkami upevňujúcimi čepele. Nemiešajte rôzne typy ani nové a opotrebované čepele. Nedávajte viac čepelí na jednu skrutku; overte, že nie sú zlepené. Nesprávna či neúplná súprava môže spôsobiť nevyváženosť, vibrácie a poškodenie. Výkyvné čepele musia zachovať určený pohyb pri správne dotiahnutých a zaistených skrutkách. Skrutky kvôli pohybu nepovoľujte a chybnou montážou čepeľ neblokujte. Pohyb kontrolujte len pri izolovanej energii podľa návodu stroja. Náhradné čepele robotov YIVO neostrite, nebrúste, nezvárajte, nezahrievajte, nevyrovnávajte a nezväčšujte otvory; zmena geometrie či hmotnosti môže narušiť vlastnosti. Opotrebované a poškodené čepele vymeňte.

Pevne upevnené nože

Upevnenie nesmie mať vôľu. Dodržte orientáciu, poradie dielov a uťahovací moment konkrétneho stroja; univerzálny moment ani počet nožov neexistuje. Závity neopravujte provizórnym upevnením, náhodnými skrutkami, podložkami ani lepidlom. Ostrenie je dovolené len podľa návodu stroja odborným servisom s kontrolou vyváženia. Prasknuté, ohnuté či konštrukčne poškodené nože vymeňte; neopravujte ich brúsením, zváraním ani vyrovnávaním.

Výška kosenia a úpravy

Výšku nastavujte len pôvodnými mechanizmami v rozsahu výrobcu. Neupravujte nastavenie ani polohu kotúča či nožov nepovolenými dištančnými dielmi, podložkami, adaptérmi, inými kolesami ani prestavbami. Neodstraňujte, neskracujte ani nemeňte kryty rezného systému, výhozu, ochranné zásterky či iné zabezpečenia. Všetky kryty požadované pre režim musia byť nepoškodené a správne osadené. Snímajte ich len pri dovolenej údržbe po zastavení a izolácii energie a pred štartom ich vráťte. Neobchádzajte snímače zdvihnutia, náklonu a prítomnosti obsluhy, blokovanie štartu, núdzové vypínače ani iné ochrany, ani softvérom. Neprekračujte určené otáčky rezného systému. VAROVANIE: zmeny geometrie alebo krytov môžu spôsobiť kolízie, vymrštenie dielov a kontakt s nožmi. Čepele YIVO nepoužívajte v prestavanom systéme alebo s nefunkčnými ochranami.

Bezpečné zastavenie a skúška

STOP ani príkaz z aplikácie nenahrádza požadovanú izoláciu energie. Odpojte sieť, vyberte prístupný akumulátor alebo bezpečnostný kľúč, prípadne zaistite zapaľovanie spaľovacieho motora, ak to návod vyžaduje; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Zaistite stroj proti prevráteniu a pádu. Pred skúškou vráťte kryty, odstráňte náradie a postavte stroj do normálnej polohy. Nespúšťajte ho zdvihnutý či obrátený a neobchádzajte snímače. Deti nesmú čepele meniť ani čistiť. Po náraze, neobvyklom hluku či vibráciách alebo zistení chýbajúceho dielu zastavte a izolujte energiu; pred štartom vyjasnite pochybnosti so servisom.

Úlomky a čistenie

Ak chýba čepeľ alebo úlomok, zabráňte ľuďom a zvieratám vstúpiť do oblasti. Prístupné kusy opatrne vyhľadajte a pozbierajte rukavicami a vhodnými nástrojmi. Ak je hľadanie nebezpečné alebo riziko trvá, oblasť nechajte zabezpečenú a vyhľadajte pomoc. Nepokračujte len preto, že ste nasadili nový nôž; úlomky v tráve môžu zraniť aj po vypnutí. Čistite iba stojace diely po izolácii energie vhodnou kefou či nástrojom; neveďte prsty ani látku po ostrí a nepremáhajte zablokovanú výkyvnú čepeľ. Umývanie sňatých čepelí nedovoľuje umývať celý stroj. Uchovajte označenie výrobku a šarže a poškodené diely na posúdenie a udalosti hláste YIVO. Pri bezprostrednom ohrození zdravia či života privolajte pomoc.

Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržujte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na kontakt@yivo.pl a reklamácie na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely trieďte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/