Montáž a starostlivosť

Kosačky a robotické kosačky

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

Určené použitie

Nože, skrutky a vonkajšie príslušenstvo uvedené pre daný model kosačky. Návod nepovoľuje prestavbu na iný žací systém.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrdzuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadnutí prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

Pred začatím

Pred výmenou zariadenie vypnite, odpojte vonkajšie napájanie a zabráňte automatickému alebo diaľkovému spusteniu. Počkajte na zastavenie pohyblivých častí. Akumulátor a iné zdroje energie odpojte podľa výrobcu zariadenia; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Vymieňajte iba diely určené na výmenu používateľom. Vnútorné elektrické a konštrukčné opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Montáž

Odpojte všetky zdroje energie a zaistite stroj podľa jeho návodu. Pri manipulácii so stojacimi nožmi používajte ochranné rukavice. Skontrolujte kotúč, závity a upevnenia. Typ noža, skrutiek, usporiadanie a uťahovací moment vyberte podľa návodu zariadenia. Vymeňte požadovanú kompletnú súpravu aj upevňovacie prvky. Pohyb overujte len predpísaným spôsobom pri odpojenej energii; pred skúškou nasaďte kryty.

> Nebezpečenstvo porezania a vymrštenia: ľudia a zvieratá musia byť mimo bezpečnostného priestoru stroja. Rukavice nechránia pred pohybujúcimi sa nožmi. Nože robota nepoužívajte vo vyžínači, neobchádzajte kryty, nenarovnávajte prasknuté či ohnuté nože a nebrzdite kotúč rukou. Po náraze alebo pri nezvyčajných vibráciách zastavte.

Čistenie a skladovanie

Kosačky a robotické kosačky

Kontrolujte pred prácou a po náraze na prekážku. Vymeňte poškodené, uvoľnené či nadmerne opotrebované diely. Čistite iba pri odpojenej energii. Pri skladovaní a likvidácii zabezpečte ostria.

Začnite mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odnímateľný neporézny povrch odolný voči vode utrite handričkou mierne navlhčenou čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť. Chráňte otvory a elektrické kontakty pred kvapalinou. Nenamáčajte kožu, penu, lepené vrstvy ani filtre bez označenia umývateľnosti. Rozpúšťadlá, abrazíva, bielidlá, paru a priame teplo nepoužívajte, ak nie sú výslovne povolené pre príslušenstvo aj povrch.

Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržujte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na kontakt@yivo.pl a reklamácie na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely trieďte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/