

Montáž a starostlivosť

Pasívne stylusy a náhradné hroty

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

Určené použitie

Nenapájané stylusy a hroty pre kompatibilné interaktívne displeje; IR a kapacitné technológie nie sú automaticky zameniteľné.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrďuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadnutí prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

Pred začatím

Pred výmenou zariadenie vypnite, odpojte vonkajšie napájanie a zabráňte automatickému alebo diaľkovému spusteniu. Počkejte na zastavenie pohyblivých častí. Akumulátor a iné zdroje energie odpojte podľa výrobcu zariadenia; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Vymieňajte iba diely určené na výmenu používateľom. Vnútorné elektrické a konštrukčné opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Montáž

Overte technológiu displeja a typ hrotu. Vymeniteľný hrot nasadte iba určeným závitom alebo klipom, bez lepidla a sily. Overte uchytenie a čistú hladkú kontaktnú plochu. Píšte ľahkým tlakom. Magnetické odkladanie používajte iba na určenom mieste a overte stabilitu stylusu.

Voľné hroty a magnety predstavujú riziko prehltnutia. Magnety nerozoberajte, stylusom nehádzte ani nemierte do tváre. Deti majú pracovať pod primeraným dohľadom dospelého. Prestaňte pri odkrytom tvrdom jadre, poškrabaní displeja alebo uvoľnení hrotu. Napájané stylusy potrebujú vlastné elektrické pokyny.

Čistenie a skladovanie

Pasívne stylusy a náhradné hroty

Utierajte mäkkou handričkou podľa pravidiel čistenia displeja. Udržiavajte hroty bez piesku a opotrebované vymeňte. Nenamáčajte. Náhradné hroty uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Začnite mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odnímateľný neporézny povrch odolný voči vode utrite handričkou mierne navlhčenou čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť. Chráňte otvory a elektrické kontakty pred kvapalinou. Nenamáčajte kožu, penu, lepené vrstvy ani filtre bez označenia umývateľnosti. Rozpúšťadlá, abrazíva, bielidlá, paru a priame teplo nepoužívajte, ak nie sú výslovne povolené pre príslušenstvo aj povrch.

Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržiajte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na kontakt@yivo.pl a reklamácie na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely triedte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>