Montáž a starostlivosť

Puzdrá a príslušenstvo cyklopočítačov

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

Určené použitie

Ochranné puzdrá a kryty pre uvedený cyklopočítač vrátane kompatibilných modelov Garmin Edge; nie konštrukčné súčasti bicykla.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrdzuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadnutí prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

Montáž

Vyčistite prístroj a puzdro, zarovnajte otvory a nasaďte bez sily. Overte úplné zaistenie pôvodného držiaka na riadidlách a použiteľnosť predpísanej poistnej šnúrky. Skontrolujte tlačidlá a nabíjanie. Pri stojacom bicykli overte, že nič neobmedzuje riadenie, brzdy ani káble.

> Puzdro nie je montážny držiak, ochrana pri nehode ani poistná šnúrka. Počas jazdy počítač neovládajte ani nenastavujte, ak to odvádza pozornosť od premávky. Pred opravou voľného uchytenia zastavte. Nepoužívajte poškodené držiaky ani puzdrá brániace zaisteniu.

Čistenie a skladovanie

Puzdrá a príslušenstvo cyklopočítačov

Odstraňujte piesok a vlhkosť pod puzdrom, sušte prirodzene a pravidelne overujte uchytenie. Dodržujte obmedzenia výrobcu prístroja pre počasie a čistenie; príslušenstvo nezvyšuje vodoodolnosť.

Začnite mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odnímateľný neporézny povrch odolný voči vode utrite handričkou mierne navlhčenou čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť. Chráňte otvory a elektrické kontakty pred kvapalinou. Nenamáčajte kožu, penu, lepené vrstvy ani filtre bez označenia umývateľnosti. Rozpúšťadlá, abrazíva, bielidlá, paru a priame teplo nepoužívajte, ak nie sú výslovne povolené pre príslušenstvo aj povrch.

Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržujte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na kontakt@yivo.pl a reklamácie na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely trieďte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/