

Namestitev in vzdrževanje

Sesalniki in čistilni roboti

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Krtače, valji, filtri, vrečke, krpe za brisanje, posode, kolesa in drugi zunanji nadomestni deli.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Pred začetkom

Pred menjavo izklopite napravo, odklopite zunanje napajanje in preprečite samodejni ali oddaljeni zagon. Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo. Baterije in druge vire energije ločite po navodilih proizvajalca naprave; ne razstavljajte vgrajene baterije. Menjajte le dele, namenjene uporabniški menjavi. Notranja električna in konstrukcijska popravila prepustite usposobljenemu servisu.

Namestitev

Preverite del in smer po navodilih naprave. Odprite servisni pokrov, sprostite pritrdila starega dela in odstranite ujete ostanke. Nov del vstavite do konca; preverite zapahe, tesnila in pokrove. Kjer je zahtevano, zamenjajte komplet. Pri preizkusu držite roke stran od gibljivih krtač.

Ne zaganjajte brez potrebnih filtrov, posod ali varoval. Mokrih delov ne vstavljajte v suhe zračne poti. V posode ne dodajajte penilnih ali jedkih sredstev. Ustavite ob puščanju, pregrevanju ali zagozdeni krtači.

Čiščenje in shranjevanje

Sesalniki in čistilni roboti

Lase in smeti odstranite po odklopu napajanja. Perite le izrecno pralne dele in jih pred vstavljanjem povsem posušite. Zamenjajte strgane filtre, poškodovane osi in netesne posode. Pogostost vzdrževanja prilagodite stanju in navodilom naprave.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Opozorila

Proste majhne dele, magnetne in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magnetov ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>