Namestitev in vzdrževanje

Kosilnice in robotske kosilnice

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Rezila, vijaki in zunanji dodatki za navedeno kosilnico. Navodila ne dovoljujejo predelave na drug rezalni sistem.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Pred začetkom

Pred menjavo izklopite napravo, odklopite zunanje napajanje in preprečite samodejni ali oddaljeni zagon. Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo. Baterije in druge vire energije ločite po navodilih proizvajalca naprave; ne razstavljajte vgrajene baterije. Menjajte le dele, namenjene uporabniški menjavi. Notranja električna in konstrukcijska popravila prepustite usposobljenemu servisu.

Namestitev

Odklopite vse vire energije in zavarujte stroj po njegovih navodilih. Pri rokovanju z ustavljenimi rezili nosite zaščitne rokavice. Preverite kolut, navoje in pritrdila. Uporabite vrsto rezila in vijaka, razporeditev ter zatezni moment iz navodil naprave. Zamenjajte zahtevani celotni komplet in pritrdila. Gibljivost preverjajte le po navodilih ob odklopljeni energiji; pred preizkusom vrnite varovala.

> Nevarnost ureznin in izmeta: ljudje in živali naj bodo zunaj varnostnega območja stroja. Rokavice ne ščitijo pred gibljivimi rezili. Robotskih rezil ne nameščajte na trimer, ne obidite varoval, ne ravnajte počenih ali ukrivljenih rezil in ne ustavljajte koluta z roko. Po udarcu ali nenavadnih tresljajih ustavite.

Čiščenje in shranjevanje

Kosilnice in robotske kosilnice

Preglejte pred delom in po trku v oviro. Zamenjajte poškodovane, zrahljane ali preveč obrabljene dele. Čistite le ob odklopljeni energiji. Pri shranjevanju in odstranjevanju zaščitite rezalne robove.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Opozorila

Proste majhne dele, magnete in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magneta ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/