

Namestitev in vzdrževanje

Zvočni kabli in snemljivi mikrofoni

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Združljivi kabli za zvočni signal, adapterji vtičev in snemljivi mikrofoni slušalk; niso električni omrežni kabli ali polnilniki.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Pred začetkom

Pred menjavo izklopite napravo, odklopite zunanje napajanje in preprečite samodejni ali oddaljeni zagon. Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo. Baterije in druge vire energije ločite po navodilih proizvajalca naprave; ne razstavljajte vgrajene baterije. Menjajte le dele, namenjene uporabniški menjavi. Notranja električna in konstrukcijska popravila prepustite usposobljenemu servisu.

Namestitev

Preverite velikost priključka, razpored kontaktov in zaklep. Pred povezovanjem znižajte glasnost in izklopite opremo. Vstavite naravnost, brez sile; zaklepe uporabljajte namensko. Kabel napeljite brez natezanja ali stiskanja. Zvok in mikrofonski preizkusite pri nizki glasnosti; ista oblika vtiča sama ne potrjuje združljivosti.

Ne priključujte na električno omrežje ali naveden priključek. Prenehajte uporabljati poškodovano izolacijo, ukrivljene vtiče, ohlapne kontakte ali dele, ki se nenavadno grejejo. Kable hranite stran od otrok, gibljivih strojev in vratu; ne uporabljajte jih kot trakove.

Čiščenje in shranjevanje

Zvočni kabli in snemljivi mikrofoni

Odklopite za vtič, ne za žico. Brišite suho, zaščitite kontakte pred tekočino in umazanijo ter shranite ohlapno zvito brez ostrih pregibov. Poškodovane izolacije ne popravljajte z začasnim ovijanjem traku.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Opozorila

Proste majhne dele, magnetne in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magnetov ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>