Namestitev in vzdrževanje

Paščki, zapestnice in adapterji za ure

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Paščki, zapestnice, vzmetne osi, adapterji, zaponke in zanke paščkov.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Pred začetkom

Pred menjavo izklopite napravo, odklopite zunanje napajanje in preprečite samodejni ali oddaljeni zagon. Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo. Baterije in druge vire energije ločite po navodilih proizvajalca naprave; ne razstavljajte vgrajene baterije. Menjajte le dele, namenjene uporabniški menjavi. Notranja električna in konstrukcijska popravila prepustite usposobljenemu servisu.

Namestitev

Preverite širino pritrditve in vrsto: vzmetna os s hitrim sproščanjem, sponka tipa QuickFit, drsni adapter ali vijaki. Sprostite s predvidenim mehanizmom; ne silite nezdružljivega priključka. Namestite in zaklenite oba konca. Podprite uro in nežno povlecite za preverjanje. Nastavite udobno in zaprite zaponko; pri snemanju povlecite pašček skozi zanke, ne navzgor.

> Ohlapna pritrdila lahko povzročijo padec ure. Ne nosite pretesno in ne nadaljujte ob draženju kože. Ne predpostavljajte primernosti vseh materialov za alergije, vodo ali šport. Za magnetne zaponke veljajo varnostni ukrepi. Paščki niso varnostne vezi.

Čiščenje in shranjevanje

Paščki, zapestnice in adapterji za ure

Redno odstranjujte umazanijo, znoj in vlago. Usnje naj ostane suho; neznane površine čistite nežno na suho. Očistite in osušite kožo ter pašček. Preverite zanke, osi in zaponke; skrajševanje zapestnice in nastavljanje vijakov opravite s primernim orodjem.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Opozorila

Proste majhne dele, magnete in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magneta ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/