Namestitev in vzdrževanje

Drsne nogice računalniške miške

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Samolepilne nadomestne nogice, ki ustrezajo obliki miške in potrebni debelini.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Pred začetkom

Pred menjavo izklopite napravo, odklopite zunanje napajanje in preprečite samodejni ali oddaljeni zagon. Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo. Baterije in druge vire energije ločite po navodilih proizvajalca naprave; ne razstavljajte vgrajene baterije. Menjajte le dele, namenjene uporabniški menjavi. Notranja električna in konstrukcijska popravila prepustite usposobljenemu servisu.

Namestitev

Izklopite in odklopite miško. Odstranite le stare zamenljive nogice in njihove lepilne plasti, ohranite konstrukcijske dele in izolacijo. Sledite poglavju o lepljenju. Vsako nogico namestite v predvideno vdolbino, brez nalaganja novih plasti na stare ali prekrivanja senzorja. Na čisti podlogi preverite ravnost, oprijem in sledenje.

> Ne uporabljajte nožev, ne segrevajte ohišja in ne odpirajte po nepotrebnem baterijskega predala. Napačna debelina lahko poslabša sledenje in stabilnost. Prenehajte, če se robovi dvigujejo, miška ziba ali podloga praska.

Čiščenje in shranjevanje

Drsne nogice računalniške miške

Podloga in nogice naj bodo brez peska. Brišite nežno, brez zalivanja senzorja. Neuporabljene nogice hranite z zaščitnimi plastmi. Zamenjajte obrabljen komplet, ne dodajajte lepilnih plasti.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Lepljivi deli: najprej preverite prileganje brez lepljenja. Previdno odstranite staro lepilo brez poškodbe površine; čistilo uporabite le, če ustreza zaključni obdelavi. Povsem posušite. Odstranite zaščitno plast, ne dotikajte se lepila, poravnajte in enakomerno pritisnite. Upoštevajte priložene čase lepljenja. Enotnega časa utrjevanja ni. Če se rob odlepi ali del premika, nehajte uporabljati; ne dodajajte neznanega lepila in ne segrevajte naprave.

Opozorila

Proste majhne dele, magnete in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magneta ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/