Namestitev in vzdrževanje

Ovitki in dodatki kolesarskih računalnikov

Preberite pred uporabo in shranite navodila.

Predvidena uporaba

Zaščitni ovitki za navedene kolesarske računalnike, tudi združljive modele Garmin Edge; niso konstrukcijski deli kolesa.

Uporabljajte le dodatek YIVO, ki ustreza modelu, meram in pritrdilnemu sistemu naprave. Shranite embalažo ali podatke o nakupu za prepoznavanje izdelka in označene serije. Ta navodila za kategorijo dopolnjujejo navodila naprave in ne potrjujejo združljivosti z vsemi modeli. Ob nasprotju navodil ali neustreznem delu prenehajte in se obrnite na YIVO.

Namestitev

Očistite računalnik in ovitek, poravnajte odprtine in namestite brez sile. Preverite popoln zaklep originalnega nosilca na krmilu in uporabnost zahtevane varnostne vrvice. Preverite gumbe in polnilni prostor. Pri mirujočem kolesu preverite, da nič ne ovira krmiljenja, zavor ali kablov.

Ovitek ni pritrdilni nosilec, zaščita ob trku ali varnostna vrvica. Med vožnjo ne uporabljajte in ne nastavljajte računalnika, če odvrača pozornost od prometa. Pred odpravo ohlapne pritrditve se ustavite. Ne uporabljajte poškodovanih nosilcev ali ovitkov, ki motijo zaklep.

Čiščenje in shranjevanje

Ovitki in dodatki kolesarskih računalnikov

Odstranite pesek in vlago izpod ovitka, naravno osušite in redno preverjajte držanje. Upoštevajte omejitve proizvajalca naprave glede vremena in čiščenja; dodatek ne poveča vodoodpornosti.

Začnite z mehko, suho krpo brez vlaken. Odstranljivo neporozno površino, združljivo z vodo, obrišite s krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo, nato naravno posušite. Preprečite vdor tekočine v odprtine in električne kontakte. Ne namakajte usnja, pene, lepljenih plasti ali filtrov brez oznake pralnosti. Izogibajte se topilom, abrazivom, belilu, pari in neposredni vročini, razen če so izrecno dovoljeni za dodatek in površino.

Opozorila

Proste majhne dele, magnete in embalažo hranite zunaj dosega majhnih otrok in živali. Delov ne dajajte v usta. Ob možnosti zaužitja magneta ali gumbne baterije nujno poiščite zdravniško pomoč. Pri magnetnih dodatkih upoštevajte navodila proizvajalcev vsajenih naprav. Ti deli niso igrače.

Nehajte uporabljati zrahljan, razpokan, deformiran ali poškodovan del ter ob nenavadni vročini, hrupu, tresljajih, puščanju ali draženju kože. Preprečite ponovni zagon. Varnostne težave sporočite na kontakt@yivo.pl, reklamacije pa na reklamacje@yivo.pl, z navedbo izdelka, modela naprave in težave; fotografije in številka naročila pomagajo. Ob neposredni nevarnosti poiščite nujno pomoč.

Hranite čisto in suho, stran od vročine in sonca. Embalažo in izrabljene dele ločujte po lokalnih pravilih zbiranja; zaščitite ostre robove. Dele z elektroniko ali baterijami oddajte v ustrezno ločeno zbiranje. Navodila ne omejujejo zakonskih pravic do prodajalca. Tržna garancija je dodatna.

Proizvajalec in podpora

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/