

Montáž a péče

Sekačky a robotické sekačky

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Nože, šrouby a vnější příslušenství uvedené pro daný model sekačky. Návod nepovoluje přestavbu na jiný žací systém.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Před zahájením

Před výměnou zařízení vypněte, odpojte vnější napájení a zabraňte automatickému nebo dálkovému spuštění. Vyčkejte zastavení pohyblivých částí. Akumulátor a jiné zdroje energie odpojte způsobem uvedeným výrobcem zařízení; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Vyměňujte pouze díly určené k uživatelské výměně. Vnitřní elektrické a konstrukční opravy patří kvalifikovanému servisu.

Montáž

Odpojte všechny zdroje energie a zajistěte stroj podle jeho návodu. Při manipulaci se stojícími noži používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte kotouč, závity a spojovací prvky. Typ nože, šroubů, uspořádání a utahovací moment zvolte podle návodu zařízení. Vyměňte požadovanou kompletní sadu i upevnění. Pohyb ověřujte jen předepsaným způsobem při odpojené energii; před zkouškou nasadte kryty.

Nebezpečí pořezání a vymrštění: lidé a zvířata musí být mimo bezpečnostní prostor stroje. Rukavice nechrání před pohybujícími se noži. Nože robotu nepoužívejte ve vyžínači, neobcházejte kryty, nenarovnávejte prasklé či ohnuté nože a nebrzděte kotouč rukou. Po nárazu nebo při nezvyklých vibracích zastavte.

Čištění a skladování

Sekačky a robotické sekačky

Kontrolujte před prací a po střetu s překážkou. Vyměňte poškozené, uvolněné či nadměrně opotřebené díly. Čistěte pouze při odpojené energii. Při skladování a likvidaci zabezpečte ostří.

Začněte měkkým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Odnímatelný neporézní povrch odolný vůči vodě otřete hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů a elektrických kontaktů. Nenamáčejte kůži, pěnu, lepené vrstvy ani filtry bez označení omyvatelnosti. Rozpouštědla, abraziva, bělidla, páru a přímé teplo nepoužívejte, nejsou-li výslovně povoleny pro příslušenství i povrch.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlase na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřebené díly třídte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>