

Montáž a péče

Náušníky, hlavové mosty a návleky

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Náušníky, pěnové polštářky, polstrování mostu, adaptéry a hygienické návleky.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Před zahájením

Před výměnou zařízení vypněte, odpojte vnější napájení a zabraňte automatickému nebo dálkovému spuštění. Vyčkejte zastavení pohyblivých částí. Akumulátor a jiné zdroje energie odpojte způsobem uvedeným výrobcem zařízení; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Vyměňujte pouze díly určené k uživatelské výměně. Vnitřní elektrické a konstrukční opravy patří kvalifikovanému servisu.

Montáž

Ověřte rozměr, levou/pravou stranu a způsob uchycení. Starý náušník uvolněte bez tahání za vodiče. Ponechte pouze adaptéry určené k opětovnému použití. Lem rovnoměrně usadte do drážky nebo zavřete všechny klipy; u lepených verzí dodržte část o lepení. Návleky nesmějí zakrýt zvukové otvory, snímače ani mikrofony. Poslech začněte při nízké hlasitosti.

Díly nepřizpůsobujte silou, neroztahujte most přes předměty a neotvírejte prostor akumulátoru. Špatné uchycení nebo změna těsnění může ovlivnit zvuk a potlačení hluku. Při tlaku, podráždění, obnažených ostrých dílech nebo volném polstrování přestaňte.

Čištění a skladování

Náušníky, hlavové mosty a návleky

Jemně otírejte; pěnu a lepené spoje udržujte suché. Kůži ani koženku nenamáčejte; nepoužívejte neověřené přípravky na kůži. Textilní návleky perte jen při označení umožňujícím praní. Sušte přirozeně, bez ždímání a přímého tepla.

Začněte měkkým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Odnímatelný neporézní povrch odolný vůči vodě otřete hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů a elektrických kontaktů. Nenamáčejte kůži, pěnu, lepené vrstvy ani filtry bez označení omyvatelnosti. Rozpouštědla, abraziva, bělidla, páru a přímé teplo nepoužívejte, nejsou-li výslovně povoleny pro příslušenství i povrch.

Samolepicí díly nejprve vyzkoušejte nasucho. Staré lepidlo opatrně odstraňte bez poškození povrchu; čistič použijte pouze při slučitelnosti s povrchovou úpravou. Nechte zcela uschnout. Sejměte krycí fólii, nedotýkejte se lepidla, díl vyrovnejte a rovnoměrně přitlačte. Dodržte případné přiložené pokyny k době lepení. Univerzální doba vytvrzení neexistuje. Pokud se okraj odchlípuje nebo díl posouvá, přestaňte jej používat; nepřidávejte neznámé lepidlo ani zařízení nezahřívejte.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlase na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřebené díly třídte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>