

Montáž a péče

Kluzné plošky počítačových myší

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Samolepicí náhradní nožky odpovídající tvaru myši a požadované tloušťce.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Před zahájením

Před výměnou zařízení vypněte, odpojte vnější napájení a zabraňte automatickému nebo dálkovému spuštění. Vyčkejte zastavení pohyblivých částí. Akumulátor a jiné zdroje energie odpojte způsobem uvedeným výrobcem zařízení; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Vyměňujte pouze díly určené k uživatelské výměně. Vnitřní elektrické a konstrukční opravy patří kvalifikovanému servisu.

Montáž

Myš vypněte a odpojte. Odstraňte pouze staré výměnné plošky a jejich lepicí vrstvy; zachovejte konstrukční části a izolaci. Dodržte část o lepení. Každou nožku vložte do správného místa bez vrstvení na staré díly a zakrývání snímače. Na čisté podložce ověřte rovinnost, přilnutí a snímání.

Nepoužívejte nože, nezahřívejte kryt a zbytečně neotvírejte prostor akumulátoru. Nesprávná tloušťka může narušit snímání a stabilitu. Při odchlípnutí hran, kývání myši nebo škrábání podložky přestaňte používat.

Čištění a skladování

Kluzné plošky počítačových myší

Chraňte podložku a plošky před pískem. Otírejte šetrně bez zalití snímače. Nepoužité nožky skladujte s krycí fólií. Opatřebenou sadu vyměňte místo přidávání dalších vrstev lepidla.

Začněte měkkým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Odnímatelný neporézní povrch odolný vůči vodě otřete hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů a elektrických kontaktů. Nenamáčejte kůži, pěnu, lepené vrstvy ani filtry bez označení omyvatelnosti. Rozpouštědla, abraziva, bělidla, páru a přímé teplo nepoužívejte, nejsou-li výslovně povoleny pro příslušenství i povrch.

Samolepicí díly nejprve vyzkoušejte nasucho. Staré lepidlo opatrně odstraňte bez poškození povrchu; čistič použijte pouze při slučitelnosti s povrchovou úpravou. Nechte zcela uschnout. Sejměte krycí fólii, nedotýkejte se lepidla, díl vyrovnejte a rovnoměrně přitlačte. Dodržte případné přiložené pokyny k době lepení. Univerzální doba vytvrzení neexistuje. Pokud se okraj odchlípuje nebo díl posouvá, přestaňte jej používat; nepřidávejte neznámé lepidlo ani zařízení nezahřívejte.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlase na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřebené díly třídte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>