

Montáž a péče

Náhradní filtry čističek vzduchu

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Výměnné filtrační vložky pro určenou čističku vzduchu; nikoli ochranné prostředky dýchacích cest.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Montáž

Odpojte čističku ze zásuvky. Otevřete servisní kryt a vyjměte starý filtr bez rozptylování prachu. Z nového filtru odstraňte všechny přepravní obaly. Srovnejte směr proudění, těsnění a vodící prvky. Zavřete kryt a teprve po výměně resetujte indikátor podle návodu zařízení.

Nespouštějte bez potřebného filtru ani s ponechaným obalem. HEPA nebo uhlíkové médium nemyjte, není-li výslovně označeno jako omyvatelné. Nepřidávejte vůně ani chemikálie. Filtr neodstraňuje všechny plyny a nenahrazuje větrání; bez údajů konkrétního výrobku není potvrzena filtrační třída.

Čištění a skladování

Náhradní filtry čističek vzduchu

Čistěte pouze povolené předfiltry podle jejich návodu. Záložní filtry skladujte uzavřené, suché a nedeformované. Poškozené, nasycené či trvale zapáchající médium vyměňte; řiďte se indikátorem, podmínkami použití a návodem. Nevdechujte uvolněný prach.

Začněte měkkým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Odnímatelný neporézní povrch odolný vůči vodě otřete hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů a elektrických kontaktů. Nenamáčejte kůži, pěnu, lepené vrstvy ani filtry bez označení omyvatelnosti. Rozpouštědla, abraziva, bělidla, páru a přímé teplo nepoužívejte, nejsou-li výslovně povoleny pro příslušenství i povrch.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlase na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřebené díly třídte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>