

Montering og pleje

Ørepuder, hovedbøjler og betræk

Læs før brug, og gem anvisningerne.

Tilsigtet brug

Ørepuder, skumpuder, bøjlepolstring, adaptere og hygiejnebetræk.

Brug kun det YIVO-tilbehør, der er angivet til enhedens model, mål og fastgørelse. Gem emballage eller købsoplysninger, som identificerer produkt og eventuelt angivet parti. Denne kategorivejledning supplerer enhedens manual og bekræfter ikke kompatibilitet med alle modeller. Stop, og kontakt YIVO ved modstridende instruktioner eller forkert pasform.

Før du begynder

Sluk enheden, afbryd ekstern strøm, og undgå automatisk eller fjernstyret start før udskiftning. Vent, til bevægelige dele står stille. Isolér batterier og andre energikilder efter enhedsproducentens anvisning; adskil ikke et indbygget batteri. Udskift kun dele, som brugeren må udskifte. Interne elektriske eller konstruktionsmæssige reparationer skal udføres af kvalificeret service.

Montering

Kontrollér størrelse, venstre/højre og beslag. Løsn den gamle pude uden at trække i ledninger. Gem kun adaptere beregnet til genbrug. Sæt kanten jævnt i rillen, eller luk alle clips; følg limafsnittet for klæbeversioner. Betræk må ikke blokere lydåbninger, sensorer eller mikrofoner. Begynd ved lav lydstyrke.

Tving ikke pasformen, udvid ikke bøjlen over genstande, og åbn ikke batterirum. Dårlig fastgørelse eller ændret tætning kan påvirke lyd og støjreduktion. Stop ved tryk, irritation, blottede skarpe dele eller løs polstring.

Rengøring og opbevaring

Ørepuder, hovedbøjler og betræk

Aftør forsigtigt, og hold skum og limede sømme tørre. Læg ikke læder eller kunstlæder i blød, og brug ikke uprøvet læderpleje. Vask kun tekstilbetræk mærket vaskbare. Lufttør uden vridning eller direkte varme.

Begynd med en blød, tør, fnugfri klud. Aftagelige, ikke-porøse overflader, der tåler vand, kan aftørres med en klud let fugtet med rent vand og derefter lufttørres. Hold væske ude af åbninger og elektriske kontakter. Læg ikke læder, skum, limede lag eller filtre uden vaskbarhedsmærkning i blød. Undgå opløsningsmidler, slibemidler, blegemiddel, damp og direkte varme, medmindre det udtrykkeligt er tilladt til tilbehøret og overfladen.

Selvklebende dele: prøv først pasformen uden at fjerne beskyttelsen. Fjern gammel lim forsigtigt uden overfladeskader; brug kun et rengøringsmiddel, som er foreneligt med overfladebehandlingen. Lad tørre helt. Fjern beskyttelsesfilmen uden at røre limen, ret til, og tryk jævnt. Følg eventuelle medfølgende anvisninger om hæftetid. Der findes ingen universel hærdetid. Stop brugen, hvis en kant løfter sig eller delen flytter sig; tilsæt ikke ukendt lim, og opvarm ikke enheden.

Advarsler

Hold løse smådele, magneter og emballage væk fra små børn og dyr. Put ikke dele i munden. Søg straks lægehjælp ved mulig indtagelse af en magnet eller knapcelle. Ved magnetisk tilbehør skal anvisninger fra producenten af implanteret medicinsk udstyr følges. Delene er ikke legetøj.

Stop brug af løse, revnede, deforme eller beskadigede dele samt ved unormal varme, lyd, vibration, lækage eller hudirritation. Sikr mod genstart. Meld sikkerhedsproblemer til kontakt@yivo.pl og reklamationer til reklamacje@yivo.pl med produkt, enhedsmodel og problem; fotos og ordrenummer hjælper identifikationen. Ring efter akut hjælp ved umiddelbar fare.

Opbevar rent og tørt, væk fra varme og sol. Sortér emballage og slidte dele efter lokale regler; beskyt skarpe kanter. Dele med elektronik eller batterier skal til passende særskilt indsamling. Anvisningerne begrænser ikke lovbestemte rettigheder mod sælgeren. En eventuel handelsmæssig garanti er et supplement.

Producent og support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>